TOSHIBA

TAKE OUT

TAKE OUT

取出す

16

取出す

3

C-STUDIO167/207/237



• Be sure to fix and plug the power cable securely after the installation so that no one trips over it.

- 設置後、人が電源プラグおよび電源ケーブルに引っかかることのないよう、配慮して配線しておくこと。
- S'assurer de fixer et brancher bien le câble d'alimentation après l'installation, de manière que personne ne trébuche sur le câble.
- Nach der Installation das Netzkabel befestigen und richtig anschließen, damit niemand über das Kabel fällt.
- Asegurarse de que se fije y se enchufe bien el cable de alimentación, de manera que nadie se tropece con el cable.
- 在安装完成后,请务必安全固定连接电缆确保不会因此而绊倒。

29

- 適用される機体のモデルによって、イラストと外観が異なることがあります。
- Selon le modèle, il est possible que ces illustrations changent.
- Je nach Modell können sich die Abbildungen ändern.
- Según el modelo, es posible que estas figuras cambien.
- 根据复印机的型号不同,其图解及外观会有所不同。

According to the equipment model, these illustrations may differ from the appearances.



WWW.SERVICE-MANUAL.NET



*38 set	設定する	CONFIGURATION	EINSTELLEN	CONFIGURACION	设定
Setting the Date and Time	日付と時刻合わせ	Réglage de la date et de l'heure	Einstellung von Datum und Uhrzeit	Puesta de la fecha y la hora	设定时间和日期
 Press the [USER FUNCTIONS] button. Select [03. INITIAL SETUP] and then press the [ENTER] button. Select [01. DATE & TIME] and then press the [ENTER] button. Select [01. SETTING] and then press the [ENTER] button. Set the year, month, date, day, hour and minute, and then press the [ENTER] button. 	 [設定/登録]ボタンを押します。 [03.環境設定]を選択し、[OK]ボタンを押します。 [01.時計]を選択し、[OK]ボタンを押します。 [01.設定]を選択し、[OK]ボタンを押します。 5.西暦、月、日、曜日、時、分を設定し、[OK]ボタン を押します。 	 Appuyer sur la touche [USER FUNCTIONS]. Sélectionner [03. INITIAL SETUP], et puis appuyer sur la touche [ENTER]. Sélectionner [01. DATE & TIME], et puis appuyer sur la touche [ENTER]. Sélectionner [01. SETTING], et puis appuyer sur la touche [ENTER]. Introduire les valeurs pour l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes, puis appuyer sur la touche [ENTER]. 	 Die Taste [USER FUNCTIONS] drücken. Die [03. INITIAL SETUP] wählen. und dann die Taste [ENTER] drücken. Die [01. DATE & TIME] wählen. und dann die Taste [ENTER] drücken. Die [01. SETTING] wählen. und dann die Taste [ENTER] drücken. Das Jahr, das Monat, das Datum, die Stunde und die Minute einstellen und die Taste [ENTER] drücken. 	 Presionar la tecla [USER FUNCTIONS]. Seleccionar la tecla [03. INITIAL SETUP], y después presionar la tecla [ENTER]. Seleccionar la tecla [01. DATE & TIME], y después presionar la tecla [ENTER]. Seleccionar la tecla [01. SETTING], y después presionar la tecla [ENTER]. Introducir los datos del año, mes, día, hora y minutos y presionar la tecla [ENTER]. 	 按下[用户功能]键。 选择[03. INITIAL SETUP],并按下[设定] 键。 选择[01. DATE & TIME],并按下[设定]键。 选择[01. SETTING],并按下[设定]键。 输入年份,月份,日,星期,小时和分钟, 并按下[设定]键。