

## PARTS GUIDE MANUAL

**APRIL 2015** 

# bizhub C25 A2YF

#### INFORMATION FOR PARTS GUIDE MANUAL

To find correct Parts No., refer to the "HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL" in the following page.

#### HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL

- 1 When you order, please check the proper figures beforehand that are on Our Parts Guide Manual, and order with the appropriate figures.
- 2 For screws, Nuts, Washers, retaining rings and Pins which are used in this model, one letter is shown on the Standard parts column of Parts list and exploded diagrams.
- 3 In order to maintain safety of the product, some specific parts composed of this product are set up as "essential safety parts".
- 4 The assigned parts number for the "essential safety parts" is indicated as "SP00-\*\*\*\*".

When replacing these parts, follow precautions for disassembling and installing which are listed in the Service Manual.

Do not use any parts that are not set up as

- 5 heans that there are exclusive parts for each destination. Please check the appropriate destination when you order.
- 6 Revision Mark

Marked as ▲ on the illustration shows that the revision has been made.

7 All rights reserved. (any reprints or quotations are prohibited.)
Use of this parts guide manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

#### パーツガイドマニュアルのご案内

サービス部品をご発注の際には、下記に示す"パーツガイドマニュアルの活用にあたって"をご参照の上、正しい部品番号にてお願い致します。

#### パーツガイドマニュアルの活用にあたって

- 1 部品発注の際には、掲載されている部品番号の桁数を確認し、掲載されている桁数で発注願います。
- 2 この製品に使用されているネジ、ナット、ワッシャー、止め輪、ピンなどは、リストの右側の Standard parts 欄に  $a,b,c,\cdots$ で表示し、イラストにも  $a,b,c,\cdots$  表示してあります。
- 3 製品の安全性を維持する為に、製品に使用される特定の部品を「重要保安部品」として設定しています。
- 4 重要保安部品の部品番号は、"SP00-\*\*\*\*" と記載されていますので、部品 交換時は、サービスマニュアル記載の分解・組み立ての注意事項に従っ て作業をして下さい。 また、指定以外の部品は一切使用しないで下さい。
- 5 本文に ♣ が表示されている部品は、仕向け地毎に専用部品がある事を意味しています。


オーダーされる時は、仕向け地を確認して下さい。

6 改訂記号について

イラスト上に▲印が表示されている部分は、改訂された事を表します。

7 版権所有 (無断転載及び無断引用の禁止) 本パーツガイドマニュアルについては、機密保持等その扱いには十分注 意して下さい。万一取り扱いを誤った場合には、法律で処罰されること があります。


### SYSTEM OUTLINE



### **GENERAL CONTENTS**

No.	Description	Model
1	Printer Color	bizhub C25
2	Paper Feeder	PF-P09
3	HDD	HD-P03
4	Mount Kit	MK-725

### DIAGRAMS OF MAIN PARTS SECTION



### **CONTENTS**

No.	DESCRIPTION	名称	PAGE No.
1	ADF UNIT	ADF ユニット	P1
2	IR UNIT	IRユニット	P2
3	OPERATION PANEL SECTION	操作パネル部	P3
4	EXTERNAL PARTS	外装部	P4
5	POWER SUPPLY SECTION	低圧電源部	P5
6	TONER BOTTLE DRIVE SECTION	トナーボトル駆動部	P6
7	TRANSFER BELT UNIT	転写ベルトユニット	P7
8	TRANSFER GUIDE SECTION	転写ガイド部	P8
9	HIGH VOLTAGE SECTION	高圧電源部	P9
10	PRINT HEAD SECTION	P / H 部	P10
11	CASSETTE SECTION	カセット部	P11
12	VERTICAL CONVEYANCE SECTION	縦搬送部	P12 P13 P14
13	DUP REVERSE DRIVE SECTION	DUP 反転駆動部	P15
14	FUSING SECTION	定着部	P16
15	MAIN DRIVE SECTION	メイン駆動部	P17 P18 P19
16	PAPER FEED DRIVE SECTION	給紙駆動部	P20
17	ELECTRICAL COMPONENTS	電装部	P21 P22
18	WIRING	束線	P23 P24
19	WIRING ACCESSORIES AND JIGS	配線部品・治具	P25
20	ACCESSORY PARTS	同梱部品	P26

### **INDEX**

Parts No.	Page No.
0978381101	11-25
1164306201	11-17
4002312303	20-8
4030303401	11-2
4030303401	12-9
4036301401	18-5
4040M40100	15-2
4120301901	12-29
4131302702	12-30
4131305601	11-7
4131305601	12-7
4131305702	11-8
4138259601	20-18
4138259701	20-19
4138303202	11-3
4138303202	12-8
4138320501	12-31
4138323602	12-32
4138323701	12-33
4138324401	11-1
4138325201	12-19
4138325301	12-34
4138325401	11-6
4138325501	12-3
4138352802	14-4
4138353202	14-6
4138731601	11-12
4138731601	12-16
4139232801	22-1
4139M10000	5-1
4628680101	26-3
4658015106	11-4
4658015106	12-12
9313130051	15-4
9335140051	10-16
9381430031	26-1
9381430041	26-1
9J06M60100	5-10
A00F213900	18-2
A00F565101	12-21

Parts No.	Page No.
A00F942000	4-12
A011946200	4-13
A011M20000	14-18
A011M20000	18-4
A02E167800	4-8
A02EM20000	20-2
A034213400	14-24
A034220100	14-23
A034563800	14-12
A034M20000	14-25
A034M60200	21-6
A0EDM60001	6-14
A0FD153200	22-2
A0FDPP2K00	1-2
A0HFPP1100	1-13
A0HFPP1200	1-1
A0HFPP1301	1-9
A0HFPP1400	1-10
A0HFPP1500	1-5
A0HFPP1700	1-15
A0HFPP1900	1-17
A0HFPP2000	1-16
A0HFPP3900	1-4
A0HFPP4000	1-3
A0HFPP4100	1-7
A0HFPP4200	1-8
A0HFPP4302	1-12
A0HFPP4400	1-11
A0VD101301	10-5
A0VD107401	10-18
A0VD107500	10-20
A0VD108703	10-14
A0VD108902	11-15
A0VD109001	10-21
A0VD109400	10-17
A0VD110104	7-6
A0VD110205	7-18
A0VD110400	7-8
A0VD110500	7-4
A0VD111203	7-11


Danta Na	Dana Na
Parts No.	Page No.
A0VD111302	10-4
A0VD111402	7-13
A0VD111502	7-19
A0VD111600	7-2
A0VD111700	7-1
A0VD112000	7-10
A0VD114101	7-3
A0VD115100	7-20
A0VD115200	7-22
A0VD115301	7-21
A0VD117500	6-15
A0VD117600	6-16
A0VD132803	21-3
A0VD134103	7-9
A0VD134202	6-14
A0VD134300	7-26
A0VD134500	9-5
A0VD135201	5-8
A0VD135317	5-7
A0VD135402	5-9
A0VD135512	5-5
A0VD136100	21-9
A0VD136701	10-15
A0VD136800	7-7
A0VD139201	21-4
A0VD139401	9-3
A0VD139500	9-4
A0VD139700	5-12
A0VD161100	13-14
A0VD161600	13-9
A0VD162101	13-2
A0VD162300	12-14
A0VD162400	13-15
A0VD163200	13-16
A0VD163400	13-6
A0VD163500	13-17
A0VD163600	13-7
A0VD163901	13-13
A0VD164000	13-12
A0VD166401	4-10

Parts No.	Page No.
A0VD166501	4-4
A0VD168200	12-20
A0VD211303	17-6
A0VD214700	7-23
A0VD218301	18-6
A0VD219800	17-5
A0VD220201	17-4
A0VD220300	17-3
A0VD230101	20-11
A0VD230301	20-12
A0VD230400	20-13
A0VD230501	20-14
A0VD230800	20-15
A0VD230901	20-4
A0VD231101	20-16
A0VD231200	20-3
A0VD233102	20-17
A0VD233301	20-5
A0VD235101	10-13
A0VD235301	14-3
A0VD235400	10-7
A0VD235500	10-10
A0VD235600	10-8
A0VD235700	10-6
A0VD235900	10-9
A0VD236400	6-1
A0VD236500	6-5
A0VD236601	6-2
A0VD236902	6-3
A0VD237400	6-8
A0VD237800	6-9
A0VD248501	18-3
A0VD260000	20-10
A0VD362201	7-15
A0VD362300	7-14
A0VD362400	7-16
A0VD362500	7-17
A0VD362602	10-12
A0VD362702	10-11
A0VD363700	7-24


Parts No.	Page No.
A0VD491000	6-10
A0VD491100	6-11
A0VD491200	6-12
A0VD491300	6-13
A0VD560202	12-18
A0VD560402	12-22
A0VD560601	12-23
A0VD560802	12-24
A0VD560900	12-25
A0VD561301	12-5
A0VD561502	12-26
A0VD561700	12-2
A0VD561800	12-6
A0VD563101	12-27
A0VD563201	12-28
A0VD621100	11-5
A0VD621100	12-13
A0VD622102	11-16
A0VD623101	11-9
A0VD623200	11-10
A0VD624100	20-7
A0VD624800	12-10
A0VD625401	11-19
A0VD625501	11-20
A0VD700202	13-10
A0VD700302	13-11
A0VD701300	13-18
A0VD701701	13-3
A0VD702101	14-8
A0VD702300	14-5
A0VD702400	14-21
A0VD702501	14-7
A0VD702700	13-19
A0VD702902	14-9
A0VD703001	14-15
A0VD703501	14-19
A0VD703700	14-16
A0VD704300	14-13
A0VD704400	14-11
A0VD704700	14-10

Parts No.	Page No.								
A0VD704900	14-20	A0VDM40402	9-1	A121895302	16-10	A2YF160501	4-9	A2YFPP0000	2-12
A0VD705101	14-14	A0VDM50000	8-3	A121902500	16-1	A2YF160601	13-5	A2YFPP0100	2-3
A0VD705200	14-22	A0VDM50100	8-9	A121943100	13-8	A2YF160901	4-1	A2YFPP0201	2-11
A0VD705303	14-17	A0VDM50200	5-13	A121943200	11-14	A2YF161701	3-3	A2YFPP0301	2-2
A0VD706102	8-7	A0VDN10003	21-8	A121944700	2-13	A2YF161800	4-5	A2YFPP0401	1-14
A0VD706203	8-6	A0VDN10301	23-1	A121944700	26-2	A2YF163001	4-2	A2YFPP0500	2-6
A0VD706300	8-2	A0VDN10500	24-1	A121948300	16-3	A2YF891202	16-9	A2YFPP0600	2-16
A0VD706400	8-1	A0VDN10600	17-2	A148001	16-5	A2YF891300	16-15	A2YFPP0700	2-4
A0VD706500	8-4	A0VDN10A00	7-12	A148011	16-5	A2YF942400	4-11	A2YFPP0800	2-14
A0VD707101	8-12	A0VDN10C00	8-8	A148021	16-5	A2YF945100	11-13	A2YFPP0900	2-8
A0VD707201	8-11	A0VDN10D00	8-5	A1480Y1	7-5	A2YF945200	12-17	A2YFPP1000	1-6
A0VD707303	8-10	A0VDN10E01	20-9	A1480Y2	13-4	A2YF946100	26-6	A2YFPP1100	2-1
A0VD707503	8-14	A0VDN10F00	21-7	A1ARR70100	10-3	A2YF950100	3-1	A2YFPP1201	2-5
A0VD814000	15-23	A0VDN10P01	10-1	A1AU0Y1	10-19	A2YF950200	26-5	A2YFPP1300	2-9
A0VD820103	15-15	A0VDN10R00	15-21	A1AU0Y1	10-19	A2YF950300	26-5	A2YFPP1400	2-10
A0VD820200	15-14	A0VDN11001	22-16	A1UD947400	26-7	A2YF950400	3-1	A2YFPP1500	2-7
A0VD820300	15-24	A0VDN11101	9-2	A2YF102200	5-2	A2YF950500	26-5	A2YFPP1600	3-2
A0VD820403	15-12	A0VDN30000	26-1	A2YF105300	3-6	A2YF950600	3-1	A2YFPP1700	3-2
A0VD820700	15-25	A0VDN30100	26-1	A2YF105400	3-7	A2YF950700	26-5	A2YFPP1801	1-18
A0VD820900	15-17	A0VDN30200	26-1	A2YF132100	21-2	A2YF950800	3-1	A2YFPP1900	2-15
A0VD821100	15-13	A0VDR70111	20-1	A2YF132400	22-3	A2YFH00104	21-1	A2YFPP2000	22-12
A0VD822300	15-26	A0VDR71300	12-4	A2YF133100	5-16	A2YFH05004	22-6	A2YFPP2200	22-12
A0VD822400	15-11	A0VDR71600	12-1	A2YF133401	22-4	A2YFH05400	22-6	A2YFPP5800	2-17
A0VD822500	15-27	A0VDR71722	14-1	A2YF133502	15-3	A2YFH05800	22-6	A2YFPP6200	22-12
A0VD822600	15-28	A0VDR72533	11-11	A2YF133601	22-11	A2YFM10000	17-1	A2YFR70011	6-6
A0VD822700	15-9	A0VDR73800	8-15	A2YF133602	22-11	A2YFM10200	18-1	A2YFR70133	12-15
A0VD822800	15-8	A108M50100	5-6	A2YF133701	22-5	A2YFM10200	19-1	A2YFR70211	15-19
A0VD823300	15-29	A108M50100	6-4	A2YF138000	22-7	A2YFM40002	5-3	A2YFR90000	22-10
A0VD825600	15-16	A108M50100	8-13	A2YF138100	22-13	A2YFM40101	5-3	A2YFR90700	22-10
A0VD890102	16-12	A108M50100	12-11	A2YF138200	22-8	A2YFM70400	26-4	A3EW944600	2-13
A0VD890200	16-8	A108M50100	13-1	A2YF138300	3-4	A2YFM70500	15-1	A3GN823500	15-22
A0VD890800	16-11	A108M50100	14-26	A2YF138501	5-17	A2YFN10000	24-2	A6DR626500	11-21
A0VD892400	16-14	A108M50100	16-7	A2YF138600	22-14	A2YFN10103	23-2	A6DR626700	11-22
A0VD894101	15-18	A108M50100	20-6	A2YF138800	4-7	A2YFN10201	23-3	A6DR626900	11-23
A0VD907300	16-6	A108R90000	5-11	A2YF138902	21-10	A2YFN10300	21-5	A6DR627000	11-24
A0VD908101	16-13	A121102600	5-14	A2YF139000	5-18	A2YFN10500	10-2	A6DR702600	13-20
A0VD941801	4-15	A121104101	5-4	A2YF160102	4-6	A2YFN10600	22-9	A6DRR71500	11-11
A0VD949100	16-2	A121820800	15-30	A2YF160200	4-16	A2YFN11000	22-15	V500010013	25-4
A0VDM20000	6-7	A121890302	16-10	A2YF160302	4-3	A2YFN11100	15-20	V500010081	25-1
A0VDM20000	15-10	A121893002	16-4	A2YF160400	4-14	A2YFN11200	3-5	V500010082	25-2


Parts No.	Page No.
V500010083	25-5
V500010084	25-3
V500020010	25-9
V500020098	25-6
V500020099	25-7
V500020100	25-8
V501010018	25-10
V502010021	5-15
V800400032	13-21




Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0HFPP1200	Top Cover	 上カバー		S	1	a-V153030803
2	A0FDPP2K00	Shoulder Screw	段ねじ		C	2	
3	A0HFPP4000	Pick-Up Roller	ピックアップローラ		C	1	
4	A0HFPP3900	Take-Up Roller	給紙ローラ		Č	1	
5	A0HFPP1500	Pad Assy	パッド Assy		Č	1	
6	A2YFPP1000	ADF Guide Assy	ADF ガイド ASSY		C	1	1
7	A0HFPP4100	Roller	ローラ		C	1	
8	A0HFPP4200	Roller	ローラ		Č		
	A0HFPP1301	Tray Assy	トレイ A S S Y		S	1	
10	A0HFPP1400	Cover R	後ろカバー		C	1	
11			ヒンジ			1	4
	A0HFPP4400	Hinge			С		
12	A0HFPP4302	Hinge	ヒンジ		С	1	
13	A0HFPP1100	Cover Assy	カバーAssy		D	1	
	A2YFPP0401	Pad Assy	パッドAssy		D	1	
15	A0HFPP1700	Sponge	スポンジ		С	6	
	A0HFPP2000	Clamp	クランプ		D	1	
17	A0HFPP1900	Cable Tie	結束バンド		D	2	
18	A2YFPP1801	ADF UNIT	ADF ユニット		S	1	
							1
							-
							1



Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
	A2YFPP1100	CIS Assy	CIS ASSY			1	a-V153031003
2	A2YFPP0301	Flatcable	フラットケーブル		Ċ	1 1	u 1100001000
	A2YFPP0100	Earth ground	アース		Ď	1	
		Ch-#					
4	A2YFPP0700	Shaft	シャフト		D	1	
	A2YFPP1201	IR Cover Assy	IRカバーASSY		С	1	
6	A2YFPP0500	Pressure Spring	圧縮ばね		D	1	
7	A2YFPP1500	Pulley Assy	プーリー ASSY		D	1	
	A2YFPP0900	Tape	テープ		D	5	
9	A2YFPP1300	Frame	フレーム		D	1	
	A2YFPP1400	Driving Assy	駆動 ASSY		C	1 1	
11	A2YFPP0201	Flatcable	フラットケーブル		D	1	
11	AZTFPPUZUT						
	A2YFPP0000	Ferritecore	フェライトコア		D	1	
	A3EW944600	Label	ラベル (複製禁止事項)	A,A1	С	1	
13	A121944700	Label Prohibit	ラベル (コピー禁止事項・E)	B,F1,G2,H	С	1	
14	A2YFPP0800	Label Scale	ラベル スケール		D	1	
	A2YFPP1900	OPTICAL UNIT	光学ユニット		S	1	
	A2YFPP0600	Plate Spring	板ばね		D	1 1	
		Timin - Dalt	17X 1 & 1 & 1 & 1				
17	A2YFPP5800	Timing Belt	タイミングベルト		С	1	
						ļ	
					+	1	
						1	=
	I	I		1	1	1	1




Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
	A2YF950100	Sheet/English	シート ((パネル・英語/AIO))	B,D1,D3,E,F1,F2,G1,	С	1	a-V151041403 b-V153031003 c-V153030803 d-V137030603 e-V116030603
				G2,H,I,K			b-V153031003
1	A2YF950600	Sheet/Simple Chinese	シート (パネル・中国簡体/ AIO)	J	С	1	c-V153030803
	A2YF950800	Sheet/Japanese	シート (パネル・国内/ A I O)	A,A1	C	1	d-V137030603
	A2YF950400	Sheet/Traditional Chinese	シート (パネル・中国繁体/ AIO)	H (option MK-731)	Č	1	e-V116030603
2	A2YFPP1600	Panel assembly	操作パネル ASSY WW	B C D1 D3 E E1 E2 G	Ĭ	1	
2	AZTIFFTOOO	Faller assembly	TATE ASSI WW	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G 1,G2,H,I,J,K		<b>'</b>	
2	A2YFPP1700	Panel assembly	操作パネル ASSY JP	A,A1	1	1	_
	A2YF161701	Mounting Plate	取付板 (USB)	Α,Λ1	b	1	
			カバー (USB)		D		
	A2YF138300	Cover	カバー(USB)			1	
	A2YFN11200	Relay harness	中継束線 (USB ホストケーブル)		D	1	
6	A2YF105300	Duct	ダクト (IR)		D	1	
7	A2YF105400	Seal	シール (ダクト)		D	1	
							1
							1
							_
							1
							1
							4
							1
	l	Í			1	l	1




_,	EKINAL PA	11 (1)					Page. 4
Key	Part No.	Des	cription	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2YF160901	Cover	カバー (アクセス扉)		D	1	a-V137030804
2	A2YF163001	Cover /Rear	カバー/後		D	1	b-V137030603 c-V151041403 d-V218040086 e-V137030803
3	A2YF160302	Cover /Right rear	カバー/右後		D	1	c-V151041403
4	A0VD166501	Cover	カバー (扉支点・後)		D	1	Q-V210040000 Q-V/137030803
5	A2YF161800	Tray	トレイ (エクステンション)		D	1	6-4 137 030003
	A2YF160102	Cover	カバー (上)		D	1	
	A2YF138800	Ground Plate	アース板(本体側)		D	1	
	A02E167800	Cover	蓋		C	2	
	A2YF160501	Cover /Right front	カバー/右前		D	1	
	A0VD166401	Cover	カバー (扉支点・前)		D	1	
	A2YF942400	Label bizhub C25	ラベル (bizhub C 2 5)		C	1	1
	A00F942000	Label Logo Mark	ロゴプレート		C	1	
	A011946200	Label Emperon	ラベル Emperon		D		
	A011946200		カバー/前		С	1	
14	A2YF160400	Cover /Front				1	
15	A0VD941801	Sheet	シート (I / C セット・PHDT)		С	1	
16	A2YF160200	Cover /Left	カバー/左		D	1	
							-
							]
							1

### POWER SUPPLY SECTION




	OWER SUFFLY SECTION							
Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts	
1	4139M10000	FAN MOTOR	ファンモータ		В	1	a-V144030603	
2	A2YF102200	Cooling Duct	冷却ダクト		D	1	b-V137030603 c-V116030603	
3	A2YFM40002	Power supply /100V	低圧電源/100 V	A,A1,B,F1,G2,H	1	1	c-V116030603	
3	A2YFM40101	Power supply /230V	低圧電源/230 V	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J .K	1	1		
4	A121104101	Protection Cover	保護カバー	317	D	1		
5	A0VD135512	Detecting Part	検出部材 (左扉 SW)		С	1		
6	A108M50100	Photointerrupter	透過型センサ		В	2		
7	A0VD135317	Hold Holder	保持ホルダ (左扉 SW)		D	1		
8	A0VD135201	Adjusting Spring	調整ばね (前扉 SW)		D	1		
9	A0VD135402	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね (左扉 SW)		D	1		
10	9J06M60100	MICRO SWITCH	マイクロスイッチ		С	2		
11	A108R90000	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		1	1		
	A0VD139700	Seal	シール (PSE センサ)		D	1		
13	A0VDM50200	Photointerrupter	透過型センサ		Ī	4		
14	A121102600	Seal	シール(植毛布)		Ď	3		
15	V502010021	spacer	ロッキングキャップスペーサー		D	2	1	
16	A2YF133100	Frame	フレーム (LV)		C	1		
17	A2YF138501	Wiring Guide /1	配線ガイド/1		D	1		
	A2YF139000	Sheet	シート		C	1		
10	A21F139000	Sileet	ا ا			'		
							=	
							_	
							_	

### TONER BOTTLE DRIVE SECTION




	·-· · - · · ·	LE DRIVE SECTION					Page. 6
Key	Part No.	Desc	ription	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0VD236400	Gear 29T	ギア 29 T		D	1	a-V137030803 b-V137030603
2	A0VD236601	Gear 25T	ギア 25 T		D	1	b-V137030603
3	A0VD236902	Drive Holder	駆動ホルダ (補給)		D	1	
4	A108M50100	Photointerrupter	透過型センサ		В	1	
5	A0VD236500	Shaft	軸		D	1	
6	A2YFR70011	Toner bottle Drive Assy	TB 駆動 ASSY		D	1	
7	A0VDM20000	Clutch	クラッチ (2. 5 K)		С	4	
8	A0VD237400	Stopper	ストッパ		D	1	
9	A0VD237800	Gear 20T	ギア 20 T		D	1	
10	A0VD491000	Label	ラベル (色名表示 Y)		С	1	
11	A0VD491100	Label	ラベル (色名表示 M)		С	1	
12	A0VD491200	Label	ラベル (色名表示 C)		C	1	
13	A0VD491300	Label	ラベル (色名表示 K)		C	1	
14	A0VD134202Old	Hold Holder	保持ホルダ		D	4	
14	A0EDM60001	Relay Connector	中継コネクタ (基板接点)		D	4	
15	A0VD117500	Mounting Part	取付部材		D	4	
16	A0VD117600	Ground Plate spring	アース板ばね		С	4	
							4
-							4
	+						1
<b>—</b>							1
							1
							1

### TRANSFER BELT UNIT




Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0VD111700	Holder	ホルダ		D	8	a-V137030803
2	A0VD111600	Compressing Coil spring	圧縮コイルばね		D	8	b-V153030803 c-V116030603
3	A0VD114101	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね (転写上ガイド)		D	2	c-V116030603
4	A0VD110500	Torsion Coil spring /Rear	ねじりコイルばね/後		D	1	
5	A1480Y1	Transfer Unit	中間転写ASSY		Α	1	
6	A0VD110104	Rail /Front	レール/前		D	1	
7	A0VD136800	Contact	接点(アース定着)		D	1	
	A0VD110400	Torsion Coil spring /Front	ねじりコイルばね/前		D	1	
	A0VD134103	Hold Holder /ASSY	保持ホルダノ ASSY (PU)		D	4	
	A0VD112000	Rail	レール (PU/PC)		D	3	
	A0VD112000 A0VD111203	Rail	ν-ν (PU L)		D	1	-
	A0VDN10A00	Photoconductor Wiring /1	感光体束線/1 (PU用CSIC)		D	1	
	A0VD111402	Holder /Front	ホルダ/前		D	1	
	A0VD362300	Shutter	シャッタ(中継)		D	1	
	A0VD362201	Seal	シール (転写ジョイント)		D	1	
16	A0VD362400	Seal	シール(中継)		D	1	
	A0VD362500	Pulling Coil spring	引張りコイルばね (中継)		D	1	
18	A0VD110205	Rail /Rear	レール/後		D	1	
19	A0VD111502	Duct	ダクト		D	1	
20	A0VD115100	Seal	シール		D	1	
21	A0VD115301	Seal	シール (吸引口)		D	4	Ī
	A0VD115200	Seal	シール (ダクト裏)		D	1	
	A0VD214700	Mounting Plate	取付板		D	1 1	
	A0VD363700	Seal	シール(シャッター外)		D	1	
	A0VD134300	Protection Seal	保護シール		D	4	
20	A0VD134300	Protection Seal	休設シール		D D	4	
							-


改訂版 目付 DATE NOVEMBER 2011



	1	JUIDE SECTION					Page. 8
Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0VD706400	Guide	ガイド (転写前上)		D	1	a-V153031203 b-V144030603
2	A0VD706300	Contact	接点 (IDC)		D	1	b-V144030603
	A0VDM50000	Photo sensing	光電変換素子 (IDC センサ)		1	1	
1	A0VD706500	Holder	ホルダ (IDC センサ)		D	1	
	A0VDN10D00	Sensor Wiring /3	センサ東線/3 (AIDC)		D	1	
6	A0VD706203	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね (IDC カバー)		D	1	
7	A0VD706203 A0VD706102	Cover	カバー(IDC)		D	1	
	A0VD/100102 A0VDN10C00	Sensor Wiring /2	センサ東線/2 (温湿度, タイミング)		D	1	
		Humidity sensor			١		
9	A0VDM50100		温湿度センサ		•	1	
10	A0VD707303	Guide	ガイド (給紙上)		D	1	
11	A0VD707201	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね (PS 1)		D	1	
	A0VD707101	Actuator	アクチュエータ (PS 1)		С	1	
13	A108M50100	Photointerrupter	透過型センサ		В	1	
14	A0VD707503	Guide	ガイド (給紙下)		D	1	
15	A0VDR73800	Timing Roller Guide Assy	TR 前センサ ASSY			1	
-							1
							4
							1
							4
							-
							1
						1	1
	1	1				Ì	1



Key	Part No.	Desc	ription	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1 2 3 4 5	A0VDM40402 A0VDN11101 A0VD139401 A0VD139500 A0VD134500	High voltage unit HV Flatcable Duct /2 Seal Sheet	高圧電源 高圧フラットケーブル ダクト/2 シール (ダクト) シート (AC カパー)		I D D C	1 1 1 1	a-V149030803 b-V137030603
							-




Key	Part No.	n	escription	Destinations	Class	QTY	Standard parts
_	A0VDN10P01	LD Wiring /1	半導体レーザ束線/1(SOS,ポリゴン	Destinations	D	1	a-V144030603
	A2YFN10500	LD Flatcable /1	半導体レーザフラットケーブル/1 (PH		D	1	b-V144030803
	A1ARR70100	Print Head Assy	<del>                                    </del>			1	c-V217060001
	A0VD111302	Rail	レール (PU R)		b	1	
	A0VD111302 A0VD101301		設置ゴム足		C	4	
		Installing Rubber foot				1	_
	A0VD235700	Gear 16T Gear 16T	ギア 16 T ギア 16 T		C D	1	
	A0VD235400						
	A0VD235600	Gear 16/26T	ギア 16/26 T		D	1	
	A0VD235900	Gear 22/30T	ギア 22/30 T		D	1	
	A0VD235500	Gear 16/16T	ギア 16/16 T		D	1	
	A0VD362702	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね		D	1	
	A0VD362602	Lever	レバー(有無検知)		D	1	
	A0VD235101	Drive Holder	駆動ホルダ (廃トナー)		D	1	
	A0VD108703	Cover	カバー (トナー受け)		D	1	
	A0VD136701	Hold Holder	保持ホルダ		D	1	
	9335140051	SOLID STATE SWITCH	透過型フォトスイッチ		В	1	
	A0VD109400	Scatteringprevention Seal	飛散防止シール		D	1	
	A0VD107401	Stopper	ストッパ		D	1	
9	A1AU0Y1	Waste Toner Bottle	廃トナーボトル	A, A1, D1, D3, E, F 1, F2, G1, G2, H, I	Α	1	
				1, F2, G1, G2, H, I			
_	A 4 A 1 10 \ ( 4	W. d. T B. W.		, J, K		_	
	A1AU0Y1	Waste Toner Bottle	廃トナーボトル	B,C	A	1	-
	A0VD107500	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね		D C	1	
21	A0VD109001	Spacer	スペーサ			1	
							]
							1
							4
							1
							]
Ī							
					1		1

## **CASSETTE SECTION** 11 **♣ ♣** P 11 改訂版 REVISED EDITION 日付 DATE APRIL 2015 25 20 A 0 24 24 17 12 10 bizhub C25


Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	4138324401	BUSHING	 軸受		С	2	a-V217030001
2	4030303401	CLUTCH	クラッチ		С	1	b-V217040001
3	4138303202	ROLLER	ローラ		В	1	c-V218040086
4	4658015106	Roller Assy	ローラASSY		Ā	1	
5	A0VD621100	Holder	ホルダ		D	1	
6	4138325401	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	
	4131305601	GUIDE PLATE	ガイド板		Č	1	
	4131305702	GUIDE	ガイド		Č	1	
9	A0VD623101	Regulating Plate	規制板(後端)		D	1	
10	A0VD623200	Mounting Plate	取付板		D	1	
	A0VDR72533	Cassette Assy	カセット ASSY	B, C, D1, D3, E, F1	D	1	
	AUVDINI 2000	Casselle Assy	7 E 7 F A G G T	, F2, G1, G2, H, I, J, K		'	
11	A6DRR71500	Cassette Assy	カセット ASSY(国内)	A,A1	D	1	
12	4138731601	Label Prohibition inkjet media	ラベル		D	1	
	A2YF945100	Label Paper Direction	ラベル (用紙表示方向・MPC)		D	1	
	A121943200	Label 2	ラベル (カセット NO. 表示一2)		C	1	
	A0VD108902	Cleaning Part	クリーニング部材		Č	1	1
	A0VD622102	Lock Lever	ロックレバー		D	1	
	1164306201	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		Č	1	
	A0VD625401	Regulating Plate	規制板(サイド・手前)		D	1	
	A0VD625501	Regulating Plate	規制板(サイド・奥)		D	1	
21	A6DR626500	Spacer	スペーサ		D	4	-
	A6DR626700	Cushion	クッション		C	1	
23		Cushion	クッション		C	1	
	A6DR626900						
	A6DR627000	Cushion FRICTION SHEET	クッション 摩擦板		C	4 1	
20	0978381101	TRICTION SHEET	/ <del></del>			'	
		_					

#### **VERTICAL CONVEYANCE SECTION**



Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0VDR71600	Manual Feed Tray Unit	マルチ手差し ASSY		С	1	a-V218040086
2	A0VD561700	Tray	トレイ(エクステンション)		С	1	b-V153030803 c-V217040001 d-V218030086
3	4138325501	FRICTION SHEET	摩擦板		C	1	c-V217040001
4	A0VDR71300	Manual Paper Feed Assy	マルチ給紙 ASSY		C	1	e-V137030086
5	A0VD561301	Gear 20T	ギア 20 T		D	1	e-v 137030603
6	A0VD561800	Guide	ガイド		C	1	
7	4131305601	GUIDE PLATE	ガイド板		Č	1	
8	4138303202	ROLLER	ローラ		В	1	
9	4030303401	CLUTCH	_     _     _		C	1	
10	A0VD624800	Compressing Coil spring	圧縮コイルばね		Č	1	
11	A108M50100	Photointerrupter	透過型センサ		В	1	_
12	4658015106	Roller Assy	ローラASSY		A	1	
13		Holder	ホルダ		D	1	
	A0VD621100						
14	A0VD162300	Open/close Stopper	開閉ストッパ		D	2	
15	A2YFR70133	Vertical Conveyance Assy	縦搬送 ASSY		D	1	
16	4138731601	Label Prohibition inkjet media	ラベル		D	1	
17	A2YF945200	Label Paper Direction	ラベル (用紙方向表示・MPT)		С	1	
18	A0VD560202	Bypass Tray	手差しトレイ		С	1	
19	4138325201	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		С	1	
20	A0VD168200	Stopper	突当て部材		D	1	
21	A00F565101	Lifting plate	押上板(MPT)		С	1	
22	A0VD560402	Frame	フレーム		D	1	
23	A0VD560601	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね		С	1	
24	A0VD560802	Shaft	軸		D	1	
25	A0VD560900	Ground Plate	アース板		D	1	
26	A0VD561502	Guide	ガイド		D	1	
27	A0VD563101	Regulating Plate	規制板		D	1	
28	A0VD563201	Regulating Plate	規制板		D	1	
29	4120301901	COLLAR	カラー		С	2	
30	4131302702	GEAR 14T	ギヤ 14 T		C	1	
31	4138320501	LEVER	レバー		C	2	
32	4138323602	STOPPER	ストッパ		D	2	
33	4138323701	PLATE SPRING	板ばね		D	2	
34	4138325301	REINFORCE PLATE	補強板		D	1	
04	4100020001	THEIR ORDET EXTE	און גבו וווי				
							]
	1					1	

### VERTICAL CONVEYANCE SECTION




Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
	A108M50100	Photointerrupter	透過型センサ		В	1	a-V153030803
	A0VD162101	Shaft	軸 (縦搬支点)		D	1	
3	A0VD701701	Compressing Spring	圧縮ばね (ガイド)		С	2	
4	A1480Y2	2nd Transfer Roller	2次転写ローラー ASSY		Α	1	
5	A2YF160601	Cover	カバー (右上)		D	1	
6	A0VD163400	Lever /Rear	レバー/後		D	1	
7	A0VD163600	Lever /Front	レバー/前		D	1	
8	A121943100	Label 1	ラベル (カセット NO. 表示一1)		D	1	
9	A0VD161600	Guide	ガイド (増設経路)		D	1	
10	A0VD700202	Actuator	アクチュエータ (ループセンサ)		С	1	
	A0VD700302	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね (ループセンサ)		C	1	
	A0VD164000	Compressing Coil spring	圧縮コイルばね		C	1	
	A0VD163901	Compressing Coil spring	圧縮コイルばね (圧接)		D	1	
14	A0VD161100	Holder	ホルダ		D	l i	
15	A0VD162400	Wiring Cover	配線カバー		D	1	
16	A0VD162400 A0VD163200	Mounting Plate	取付板		D	1	=
	A0VD163200 A0VD163500	Pulling Coil spring	引張りコイルばね		C		
	A0VD701300	Compressing Coil spring	圧縮コイルばね		C		
	A0VD701300 A0VD702700	Guide Plate	ガイド板		D		
20	A6DR702600	Ground Plate			D		
20	A0DR/02000	FIXED LEAD RESISTORS	アース板		D	1	_
21	V800400032	FIXED LEAD RESISTORS	FIXED LEAD RESISTORS		D	1	
						1	
						1	
						<del>                                     </del>	$\dashv$
						1	
						1	
						1	
						<del>                                     </del>	4
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
							1

# VERTICAL CONVEYANCE SECTION P 14 日付 DATE OCTOBER 2011 改訂版 REVISED EDITION 17 16 15 14 13 X (B) See P12


Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0VDR71722	DUP Transport Assy	DUP 搬送 ASSY		С	1	a-V153030803
3	A0VD235301	Gear 16T	ギア 16 T		С	1	b-V217040001 c-V217030001
4	4138352802	ROLL	ころ		C	2	c-V217030001
5	A0VD702300	Bushing	すべり軸受		Ď	1	d-V217060001
	4138353202	BUSHING	軸受		C	2	e-V153031003
7	A0VD702501				D	2	+
		Pulling Coil spring					
8	A0VD702101	Roller	ローラ (TR 駆動)		D	1	
9	A0VD702902	Roller	ローラ (TR 従動)		D	1	
10	A0VD704700	Lever	レバー (ソレノイド ONOFF 用)		D	1	
11	A0VD704400	Gear 32T	ギア 32 T		D	1	1
12	A034563800	Compressing Spring	圧縮ばね (欠歯)		D	1	
13	A0VD704300	Gear 35/42T	ギア 35/42 T		D	1	
14	A0VD705101	Gear 35T	ギア 35 T		D	1	
15	A0VD703001	Gear 15T	ギア 15 T		D	1	
16	A0VD703700	Pulling Coil spring	引張りコイルばね (ユニット引込用)		D	1	
17	A0VD705303	Mounting Plate	取付板		D	1	1
	A011M20000	CLUTCH	クラッチ		C		
19	A0VD703501	Gear 20T	デア 20 T		D	1	1
20	A0VD704900	Gear 28T	ギア 28 T		D	1	
21	A0VD702400	Bushing	すべり軸受		D	1	
	A0VD705200	Gear 18T	ギア 18 T		D	1	
23	A034220100	Seal	シール (レバー・消音)		D	1	
24	A034213400	Compressing Spring	圧縮ばね (SL 04)		D	1	
25	A034M20000	Paperfeed Solenoid	給紙ソレノイド		С	1	
26	A108M50100	Photointerrupter	透過型センサ		В	1	

### DUP REVERSE DRIVE SECTION






Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2YFM70500	Ferritecore	フェライトコア (FS 31×5×20-		D	1	a-V116033503 b-V153030803 c-V217040001 d-V137030803
	4040M40100	LOUDSPEAKER	スピーカ		D	1	b-V153030803
	A2YF133502	Duct	ダクト (左後)		D	1	c-V217040001
	9313130051	FAN MOTOR	ファンモータ		В	1	d-V137030803
8	A0VD822800	Gear 23T	ギア 23 T		D	1	
9	A0VD822700	Gear 19T	ギア 19 T		D	1	
	A0VDM20000	Clutch	クラッチ (2. 5 K)		C	2	
	A0VD822400	Gear 18T	ギア 18 T		D	2	
	A0VD820403	Guide /Upper	ガイド/上		D	1	
13	A0VD821100	Gear 14T	パー/ エ ギア 14 T		D	1	
	A0VD820200	Roll			С	2	
	A0VD820200 A0VD820103	Reverse/exit Roller	反転排紙ローラ		D	1	
	A0VD820103 A0VD825600	Guide	ガイド (切り替え)		D	1	
17	A0VD820900 A0VD820900				D		
17	A0VD620900	Contact	接点(排紙除電)			1	
18	A0VD894101	Neutralizing Brush	除電ブラシ		D	1	1
	A2YFR70211	DUP Reverse Drive Assy	DUP 反転駆動 ASSY		О О	1	
	A2YFN11100	Relay harness	中継束線 (スピーカーハーネス)		D	1	
	A0VDN10R00	Transmitting Wiring /2	転送束線/2		D	1	
22	A3GN823500	Torque limiter ASSY	トルクリミッタ ASSY		С	1	
23	A0VD814000	Duct	ダクト		D	1	
	A0VD820300	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね		С	2	
	A0VD820700	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね		С	1	
	A0VD822300	Drive Side plate	駆動側板		D	1	
	A0VD822500	Gear 24T	ギア 24 T		С	2	
28	A0VD822600	Gear 36/37T	ギア 36/37 T		С	1	
	A0VD823300	Clutch	クラッチ		С	1	
30	A121820800	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね		С	1	
							1
							1
		+					1
					i e		




100	SING SECT						
Key	Part No.	Desc	ription	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A121902500	Guide	ガイド (排紙上・PD)		D	1	a-V153030803
2	A0VD949100	Label JAM	ラベル JAM		D	1	
3	A121948300	Label Caution /JAM	ラベル 注意/JAM		D	1	
4	A121893002	Lever	レバー		С	1	
5	A148001	Fusing Unit 100V	定着 ASSY 100 V	A,A1	Α	1	
5	A148011	Fusing Unit 120V	定着 A S S Y 1 2 0 V	B,F1,G2,H	Α	1	
5	A148021	Fusing Unit 230V	定着 ASSY 230 V	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J	A	1	
		g	2.5	,K			
6	A0VD907300	Actuator	アクチュエータ (PSE)	The state of the s	D	1	
7	A108M50100	Photointerrupter	透過型センサ		В	1	
8	A0VD890200	Spring	ばね		D	2	
9	A2YF891202	Actuator	アクチュエータ		C	1	
10	A121890302	Paper exit Holder	排紙ホルダ	A,A1,B,F1,G2,H	D	1	
10	A121895302	Paper exit Holder	排紙ホルダ	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J	D		
10	A121090302	Paper exit Holder	がルバング	C,D1,D3,E,F2,G1,1,3 ,K		'	
11	A0VD890800	Gear 38/40T	ギア 38/40 T	""	D	1	
		Paper exit Roller	排紙ローラ		D	1	
12	A0VD890102						_
13	A0VD908101	Guide	ガイド(分離上・PH)		D D	1	
14	A0VD892400	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね (PSE)			1	
15	A2YF891300	Paper exit Roll	排紙ころ		D	2	
							_
1	1					1	
1	1					1	
1	1					1	
<u></u>	<u> </u>					<u> </u>	
	1					1	
1	1					1	
1						1	
						ĺ	
							1
						ĺ	
						ĺ	
						1	1
	1					1	
	1					1	
	1					1	
	1					1	
						<del> </del>	-
	1					1	
1	1					1	
ь			j		l	1	

# MAIN DRIVE SECTION




bizhub C25

<b>Key</b> 1	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
2	A2YFM10000 A0VDN10600 A0VD220300 A0VD220201 A0VD219800	Brushless motor Drive Wiring /2 Compressing Coil spring Bushing Gear 20T	ブラシレスモータ (ソフト制御 20W) 駆動束線/2 (カラー PC) 圧縮コイルばね すべり軸受 ギア 20 T		C D D C	1 1 1 1	a-V116030503 b-V137030803
6	A0VD211303	Hold Plate	保持板 (IU連結)		D	4	
							-
							-
							_
							_
							_
							_
							_
							-



Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1 2 3 4 5	A2YFM10200 A00F213900 A0VD248501 A011M20000 4036301401 A0VD218301	Brushless motor Bearing Mounting Plate /A CLUTCH PIN Gear 21T	ブラシレスモータ (ソフト制御 40W) 軸受 取付板/A クラッチ ピン ギア 21 T		C C D C C	1 2 1 1 1	a-V116030503 b-V217040001 c-V137030803
0	AUVD216301	Geal 211	+7 211		C	'	<u>-</u>
							_
							_
							_
							_
							_




Key	Part No.	Desc	ription	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2YFM10200	Brushless motor	ブラシレスモータ (ソフト制御 40W)		С	1	a-V116030503
							-
							-
							1
							_
							-
							]

,		P 20
10 17 🛕	改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE FEBRUARY 2015
13A		
16 🕭		
C CL1 C 15 A		
CL2 b D O O		
14 A		
9		
5		
PS2	6	
	)	
a d z		
PS1 6		


<u> </u>	PAPER FEED DRIVE SECTION							
Key	Part No.	Desc	cription	Destinations	Class	QTY	Standard parts	
1	A0VDR70111	Paper Feed Drive Assy	給紙駆動 ASSY		С	1	a-V217040001 b-V144030803 c-V153030803 d-V137030603	
2	A02EM20000	Clutch	クラッチ		В	2	b-V144030803	
3	A0VD231200	Gear 22T	ギア 22 T		D	1	C-V153030803	
4	A0VD230901	Gear 25T	ギア 25 T		С	1	u-v 137030003	
5	A0VD233301	Gear 20T	ギア 20 T		С	1		
6	A108M50100	Photointerrupter	透過型センサ		В	2		
7	A0VD624100	Lever	レバー (PE)		С	1		
8	4002312303	HOLDER	ホルダ		D	1		
9	A0VDN10E01	Paperfeed Wiring /1	給紙束線/1 (P一給紙 CL, カセット		D	1		
10	A0VD260000	Guide Sheet	ガイドシート		С	1		
11	A0VD230101	Shaft	軸		D	1		
12	A0VD230301	Gear 23/55T	ギア 23/55 T		С	1		
13	A0VD230400	Gear 38/65T	ギア 38/65 T		C	1		
14	A0VD230501	Shaft	軸		D	1		
15	A0VD230800	Shaft	軸		D	1		
16	A0VD231101	Gear 36T	ギア 36 T		C	1		
17	A0VD233102	Mounting Plate	取付板		D	1		
18	4138259601	PAWL	爪 万位一人,此情与		D	1		
19	4138259701	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		С	1		
							1	
I								
I								
<u> </u>								
I								
							4	
<u> </u>			<u> </u>				-	
	1							

P 21




							Page. 21
Key	Part No.		cription	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2YFH00104	PWB-Assembly(PWB-A Assy)	基板 ASSY (PWB— A Assy)		I	1	a-V137030603 b-V115260503 c-V116040803 d-V144030603
2	A2YF132100	Separating Plate	分離板 (ASSY)		D	1	b-V115260503
3	A0VD132803	Mounting Frame	取付フレーム (CONT 2)		D	1	c-V116040803
4	A0VD139201	Insulating Sheet /2	絶縁シート/2		D	1	d-V144030603
5	A2YFN10300	AC Wiring /1	AC 束線/1 (メインスイッチ)		D	1	
6	A034M60200	Rocker switch	波形スイッチ		C	1	-
7	A0VDN10F00	Paperfeed Wiring /2	給紙束線/2 (増設)		D	1 1	
8	A0VDN101003	AC Wiring /1	A C 束線 / 1 (インレット)		D		
		AC Willing / I					
9	A0VD136100	Hold Holder	保持ホルダ (増設 CN)		D	1	
10	A2YF138902	Mounting Plate	取付板 (SW)		D	1	_
I						1	
I						1	
				+		<b>+</b>	┪
							1
<b>I</b>	<del> </del>		+	+	+	-	<b>-</b>
I						1	
I						1	
						ļ	
						1	
						1	
						1	
						1	
							1
						1	
						1	
						1	
1	1	<del> </del>	<del> </del>	+	1	<del>                                     </del>	_
						1	
						1	
I						1	
						<u> </u>	


## **ELECTRICAL COMPONENTS**



	ECTRICAL COMPONENTS							
Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts	
1	4139232801	SHOULDER SCREW	段ねじ		С	1	a-V137030603	
2	A0FD153200	Washer	ワッシャ(アクセス扉)		D	1	b-V144030603	
3	A2YF132400	Cover	蓋(ASSY)		D	1	c-V115030603 d-V137030803	
4	A2YF133401	Shield Frame	シールドフレーム (CONT)		D	1	e-V118030603	
5	A2YF133701	Reinforce Plate	補強板 (右)		D	1	C V110000000	
6	A2YFH05004	Controller(PS/PCL Board)	コントローラ(PS / PCL 基板)	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G 1,G2,H,I,K	I	1		
6	A2YFH05400	Controller(PS/PCL Board)	コントローラ(PS / PCL 基板_ JP)	A,A1	1	1		
6	A2YFH05800	Controller(PS/PCL Board)	コントローラ(PS/ PSL 基板 СN)	J	i	1		
7	A2YF138000	Mounting Plate /1	取付板/1 (P/P)	ŭ	D	1		
8	A2YF138200	Mounting Plate /3	取付板/3 (P/P基板)		D	1		
9		Controller Flatcable /1					-	
	A2YFN10600		コントローラフラットケーブル/1 (MC	D 0 D4 D0 E E4	D	1		
10	A2YFR90000	PWB Assembly	コント基板(北米/欧州/台湾/AP)	B, C, D1, D3, E, F1 , F2, G1, G2, H, I, K	ļ !	1		
10	A2YFR90700	PWB Assy	コント基 ASSY(日本/中国)	A,A1,J	1	1		
		Reinforce Plate /Left	神強板/左	A,A1,J	D	1		
	A2YF133601Old		110 92-110		_	I		
11	A2YF133602	Reinforce Plate /Left	補強板/左		D	11	4	
	A2YFPP6200	PWB assembly	基板 ASSY FAX 基板	A, A1		1		
	A2YFPP2000	PWB assembly	基板 ASSY FAX 基板	C,J	1	1		
12	A2YFPP2200	PWB assembly	基板 ASSY FAX 基板	B,D1,D3,E,F1,F2,G1, G2,H,I,K	1	1		
	A2YF138100	Mounting Plate /2	取付板/2 (P/P基板)		D	1		
14	A2YF138600	Guide	ガイド (FCC)		D	1		
15	A2YFN11000	Flatcable	フラットケーブル (コントー PS / PCL		D	1		
16	A0VDN11001	Controller Flatcable /2	コントローラフラットケーブル/2 (Rー		D	1		
							_	
							_	



Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
A0VDN10301 A2YFN10103 A2YFN10201	Sensor Wiring /1 Power source Wiring /1 Power source Wiring /2	センサ東線/1 (扉, PSE, 液面, カ電源東線/1 (LV, 定着, 1次センサ, 電源東線/2 (中継)		D D D	1 1 1	
						_
						_
						_
						_
						_
	A0VDN10301 A2YFN10103	A0VDN10301 Sensor Wiring /1 A2YFN10103 Power source Wiring /1	Part No. AOVDN10301 Sensor Wiring /1 中ower source Wiring /1 保護集経/1 (LV、定策、1次センサ、保護集経/2 (中継) AVFN10201 Power source Wiring /2 保護集経/2 (中継)	Petr No. Sensor Wiring パ センヤ東線と1(原 PSE、接面 カ 保証東稿 / 1(LV、変想、1 次センサ、電池東稿 / 1)(LV、変想、1 次センサ、電池東稿 / 1)(LV 変想、1 次・1)(LV 変想、1 次・1)(LV 変数、1 次・1)(LV	Pat No. Description Destinations Class AMOVIN10901 Sensor Wiring /1 センサ東が 1 (所、P.S.E.、浸剤、力 で設定をWiring /1 Power source Wiring /2 電素接/2 (中能) D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Pan No.




Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1 2	A0VDN10500 A2YFN10000	Drive Wiring /1 Power supply Wiring /1	駆動束線/1 (搬,現,定着 CL,1次 S 給電束線/1 (LV,MC,コント,LV		D D	1	
							_
							_
							_
							-


							P 23
1 White 5.2	5.8	11	16	21	26	31	36
7.2	7 White	12	17	22	27	32	37
3 13.7	8 White 5.3	13	18	23	28	33	38
21.5	3.6	14	19	24	29	34	39
15.2	10 L=100	15	20	25	30	35	40


Key	Part No.		Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts	
1	V500010081	Locking Wire Saddle	ロッキングワイヤーサドル		D			
2	V500010082	Locking Wire Saddle	ロッキングワイヤーサドル		D			
3	V500010084	Locking Wire Saddle	ロッキングワイヤーサドル		D			
4	V500010013	saddle	ロッキングワイヤーサドル		D			
5	V500010013	Locking Wire Saddle	ロッキングワイヤーサドル		D			
		Mini I a china mina a addla	コッキングワイヤーットル				_	
6	V500020098	Mini Locking wire saddle	ミニロッキングワイヤーサドル		D			
7	V500020099	Mini Locking wire saddle	ミニロッキングワイヤーサドル		D			
8	V500020100	Mini Locking wire saddle	ミニロッキングワイヤーサドル		D			
9	V500020010	clip	コードクリップ(M)		D			
	V501010018	BAND	スナップバンド		D			
	7001010010	571115					1	
							1	
							1	
							4	
							=	
							1	


P 26


改訂版	日付
REVISED EDITION	DATE
A	DECEMBER 2011
















Key	Part No.	Desc	Description			QTY	Standard parts
1	9381430031	POWER CORD		J	D	1	•
1	9381430041	POWER CORD	プラグなし電源コード	D1,D3,E,F2,G1,I,K	Č	1	
1	A0VDN30000	Power code	電源コード(欧州)	C C	č	1	
1	A0VDN30100	Power code	電源コード(北米)	B,F1,G2,H	C	1	
1						1	
	A0VDN30200	Power code	電源コード(国内)	A,A1	C		
2	A121944700	Label Prohibit	ラベル (コピー禁止事項・E)	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J ,K	С	1	
•	4000000404	MUDE HARNEGO AGOV	+ = 4 0 0 1/	,n		4	
3	4628680101	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
4	A2YFM70400	Ferritecore	フェライトコア (F 5 B UFR 16-1		D	2	
5	A2YF950200	Sheet/French	シート (パネル・フランス語/ A I O)	B,F1,G2,H	С	1	
5	A2YF950300	Sheet/Portuguese	シート (パネル・ポルトガル/ AIO)	B,F1,G2,H	С	1	
5	A2YF950500	Sheet/Spanish	シート (パネル・スペイン語/ AIO)	B,D1,D3,E,F1,F2,G1,	С	1	1
				G2,H,I,K			
5	A2YF950700	Sheet/Korean	シート (パネル・韓国語/ A I O)	D1,D3,E,F2,G1,I,K	С	1	
6	A2YF946100	Label 3	ラベル (カセットNO. 表示一3)	5 1,5 0,2,1 2,0 1,1,11	Č	1	
7	A1UD947400	Label	ラベル (知と) へいる なが る)	A,A1	Č	1	
,	A10D947400	Label	ノベル(国内有エイ)	A,A1			
							_
							_
							_
							-

MAINTENANCE LIST 1/1

● The items with no Page/Key numbers are not handled as spare parts.

No.	Section	PM Parts Description	Maintenance	Maintenance Cycle (K=1,000)		Maintenance Cycle (K=1,000)		aintenance Cycle (K=1,000)		intenance Cycle (K=1,000)		Maintenance Cycle (K=1,000)		Destinations	Page/Key	Note
			QTY	Replace												
1	Processing section	Imaging unit (C,M,Y,K)	1	30k	-			Continuous printing								
2		Imaging unit (C,M,Y,K)	1	20k	-			2 pages/job								
3		Standard in-box toner cartridge (C,M,Y,K)	1	2k	-			by 5% chart, 2 pages/job								
4		High-capacity toner cartridge (C,M,Y)	1	4.5k	-			by 5% chart, 2 pages/job								
5		High-capacity toner cartridge (K)	1	5k	-			by 5% chart, 2 pages/job								
6	Image transfer section	Waste toner bottle (WB-P03)	1	6.5k	A1AU0Y1		P10-19	full color, by 5% chart, 2 pages/job								
7	_	Transfer roller (TF-P04)	1	100k	A1480Y2		P13-4	2 pages/job								
8		Transfer belt unit (TF-P05)	1	100k	A1480Y1		P7-5	2 pages/job								
9	Fusing section	Fuser unit (FU-P02)	1	100k	A148001	100V	P16-5	2 pages/job								
10	_	Fuser unit (FU-P02)	1	100k	A148011	120V	P16-5	2 pages/job								
11		Fuser unit (FU-P02)	1	100k	A148021	230V	P16-5	2 pages/job								
12	Tray1 (Manual feed tray)	Tray1 feed roller	1	300k	4138303202		P12-8									
13	Tray2	Tray2 feed roller	1	300k	4138303202		P11-3									

## メンテナンスリスト

●ページ/キーナンバーのないものは、アフターサービス部品ではありません。

No.	区分	PM 部品名称	サイクル	(K=1,000)	部品番号	仕向地	頁/キー	備考
	·		員数	交換				*** *
1	プロセス部	イメージングユニット(C, M, Y, K)	1	30k	-			連続プリント
2		イメージングユニット (C, M, Y, K)	1	20k	-			2 P / J *1
3		同梱トナーカートリッジ(C, M, Y, K)	1	2k	_			5%チャート、2 P / J *1
4		大容量トナーカートリッジ(C, M, Y)	1	4.5k	-			5%チャート、2 P / J *1
5		大容量トナーカートリッジ(K)	1	5k	-			5%チャート、2 P / J *1
6	転写部	廃トナーボトル(WB?P 03)	1	6.5k	A1AU0Y1		P10-19	フルカラー、5%チャート、2 P / J *1
7		転写ローラー (TF?PO4)	1	100k	A1480Y2		P13-4	2 P / J *1
8		転写ベルト (TF?P 05)	1	100k	A1480Y1		P7-5	2 P / J *1
9	定着部	定着ユニット(FU?P О 2)	1	100k	A148001	100V	P16-5	2 P / J *1
10		定着ユニット (FU?PO2)	1	100k	A148011	120V	P16-5	2 P / J *1
11		定着ユニット(FU?PO2)	1	100k	A148021	230V	P16-5	2 P / J *1
12	トレイ1(手差しトレイ)	給紙ローラー	1	300k	4138303202		P12-8	
13	トレイ2(標準トレイ)	給紙ローラー	1	300k	4138303202		P11-3	

\*1: 2ページプリント/ジョブ

## **DESTINATION**

Dest	ination No.		V	Hz	Model No.	
Α	A1	JAPAN	100	50/60	A2YF001	
А	A2	JAPAN				
	В	USA, CANADA		120	60	A2YF011
	С	EUROPEAN TYPE		220-240	50/60	A2YF021
D	D1	S.E ASIA TYPE	THAILAND, SRI LANKA, SINGAPORE, MALAYSIA, HONG KONG, PAKISTAN, INDIA, BANGLADESH, INDONESIA	220-240	50/60	A2YF041
	D3	OCEANIA TYPE	AUSTRALIA, NEW ZEALAND	220-240	50/60	A2YF041
	E	PHILIPPINES	220-240	50/60	A2YF041	
F	F1	SAUDI ARABIA	127	60	A2YF011	
Г	F2	SAUDI ARABIA	220-240	50/60	A2YF041	
G	G1	C.S AMERICA	220-240	50/60	A2YF041	
G	G2	C.S AMERICA			60	A2YF011
	Н	TAIWAN		110	60	A2YF011
I		JORDAN, LEBANON, SYRIA, SOUTH AFRICA, IRAQ, IRAN, N.YEMEN, CAMER-OON, UAE, BAHRAIN, OMAN, QATAR, KUWAIT, KENYA, TUNISIA, IVORY COAST, MOROCCO			50/60	A2YF041
	J	CHINA	220-240	50/60	A2YF081	
	K	KOREA	220-240	50/60	A2YF041	