

KONICA MINOLTA

PARTS GUIDE MANUAL

JUNE 2012

*bizhub C654/bizhub C754
A2X0*

INFORMATION FOR PARTS GUIDE MANUAL

To find correct Parts No., refer to the "HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL" in the following page.

HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL

- 1 When you order, please check the proper figures beforehand that are on Our Parts Guide Manual, and order with the appropriate figures.
- 2 For screws, Nuts, Washers, retaining rings and Pins which are used in this model, one letter is shown on the Standard parts column of Parts list and exploded diagrams.
- 3 In order to maintain safety of the product, some specific parts composed of this product are set up as "essential safety parts".
- 4 The assigned parts number for the "essential safety parts" is indicated as "SP00-****".
When replacing these parts, follow precautions for disassembling and installing which are listed in the Service Manual.
Do not use any parts that are not set up as
- 5 ♣ means that there are exclusive parts for each destination.
Please check the appropriate destination when you order.
- 6 Revision Mark
Marked as ▲ on the illustration shows that the revision has been made.
- 7 All rights reserved. (any reprints or quotations are prohibited.)
Use of this parts guide manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.


パーツガイドマニュアルのご案内

サービス部品をご発注の際には、下記に示す“パーツガイドマニュアルの活用にあたって”をご参照の上、正しい部品番号にてお願い致します。

パーツガイドマニュアルの活用にあたって

- 1 部品発注の際には、掲載されている部品番号の桁数を確認し、掲載されている桁数で発注願います。
- 2 この製品に使用されているネジ、ナット、ワッシャー、止め輪、ピンなどは、リストの右側の Standard parts 欄に a,b,c,……で表示し、イラストにも a,b,c,……表示してあります。
- 3 製品の安全性を維持する為に、製品に使用される特定の部品を「重要保安部品」として設定しています。
- 4 重要保安部品の部品番号は、“SP00-****”と記載されていますので、部品交換時は、サービスマニュアル記載の分解・組み立ての注意事項に従って作業をして下さい。
また、指定以外の部品は一切使用しないで下さい。
- 5 本文に ♣ が表示されている部品は、仕向け地毎に専用部品がある事を意味しています。
オーダーされる時は、仕向け地を確認して下さい。
- 6 改訂記号について
イラスト上に ▲ 印が表示されている部分は、改訂された事を表します。
- 7 著作権所有（無断転載及び無断引用の禁止）
本パーツガイドマニュアルについては、機密保持等その扱いには十分注意して下さい。万一取り扱いを誤った場合には、法律で処罰されることがあります。


SYSTEM OUTLINE




GENERAL CONTENTS

No.	Description	Model
1	DIGITAL MFP COLOR	bizhub C654/bizhub C754
2	FAX CONTROLLER	FK-511
3	OTHER OPTION	EK-604
4	OTHER OPTION	EK-605
5	OTHER OPTION	VI-506
6	OTHER OPTION	MK-715
7	PAPER FEEDER	LU-301
8	PAPER FEEDER	LU-204
9	OTHER OPTION	IC-414
10	SORTER/FINISHER	SD-511
11	SORTER/FINISHER	FS-534
12	SORTER/FINISHER	SD-512
13	SORTER/FINISHER	FS-535
14	PUNCH UNIT	PK-520
15	PUNCH UNIT	PK-521
16	OTHER OPTION	PI-505
17	OTHER OPTION	JS-602
18	OTHER OPTION	ZU-606
19	OTHER OPTION	OT-503
20	OTHER OPTION	OC-507
21	OTHER OPTION	FK-508
22	PAPER FEEDER	LU-301

DIAGRAMS OF MAIN PARTS SECTION



REAR SIDE



CONTENTS

No.	DESCRIPTION	名称	PAGE No.
1	ADF EXTERNAL PARTS	A D F 外装部	P1
2	ADF PAPER FEED TRAY SECTION	A D F 給紙トレイ部	P2 P3 P4
3	ADF CONVEYANCE SECTION	A D F 搬送部	P5
4	ADF LEFT COVER SECTION	A D F 左カバー部	P6
5	ADF READ GUIDE SECTION	A D F 読取ガイド部	P7 P8
6	ADF CIS SECTION	A D F C I S 部	P9
7	ADF GLASS CLEANING SECTION	A D F ガラス清掃部	P10
8	ADF CIS CLEANING SECTION	A D F C I S 清掃部	P11 P12
9	EXTERNAL PARTS	外装部	P13 P14 P15 P16
10	CONTROL PANEL SECTION	操作パネル部	P17
11	IR COVER SECTION	I R カバー部	P18
12	IR FRAME SECTION	I R フレーム部	P19
13	SCANNER SECTION	スキャナ部	P20
14	CCD UNIT	C C D ユニット	P21
15	SCANNER DRIVE/IR BOARD SECTION	スキャナ駆動 / I R 基板部	P22
16	PH UNIT	P / H	P23
17	TONER RAIL SECTION	トナーレール部	P24
18	CONTACT SECTION	接点部	P25
19	I/U LOCK LEVER SECTION	I / U ロックレバー部	P26
20	OZONE DUCT SECTION	オゾン排気部	P27
21	TONER SUPPLY SECTION	トナー補給部	P28 P29
22	TRANSFER UNIT	転写ベルトユニット	P30
23	TRANSFER RAIL SECTION	転写レール部	P31
24	ERASE LAMP SECTION	イレーサランプ部	P32
25	TONER COLLECT SECTION	トナー搬送部	P33
26	1ST PAPER FEED SECTION	1 段目給紙部	P34
27	2ND PAPER FEED SECTION	2 段目給紙部	P35
28	CASSETTE TRAY	カセットトレイ	P36
29	CASSETTE RAIL SECTION	カセットレール部	P37
30	SIZE DETECTING SECTION	給紙サイズ検出部	P38
31	1000-SHEET PAPER FEED SECTION	1 0 0 0 枚給紙部	P39 P40
32	LCC DRIVE SECTION	L C C 駆動部	P41
33	LEVEL CONVEYANCE SECTION	水平搬送部	P42 P43
34	1500-SHEET PAPER FEED SECTION	1 5 0 0 枚給紙部	P44 P45
35	LCC CASSETTE RAIL SECTION	L C C カセットレール部	P46
36	LCC LENGTH CONVEYANCE SECTION	L C C 搬送部	P47
37	1000-SHEET TRAY	1 0 0 0 枚給紙トレイ	P48
38	1500-SHEET TRAY	1 5 0 0 枚給紙トレイ	P49
39	CASSETTE TRAY	L C C カセットトレイ	P50
40	MANUAL FEED TRAY UNIT	手差し給紙ユニット	P51 P52 P53 P54

No.	DESCRIPTION	名称	PAGE No.
41	PAPER EXIT CONVEYANCE SECTION	排紙搬送部	P55 P56 P57
42	REGISTRATION SENSOR SECTION	用紙検出部	P58
43	ROTATION DETECTING SENSOR SECTION	回転検出部	P59
44	FUSING UNIT	定着ユニット	P60
45	ADU	A D U	P61 P62
46	PAPER EXIT SECTION	排紙部	P63
47	REVERSAL SECTION	反転部	P64 P65
48	MAIN DRIVE SECTION	メイン駆動部	P66
49	FUSING DRIVE SECTION	定着駆動部	P67
50	BOTTLE DRIVE SECTION	ボトル駆動部	P68
51	EJECT DRIVE SECTION	排紙ベルト駆動部	P69
52	MAIN FRAME SECTION	フレーム部	P70
53	I/U FRAME SECTION	I / U フレーム部	P71
54	REAR FAN SECTION	背面排気部	P72 P73
55	DOOR SAFE SWITCH SECTION	ドア安全スイッチ部	P74
56	HIGH VOLTAGE SECTION	高圧基板部	P75
57	MAIN POWER SUPPLY SECTION	電源基板部	P76
58	SHIELD BOX	シールドボックス	P77 P78
59	REAR ELECTRICAL SECTION	背面電気部	P79 P80
60	IH POWER SUPPLY SECTION	電源基板部	P81
61	WIRING	束線	P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88
62	WIRING ACCESSORIES AND JIGS	配線部品・治具	P89 P90
63	ACCESSORY PARTS	同梱部品	P91

INDEX

1/12

Parts No.	Page No.
0910 3620 01	61-13
0957 1491 01	70-29
1033 4402 03	3-11
1038 4006 01	89-1
1050 4805 01	89-2
1052 4301 02	89-3
1053 4812 01	89-4
1065 3086 01	53-17
1065 5872 02	89-5
1067 2501 01	3-8
1067 2501 01	53-8
1067 2501 01	61-27
1079 2219 01	71-3
1134 3041 01	44-2
1134 3042 02	44-5
1134 3042 02	51-3
1144 5200 01	56-16
1151 3300 01	36-13
1164 3065 01	66-7
1164 3509 01	55-30
1164 3527 02	55-12
1200 1646 03	61-10
1200 1646 03	65-20
1200 1646 03	69-7
1200 3121 09	7-1
1200 3121 09	9-16
1500 2660 13	41-43
15AG 5028 0	39-38
26NA 4544 0	48-20
26NA 4544 0	49-19
4002 1458 01	22-12
4002 3110 02	38-7
4002 3131 01	38-6
4002 5042 02	58-27
4002 7306 01	36-51
4004 1829 02	26-1
4004 2248 02	67-3
4004 2317 01	25-4
4004 2547 01	41-23
4004 2547 01	66-28

Parts No.	Page No.
4004 2582 01	67-6
4004 3512 02	59-16
4004 4710 02	56-17
4004 4722 02	56-15
4004 4723 01	56-19
4004 5339 01	69-8
4004 5903 01	64-21
4004 5903 01	65-6
4004 5987 01	63-34
4011 3021 01	41-46
4011 5339 01	28-26
4011 5852 02	65-8
4025 2283 01	78-26
4025 3534 01	55-2
4025 3556 01	58-21
4025 3568 01	55-20
4025 3572 01	55-17
4025 3674 02	58-11
4025 3676 01	58-6
4025 4709 02	56-32
4025 4719 02	56-26
4025 4720 01	56-31
4025 4725 01	56-20
4025 4907 01	56-5
4025 4908 01	56-11
4025 4909 01	56-12
4025 4910 01	56-6
4025 5939 01	65-19
4025 5984 01	64-22
4025 5984 01	65-14
4030 1040 02	14-31
4030 3003 01	53-7
4030 3039 01	54-17
4030 3081 04	38-9
4030 3083 01	38-12
4030 3093 01	63-15
4030 3093 01	64-7
4030 3093 01	65-9
4030 3122 01	35-6
4030 3122 01	43-14

Parts No.	Page No.
4030 3125 01	54-24
4030 3206 01	36-43
4030 3224 02	38-11
4030 3226 01	36-35
4030 3823 01	64-14
4036 1410 01	37-4
4036 1410 01	54-8
4036 1720 01	19-11
4036 2241 02	67-4
4036 2258 01	67-2
4036 2311 01	25-5
4036 2311 01	31-11
4036 2485 01	27-18
4036 2485 01	73-16
4036 2524 01	67-23
4036 3517 01	66-5
4036 3557 01	58-26
4036 3590 02	57-18
4036 3659 01	51-34
4036 3659 01	57-8
4036 3673 01	58-9
4036 3675 02	55-11
4036 4712 01	56-18
4036 4730 01	56-23
4036 4827 01	30-3
4036 4911 01	56-13
4036 5347 02	28-9
4036 5347 02	29-9
4036 5348 01	28-8
4036 5348 01	29-8
4036 5349 03	28-7
4036 5349 03	29-7
4036 5785 01	51-26
4036 5913 01	63-32
4036 5966 01	43-11
4036 5966 01	47-3
4036 5966 01	62-12
4036 5966 01	63-3
4036 5966 01	64-23
4036 6062 02	27-5

Parts No.	Page No.
4037 0775 01	80-1
4037 0901 01	33-10
4037 0902 01	47-2
4037 0903 01	19-8
4037 0906 01	38-10
4037 0906 01	43-6
4037 0906 01	47-17
4037 0906 01	48-17
4037 0906 01	49-18
4037 0906 01	51-7
4037 0906 01	52-25
4037 2239 02	80-9
4037 3204 01	36-7
4038 1014 01	14-27
4038 2281 04	14-3
4038 2293 01	23-8
4038 2294 01	23-3
4038 2295 01	23-5
4038 5407 01	68-9
4038 5411 01	68-6
4038 5412 02	68-10
4038 5413 01	68-8
4038 M600 00	70-14
4040 0780 01	91-13
4040 3097 01	53-15
40AA 8803 1	29-31
4120 1014 02	14-9
4120 1014 02	15-27
4131 2537 01	5-45
4131 2537 01	9-5
4131 3003 01	53-2
4131 3003 01	54-15
4131 3003 01	61-6
4131 3003 01	62-17
4131 4623 04	51-36
4136 6751 01	14-4
4138 5866 01	57-25
4163 4072 01	30-2
4163 5293 01	11-15
4163 5293 01	36-10

Parts No.	Page No.
4425 3013 01	53-13
4425 3016 01	53-9
4469 3465 01	3-12
4475 2603 02	14-11
4475 2603 02	15-4
4497 3106 03	61-2
4537 3317 01	36-52
4556 M100 00	70-11
4556 M100 00	73-4
4581 1316 01	22-13
4581 1625 01	19-5
4581 1625 01	23-14
4641 3415 01	2-21
4641 3417 02	2-15
4641 3436 01	2-22
4641 3503 01	2-3
4641 3514 01	3-26
4643 3007 01	3-29
4643 4605 01	58-18
4657 3713 01	61-16
4657 3734 01	62-4
4657 3735 01	61-25
4657 3735 01	62-8
4657 3743 01	62-30
4658 3517 01	8-19
5400 4720 0	50-7
55VA 1554 1	42-13
55VA 4061 0	50-6
55VA 4093 0	48-2
55VA 4093 0	49-1
55VA 4212 0	39-23
55VA 4212 0	41-13
55VA 4212 0	44-26
56AA 1708 0	47-14
56AA 1733 0	47-13
56AA 4038 0	39-31
56AA 4038 0	44-32
56AA 4043 0	40-5
56AA 4043 0	45-5
56AA 4044 0	45-7

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
56AA 4045 0	40-26	56QA 5847 0D	48-15	9J07 2008 01	1-11	9J07 R709 00	6-11	A00J 1181 00	25-22
56AA 4045 0	45-30	56QA 5849 0D	50-14	9J07 2108 02	19-3	9J07 R710 00	4-8	A00J 1182 00	25-17
56AA 4049 0	14-18	56QA 5906 0D	50-17	9J07 2109 01	1-6	9J08 2104 01	5-25	A00J 1183 00	25-21
56AA 4049 0	15-25	56QA 5911 0	49-4	9J07 3008 01	4-1	9J08 2104 01	9-12	A00J 1184 00	25-19
56AA 4049 0	34-2	56QA 5912 0	49-26	9J07 3016 01	4-7	A00H N10K 11	80-7	A00J 1185 00	25-23
56AA 4049 0	35-8	56QA 5915 0D	50-18	9J07 3017 02	4-3	A00J 1014 00	70-17	A00J 1195 00	27-7
56AA 4049 0	39-10	57AA 1701 0	50-4	9J07 3019 02	4-5	A00J 1016 03	70-26	A00J 1196 00	27-6
56AA 4049 0	40-15	57AA 9787 0	50-12	9J07 3020 01	4-4	A00J 1023 01	23-19	A00J 1201 00	26-8
56AA 4049 0	41-6	65AA 3250 1	28-5	9J07 3103 13	2-28	A00J 1024 02	70-5	A00J 1202 01	26-5
56AA 4049 0	43-5	65AA 3250 1	29-4	9J07 3104 01	2-25	A00J 1027 00	70-33	A00J 1203 00	26-6
56AA 4049 0	44-10	65AA 3250 1	33-20	9J07 3105 02	2-30	A00J 1044 00	70-21	A00J 1205 00	26-12
56AA 4049 0	45-17	9313 1000 72	27-17	9J07 3107 01	2-7	A00J 1047 00	32-3	A00J 1206 00	26-14
56AA 4049 0	53-6	9313 1000 72	57-20	9J07 3301 02	3-6	A00J 1054 00	70-23	A00J 1209 00	26-4
56AA 4049 0	54-16	9313 1000 72	72-3	9J07 3302 01	3-9	A00J 1056 01	23-12	A00J 1210 00	26-2
56AA 4051 0	40-25	9313 1000 72	73-17	9J07 3308 01	3-7	A00J 1062 02	91-11	A00J 1212 00	24-11
56AA 4051 0	45-29	9313 1100 33	71-11	9J07 3318 01	4-9	A00J 1064 00	70-20	A00J 1212 00	26-13
56AA 4054 0	40-20	9313 1500 21	5-1	9J07 3319 01	3-28	A00J 1065 00	70-9	A00J 1214 00	26-3
56AA 4171 1	43-28	9314 1300 21	68-12	9J07 3321 02	3-15	A00J 1070 01	32-5	A00J 1215 00	26-7
56AA 7505 0	40-27	9314 2300 21	66-17	9J07 3411 02	2-13	A00J 1071 00	32-14	A00J 1216 00	71-5
56AA 7505 0	45-26	9326 2820 11	14-30	9J07 4006 01	6-27	A00J 1074 01	32-26	A00J 1217 00	71-2
56AA 8201 2	39-22	9326 2900 06	28-2	9J07 4008 01	5-33	A00J 1108 00	25-8	A00J 1232 00	71-16
56AA 8201 2	44-27	9334 2610 12	74-6	9J07 4009 02	5-32	A00J 1109 00	25-10	A00J 1233 00	71-15
56AA 8306 1D	46-2	9334 2710 11	28-27	9J07 4012 01	5-39	A00J 1122 00	25-9	A00J 1234 00	71-14
56AA 8452 0	80-16	9335 1400 61	19-23	9J07 4202 04	7-28	A00J 1128 00	25-12	A00J 1321 02	75-6
56AF 8452 1	80-16	9335 1400 71	5-42	9J07 4203 01	7-13	A00J 1134 01	27-8	A00J 1326 00	75-3
56QA 1519 0	41-28	9335 1910 92	10-6	9J07 4204 02	7-14	A00J 1138 00	27-10	A00J 1327 00	75-10
56QA 5711 0	43-18	9381 4300 41	91-13	9J07 4205 02	7-8	A00J 1144 01	27-3	A00J 1331 01	77-4
56QA 5717 0	43-8	9384 1600 11	89-6	9J07 4206 02	7-27	A00J 1145 02	27-25	A00J 1332 00	38-2
56QA 5721 0	43-33	9454 4076 02	56-8	9J07 4208 01	7-12	A00J 1146 03	27-26	A00J 1335 00	77-7
56QA 5724 0	43-7	9454 4076 02	58-25	9J07 4209 01	7-9	A00J 1147 01	27-9	A00J 1340 00	75-11
56QA 5804 1D	48-14	9J03 M100 00	70-22	9J07 4302 01	12-14	A00J 1148 01	27-23	A00J 1345 00	70-15
56QA 5804 1D	49-14	9J06 7301 01	80-14	9J07 4311 01	7-22	A00J 1149 01	27-1	A00J 1346 00	74-9
56QA 5805 0D	50-9	9J06 M100 00	63-4	9J07 4315 02	6-5	A00J 1159 00	25-11	A00J 1347 02	80-12
56QA 5806 0D	50-5	9J06 M601 00	67-5	9J07 4415 02	12-16	A00J 1161 00	27-12	A00J 1351 00	75-1
56QA 5807 0D	50-13	9J06 M601 00	74-8	9J07 4911 01	9-10	A00J 1162 01	27-11	A00J 1352 01	74-11
56QA 5811 0	48-4	9J06 PJG1 00	90-3	9J07 4912 01	9-14	A00J 1163 01	27-15	A00J 1355 00	75-7
56QA 5812 0	48-27	9J07 1602 00	1-13	9J07 5019 01	5-31	A00J 1164 00	27-14	A00J 1358 00	74-7
56QA 5815 0	50-15	9J07 1603 02	6-1	9J07 5600 00	2-27	A00J 1165 11	27-20	A00J 1363 02	79-4
56QA 5842 0	50-1	9J07 1606 00	5-34	9J07 8103 00	12-2	A00J 1170 00	27-22	A00J 1364 00	80-17
56QA 5845 0	50-8	9J07 2007 02	1-12	9J07 8900 00	9-13	A00J 1180 00	25-18	A00J 1365 00	74-10

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A00J 1371 05	32-13	A00J 1646 00	70-24	A00J 3624 00	33-26	A00J 4047 00	14-1	A00J 5636 00	35-9
A00J 1375 00	23-23	A00J 1647 01	14-7	A00J 3625 00	33-25	A00J 4054 00	29-10	A00J 5636 00	39-16
A00J 1376 00	41-35	A00J 1651 03	14-5	A00J 3626 00	33-31	A00J 4055 00	29-30	A00J 5636 00	40-16
A00J 1377 01	70-12	A00J 1661 01	91-2	A00J 3627 00	33-22	A00J 4056 00	29-28	A00J 5636 00	44-20
A00J 1378 00	75-5	A00J 1663 00	13-3	A00J 3628 00	33-32	A00J 4066 00	29-32	A00J 5636 00	45-18
A00J 1380 00	67-7	A00J 1664 00	13-2	A00J 3630 00	33-23	A00J 4068 01	29-26	A00J 5636 00	53-10
A00J 1387 00	78-4	A00J 1671 04	18-13	A00J 3650 01	33-2	A00J 4069 01	29-27	A00J 5663 00	34-6
A00J 1389 00	80-20	A00J 1678 12	18-2	A00J 3654 02	33-39	A00J 4073 00	28-25	A00J 5666 00	35-19
A00J 1390 00	80-10	A00J 1691 00	91-4	A00J 4001 12	29-6	A00J 4073 00	29-21	A00J 5717 12	35-3
A00J 1391 00	80-8	A00J 1692 00	18-3	A00J 4003 00	29-23	A00J 4074 00	14-20	A00J 5722 00	47-5
A00J 1394 00	77-8	A00J 1692 00	20-6	A00J 4004 01	28-32	A00J 4075 00	14-6	A00J 5736 01	35-22
A00J 1404 01	80-13	A00J 1699 01	91-6	A00J 4004 01	29-25	A00J 5201 02	31-12	A00J 5737 12	35-2
A00J 1406 00	77-3	A00J 2206 00	66-4	A00J 4005 00	28-16	A00J 5202 03	31-24	A00J 5738 01	35-17
A00J 1409 00	75-4	A00J 2250 00	66-23	A00J 4005 00	29-20	A00J 5203 00	31-19	A00J 5739 00	35-18
A00J 1429 00	68-19	A00J 2251 00	66-20	A00J 4006 11	29-2	A00J 5204 00	31-21	A00J 5741 00	35-5
A00J 1450 00	32-23	A00J 2300 00	67-9	A00J 4009 00	28-35	A00J 5205 00	31-30	A00J 5745 00	35-4
A00J 1451 01	32-22	A00J 2301 00	67-11	A00J 4009 00	29-29	A00J 5206 00	31-22	A00J 5746 11	35-1
A00J 1452 00	32-24	A00J 2302 00	67-34	A00J 4012 00	28-30	A00J 5208 00	31-25	A00J 5753 02	38-3
A00J 1506 00	72-6	A00J 2303 00	67-32	A00J 4012 00	29-24	A00J 5209 00	31-26	A00J 5851 00	52-24
A00J 1510 02	72-19	A00J 2304 00	67-37	A00J 4014 01	28-28	A00J 5216 01	31-13	A00J 5853 00	51-5
A00J 1527 00	73-10	A00J 2305 00	67-17	A00J 4014 01	29-22	A00J 5217 01	31-17	A00J 5854 01	52-13
A00J 1546 00	73-15	A00J 2307 11	67-13	A00J 4016 00	28-17	A00J 5226 00	31-18	A00J 5855 00	52-12
A00J 1548 01	73-2	A00J 2308 00	67-16	A00J 4016 00	29-19	A00J 5227 00	31-20	A00J 5856 01	52-14
A00J 1553 00	71-7	A00J 2312 00	67-12	A00J 4017 00	28-12	A00J 5232 01	31-7	A00J 5857 00	52-21
A00J 1571 00	72-9	A00J 2318 12	67-14	A00J 4017 00	29-12	A00J 5239 01	31-15	A00J 5858 00	54-26
A00J 1572 00	72-7	A00J 2320 11	67-8	A00J 4019 00	28-18	A00J 5241 01	31-3	A00J 5860 00	53-21
A00J 1573 01	72-10	A00J 2321 11	67-15	A00J 4019 00	29-17	A00J 5242 01	31-2	A00J 5861 00	53-20
A00J 1574 01	72-11	A00J 2322 00	67-38	A00J 4022 00	29-18	A00J 5243 00	31-29	A00J 5862 01	53-5
A00J 1575 01	72-12	A00J 2324 00	67-10	A00J 4023 00	29-5	A00J 5244 02	31-10	A00J 5863 00	54-37
A00J 1576 00	72-15	A00J 2652 00	20-2	A00J 4026 01	68-3	A00J 5622 00	34-11	A00J 5864 00	52-2
A00J 1579 01	72-14	A00J 2653 00	20-4	A00J 4027 11	68-15	A00J 5623 00	34-9	A00J 5866 00	52-26
A00J 1606 05	13-8	A00J 2801 01	19-9	A00J 4028 01	68-11	A00J 5624 00	34-7	A00J 5867 00	52-19
A00J 1614 00	13-9	A00J 2802 00	19-10	A00J 4029 00	68-4	A00J 5625 02	34-4	A00J 5868 00	70-34
A00J 1618 04	16-5	A00J 3608 00	33-9	A00J 4030 00	68-2	A00J 5628 00	34-8	A00J 5870 00	53-19
A00J 1628 02	16-10	A00J 3610 00	33-38	A00J 4031 00	68-1	A00J 5635 00	34-18	A00J 5872 00	51-38
A00J 1629 01	16-13	A00J 3611 01	33-6	A00J 4034 02	74-5	A00J 5635 00	35-25	A00J 5873 00	54-14
A00J 1634 01	13-1	A00J 3612 00	33-7	A00J 4037 00	68-14	A00J 5635 00	39-47	A00J 5876 00	54-7
A00J 1635 03	13-4	A00J 3617 00	33-8	A00J 4038 00	68-13	A00J 5635 00	44-42	A00J 5877 01	54-12
A00J 1642 01	16-11	A00J 3618 00	33-34	A00J 4040 00	68-5	A00J 5636 00	3-24	A00J 5879 01	54-29
A00J 1645 01	15-9	A00J 3619 00	33-21	A00J 4046 01	14-2	A00J 5636 00	34-3	A00J 5882 00	52-17

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A00J 5883 00	52-16	A00J 5966 02	52-15	A00J 6014 02	45-1	A00J 6065 00	43-13	A00J 6119 00	41-29
A00J 5886 01	52-29	A00J 5967 00	53-23	A00J 6015 01	40-9	A00J 6066 00	43-15	A00J 6120 00	41-42
A00J 5888 00	52-7	A00J 5969 00	51-16	A00J 6015 01	45-24	A00J 6067 00	43-21	A00J 6121 00	41-5
A00J 5891 00	54-11	A00J 5970 00	51-33	A00J 6016 00	40-21	A00J 6068 02	43-19	A00J 6122 00	41-22
A00J 5903 00	53-14	A00J 5971 00	51-15	A00J 6016 00	45-23	A00J 6069 00	43-20	A00J 6125 00	41-14
A00J 5904 00	53-16	A00J 5973 00	51-27	A00J 6017 00	40-11	A00J 6071 00	42-3	A00J 6126 00	41-19
A00J 5905 00	53-3	A00J 5975 11	54-22	A00J 6017 00	45-13	A00J 6073 01	43-23	A00J 6128 00	41-25
A00J 5907 00	53-18	A00J 5978 00	51-9	A00J 6024 01	44-19	A00J 6074 01	42-5	A00J 6130 00	41-41
A00J 5909 01	54-21	A00J 5979 11	51-6	A00J 6027 00	39-18	A00J 6075 00	42-6	A00J 6131 01	50-11
A00J 5910 14	54-19	A00J 5980 02	54-1	A00J 6027 00	44-22	A00J 6076 00	43-30	A00J 6132 00	48-22
A00J 5911 00	54-20	A00J 5981 01	52-1	A00J 6031 02	39-28	A00J 6077 00	43-31	A00J 6132 00	49-22
A00J 5913 00	54-25	A00J 5982 00	52-6	A00J 6031 02	44-30	A00J 6078 00	42-4	A00J 6133 00	48-16
A00J 5917 00	53-27	A00J 5984 01	52-10	A00J 6032 01	39-8	A00J 6081 00	46-7	A00J 6133 00	49-15
A00J 5918 00	54-5	A00J 5986 00	54-32	A00J 6033 00	39-7	A00J 6082 00	46-10	A00J 6134 01	46-4
A00J 5922 01	53-26	A00J 5988 00	52-23	A00J 6034 00	40-28	A00J 6083 00	46-11	A00J 6135 00	48-1
A00J 5925 00	51-28	A00J 5990 00	51-10	A00J 6034 00	45-25	A00J 6084 00	46-5	A00J 6135 00	49-2
A00J 5926 00	53-25	A00J 5991 00	51-4	A00J 6035 00	44-25	A00J 6085 00	46-9	A00J 6137 00	48-9
A00J 5928 00	53-28	A00J 5992 00	52-9	A00J 6036 00	40-24	A00J 6086 00	46-6	A00J 6137 00	49-9
A00J 5930 00	53-29	A00J 5993 00	51-31	A00J 6037 13	44-13	A00J 6087 00	47-8	A00J 6139 00	50-19
A00J 5931 01	54-27	A00J 5995 00	52-22	A00J 6038 00	44-1	A00J 6088 00	47-9	A00J 6140 02	43-1
A00J 5933 00	54-28	A00J 5997 00	52-28	A00J 6039 00	44-9	A00J 6089 00	47-15	A00J 6141 01	43-32
A00J 5934 00	54-3	A00J 5998 00	52-20	A00J 6040 02	44-6	A00J 6090 00	47-18	A00J 6142 00	43-10
A00J 5935 00	52-3	A00J 6001 15	44-23	A00J 6041 01	45-27	A00J 6091 00	47-6	A00J 6143 00	43-4
A00J 5936 00	51-19	A00J 6002 04	39-19	A00J 6043 01	39-15	A00J 6092 01	47-23	A00J 6144 00	43-35
A00J 5937 00	51-20	A00J 6003 13	39-6	A00J 6044 01	39-41	A00J 6093 00	47-19	A00J 6145 01	43-2
A00J 5938 00	51-21	A00J 6004 00	39-33	A00J 6047 01	40-2	A00J 6094 00	47-1	A00J 6146 00	43-34
A00J 5939 00	52-4	A00J 6004 00	44-33	A00J 6047 01	45-9	A00J 6095 01	47-4	A00J 6147 00	43-3
A00J 5940 13	51-22	A00J 6005 00	39-36	A00J 6048 00	40-6	A00J 6098 00	47-21	A00J 6148 00	43-9
A00J 5941 12	51-35	A00J 6005 00	44-35	A00J 6048 00	45-11	A00J 6102 00	41-15	A00J 6150 00	48-21
A00J 5946 02	51-30	A00J 6006 00	39-12	A00J 6050 01	39-9	A00J 6103 00	41-21	A00J 6150 00	49-20
A00J 5947 01	52-18	A00J 6006 00	44-14	A00J 6051 00	40-3	A00J 6106 00	41-17	A00J 6151 01	48-6
A00J 5948 00	52-8	A00J 6007 01	39-39	A00J 6051 00	45-10	A00J 6108 12	41-20	A00J 6155 00	48-26
A00J 5949 00	52-11	A00J 6008 00	39-37	A00J 6052 00	40-4	A00J 6110 00	41-33	A00J 6155 00	49-25
A00J 5951 00	51-32	A00J 6009 00	40-29	A00J 6052 00	45-12	A00J 6111 00	41-34	A00J 6158 00	44-7
A00J 5952 00	70-4	A00J 6009 00	45-31	A00J 6053 00	39-24	A00J 6112 00	41-30	A00J 6159 01	39-40
A00J 5956 00	53-30	A00J 6010 00	45-3	A00J 6054 00	39-25	A00J 6113 00	41-2	A00J 6162 00	41-10
A00J 5957 02	54-34	A00J 6011 11	44-4	A00J 6055 11	39-4	A00J 6115 00	41-18	A00J 6163 00	41-11
A00J 5958 00	53-24	A00J 6012 01	39-2	A00J 6056 00	40-30	A00J 6116 00	41-16	A00J 6164 00	41-37
A00J 5960 00	53-11	A00J 6013 00	40-7	A00J 6057 00	45-2	A00J 6117 11	41-24	A00J 6165 00	41-38
A00J 5963 00	54-36	A00J 6014 02	40-22	A00J 6061 00	43-17	A00J 6118 00	41-32	A00J 6166 01	41-39

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A00J 6168 00	41-40	A00J 6234 00	36-30	A00J 7010 00	55-13	A00J 7075 01	59-1	A00J 8139 00	62-19
A00J 6169 00	41-3	A00J 6234 00	48-3	A00J 7012 00	55-28	A00J 7078 01	55-21	A00J 8141 01	61-20
A00J 6170 00	47-24	A00J 6234 00	49-3	A00J 7015 00	55-3	A00J 7080 00	57-22	A00J 8141 01	62-10
A00J 6177 00	41-7	A00J 6301 02	37-8	A00J 7017 01	55-6	A00J 7081 00	56-22	A00J 8144 11	61-21
A00J 6178 00	5-21	A00J 6305 00	36-31	A00J 7018 00	55-5	A00J 7083 00	56-41	A00J 8144 11	62-11
A00J 6178 00	11-19	A00J 6311 00	36-34	A00J 7019 00	55-18	A00J 7084 00	56-39	A00J 8145 00	61-22
A00J 6178 00	39-5	A00J 6312 04	37-3	A00J 7020 00	55-37	A00J 7087 00	56-28	A00J 8145 00	62-13
A00J 6178 00	44-12	A00J 6312 04	42-1	A00J 7021 01	58-8	A00J 7089 00	56-40	A00J 8146 00	61-3
A00J 6179 00	39-27	A00J 6317 00	36-48	A00J 7024 00	55-7	A00J 7090 00	59-3	A00J 8147 00	61-35
A00J 6179 00	44-28	A00J 6318 00	37-7	A00J 7025 00	58-23	A00J 7091 00	55-4	A00J 8151 01	61-28
A00J 6179 00	47-7	A00J 6319 00	36-33	A00J 7026 00	58-12	A00J 7104 00	56-29	A00J 8152 00	61-32
A00J 6180 02	44-36	A00J 6601 00	42-12	A00J 7027 00	55-16	A00J 7107 00	56-36	A00J 8153 00	62-27
A00J 6181 01	39-1	A00J 6602 00	43-22	A00J 7028 11	58-22	A00J 7108 00	56-14	A00J 8154 00	62-16
A00J 6183 00	39-29	A00J 6603 00	48-28	A00J 7029 01	58-3	A00J 7111 01	58-2	A00J 8157 11	57-5
A00J 6183 00	44-29	A00J 6603 00	49-27	A00J 7030 01	55-33	A00J 7113 01	55-8	A00J 8158 01	61-37
A00J 6184 00	37-2	A00J 6605 00	49-21	A00J 7036 00	58-4	A00J 7114 00	56-21	A00J 8161 00	62-26
A00J 6184 00	42-2	A00J 6606 00	48-18	A00J 7037 00	58-20	A00J 7115 00	55-10	A00J 8162 00	62-14
A00J 6184 00	46-3	A00J 6606 00	49-16	A00J 7038 00	58-24	A00J 7116 01	58-10	A00J 8163 00	62-2
A00J 6185 00	40-14	A00J 6607 00	39-26	A00J 7041 00	58-1	A00J 7117 00	55-9	A00J 8164 00	61-34
A00J 6185 00	45-16	A00J 6607 00	44-38	A00J 7042 00	55-25	A00J 8102 01	62-1	A00J 8904 11	65-7
A00J 6186 01	40-10	A00J 6607 00	47-25	A00J 7044 00	58-19	A00J 8103 02	61-1	A00J 8911 00	64-3
A00J 6187 00	40-1	A00J 6608 00	39-42	A00J 7045 00	58-7	A00J 8106 01	62-25	A00J 8912 00	64-16
A00J 6188 00	45-8	A00J 6608 00	44-39	A00J 7046 00	55-23	A00J 8107 13	62-9	A00J 8918 01	63-1
A00J 6190 11	48-13	A00J 6609 00	39-44	A00J 7047 00	55-19	A00J 8108 00	61-26	A00J 8920 01	63-20
A00J 6190 11	49-13	A00J 6630 00	43-27	A00J 7052 00	57-12	A00J 8110 00	61-19	A00J 8921 01	63-7
A00J 6191 01	44-3	A00J 6631 00	48-19	A00J 7056 00	57-21	A00J 8111 00	62-21	A00J 8922 02	57-9
A00J 6193 00	48-24	A00J 6631 00	49-17	A00J 7057 00	57-11	A00J 8112 00	61-31	A00J 8923 00	63-9
A00J 6194 00	39-30	A00J 6632 00	39-11	A00J 7058 00	57-10	A00J 8116 00	61-33	A00J 8926 00	63-18
A00J 6194 00	44-31	A00J 6632 00	40-8	A00J 7059 00	57-13	A00J 8118 00	61-24	A00J 8927 12	63-10
A00J 6195 00	40-17	A00J 6632 00	44-11	A00J 7061 00	58-17	A00J 8119 00	62-7	A00J 8931 00	57-2
A00J 6195 00	45-19	A00J 6632 00	45-6	A00J 7062 00	57-16	A00J 8120 00	62-6	A00J 8932 01	65-15
A00J 6196 11	40-13	A00J 6632 00	48-8	A00J 7064 00	57-19	A00J 8121 00	61-30	A00J 8933 11	65-17
A00J 6196 11	45-15	A00J 6632 00	49-8	A00J 7065 00	57-17	A00J 8122 00	61-15	A00J 8934 13	65-12
A00J 6197 00	40-19	A00J 7001 00	55-27	A00J 7066 00	57-23	A00J 8123 00	61-14	A00J 8935 12	65-1
A00J 6197 00	45-21	A00J 7002 01	55-26	A00J 7067 00	57-24	A00J 8124 00	61-12	A00J 8936 01	65-16
A00J 6198 00	40-18	A00J 7003 01	55-35	A00J 7068 00	55-1	A00J 8126 00	62-31	A00J 8938 00	64-20
A00J 6198 00	45-20	A00J 7005 01	55-31	A00J 7069 00	55-34	A00J 8130 00	61-9	A00J 8940 00	63-14
A00J 6199 01	46-1	A00J 7006 00	55-15	A00J 7071 02	59-15	A00J 8132 00	62-3	A00J 8942 00	63-17
A00J 6226 00	43-25	A00J 7009 00	41-12	A00J 7072 00	58-16	A00J 8136 00	61-11	A00J 8943 00	69-6
A00J 6233 00	43-26	A00J 7009 00	55-36	A00J 7073 00	57-29	A00J 8138 00	62-18	A00J 8944 00	69-19

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A00J 8945 00	69-20	A00J 9455 00	14-16	A00J R7AV 00	61-7	A07H 7502 00	5-35	A0HU 2612 00	10-23
A00J 8946 00	69-14	A00J 9458 00	16-21	A00J R7AW 00	61-17	A0DA 7012 00	7-16	A0HU 2617 00	10-4
A00J 8950 00	69-2	A00J H00D 00	15-3	A00J R7AX 11	61-18	A0DA 7012 00	9-19	A0HU 2619 00	10-16
A00J 8951 00	64-6	A00J M110 00	66-26	A00J R7AY 00	61-29	A0DA 7018 00	8-18	A0HU 3003 00	10-12
A00J 8952 00	69-5	A00J M113 00	66-30	A00J R7B0 00	62-22	A0ED 2687 00	20-9	A0HU 3004 00	10-20
A00J 8953 00	69-16	A00J M121 00	28-21	A00J R7B1 00	62-29	A0ED 2756 00	22-5	A0HU 3005 00	10-21
A00J 8957 00	69-9	A00J M121 00	29-15	A00J R7B2 00	63-27	A0ED 2765 00	22-4	A0HU 3006 01	10-22
A00J 8960 00	69-3	A00J M121 00	33-29	A00J R7B5 00	64-19	A0ED 6202 00	36-11	A0HU M100 00	11-29
A00J 8961 00	63-26	A00J M200 00	41-4	A00J R7B6 00	66-22	A0ED 6214 00	36-9	A0P0 1012 12	23-1
A00J 8963 00	63-25	A00J M303 01	32-21	A00J R7B7 00	66-6	A0FD 8929 00	11-25	A0P0 1013 11	70-18
A00J 8964 12	65-11	A00J M603 00	80-11	A00J R900 00	31-1	A0G6 2439 00	5-5	A0P0 1020 00	70-35
A00J 8965 00	64-18	A00J N111 01	57-4	A00J R901 00	55-22	A0HT 2107 00	8-4	A0P0 1029 01	59-10
A00J 8968 01	64-9	A00J N115 01	51-18	A00V 2406 00	5-29	A0HT 5602 00	2-6	A0P0 1033 00	59-4
A00J 8969 01	13-10	A00J N11A 00	49-23	A00V 2406 00	8-5	A0HT 5608 13	3-1	A0P0 1034 01	59-8
A00J 8970 00	63-23	A00J N11B 01	48-23	A00V 2406 00	41-8	A0HT 5612 02	4-15	A0P0 1039 02	59-6
A00J 8971 00	63-22	A00J N11C 01	47-22	A00V 2406 00	55-14	A0HT 5616 00	4-6	A0P0 1040 01	59-9
A00J 8972 00	69-15	A00J N11D 01	44-37	A00V 2406 00	66-3	A0HT 5622 00	3-4	A0P0 1046 00	70-19
A00J 8974 01	65-2	A00J N11E 01	39-32	A00V 2406 00	67-19	A0HT 5628 00	4-24	A0P0 1051 00	70-1
A00J 8978 00	63-16	A00J N11F 01	43-36	A011 9462 00	17-18	A0HT 7004 00	8-14	A0P0 1052 00	70-3
A00J 8980 01	64-10	A00J N11N 01	50-3	A01H 1003 00	1-19	A0HT 7006 00	5-37	A0P0 1053 00	70-6
A00J 8981 01	64-11	A00J N121 00	29-11	A01H 1004 00	1-7	A0HT 7008 00	6-12	A0P0 1075 00	59-7
A00J 8982 00	64-17	A00J N122 01	58-15	A01H 5611 00	2-11	A0HT 7010 00	6-17	A0P0 1076 01	23-9
A00J 8984 00	63-11	A00J R734 00	25-7	A01H 5612 00	2-26	A0HT 7013 00	6-19	A0P0 1077 00	23-4
A00J 8985 00	65-18	A00J R737 00	32-4	A01H 5651 00	3-20	A0HT 7041 00	6-25	A0P0 1081 00	24-3
A00J 8989 00	63-2	A00J R738 00	25-20	A02E 1677 00	18-5	A0HT 7042 00	6-26	A0P0 1082 01	24-14
A00J 8991 01	64-12	A00J R739 00	25-24	A02E 1677 00	91-5	A0HT 8114 00	34-14	A0P0 1083 00	24-13
A00J 8992 00	65-10	A00J R744 00	29-3	A02E 6227 00	36-1	A0HT 8114 00	35-12	A0P0 1084 00	24-1
A00J 8993 01	65-13	A00J R7A2 00	31-4	A02E 8907 00	65-3	A0HT 8908 00	5-27	A0P0 1085 00	24-16
A00J 8994 00	69-12	A00J R7A3 00	31-6	A02E 9403 00	36-54	A0HT 8914 00	4-23	A0P0 1086 23	24-8
A00J 8995 00	65-4	A00J R7A5 00	31-14	A02E M10C 01	66-21	A0HT 8919 00	9-11	A0P0 1089 00	24-7
A00J 8997 11	63-13	A00J R7A6 00	31-16	A03T M500 00	3-17	A0HU 2501 00	10-14	A0P0 1090 01	70-10
A00J 9401 00	18-12	A00J R7AJ 00	41-36	A03U 8128 00	39-21	A0HU 2503 00	9-26	A0P0 1091 00	71-13
A00J 9401 00	91-10	A00J R7AK 11	45-4	A03U 8128 00	42-10	A0HU 2505 00	10-15	A0P0 1093 00	70-31
A00J 9412 01	24-5	A00J R7AN 00	50-10	A03U 8128 00	44-24	A0HU 2506 00	8-16	A0P0 1095 01	31-23
A00J 9412 01	71-4	A00J R7AP 00	52-5	A07H 5700 01	3-14	A0HU 2508 00	9-3	A0P0 1097 01	24-15
A00J 9418 00	42-11	A00J R7AQ 00	53-22	A07H 5702 00	3-18	A0HU 2511 00	9-24	A0P0 1105 01	24-6
A00J 9419 00	43-29	A00J R7AR 00	54-4	A07H 5704 00	3-22	A0HU 2512 00	9-22	A0P0 1119 00	25-3
A00J 9422 02	36-47	A00J R7AS 11	54-38	A07H 5705 00	3-23	A0HU 2603 00	10-11	A0P0 1136 00	27-2
A00J 9425 00	51-2	A00J R7AT 00	55-29	A07H 5706 00	3-21	A0HU 2610 00	10-5	A0P0 1141 00	24-12
A00J 9454 00	16-20	A00J R7AU 11	56-10	A07H 5708 00	3-19	A0HU 2611 03	10-19	A0P0 1150 00	27-13

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A0P0 1157 00	24-4	A0P0 1551 00	71-9	A0P0 3607 00	33-19	A0P0 5718 11	35-20	A0P0 6664 00	41-26
A0P0 1197 00	27-16	A0P0 1577 00	72-13	A0P0 3610 00	33-30	A0P0 5719 11	35-7	A0P0 7016 00	55-24
A0P0 1198 00	27-19	A0P0 1591 00	71-10	A0P0 3611 00	33-43	A0P0 5731 00	35-15	A0P0 7022 00	58-5
A0P0 1208 00	26-9	A0P0 1613 00	16-12	A0P0 3615 00	33-45	A0P0 5755 00	35-16	A0P0 7076 00	59-17
A0P0 1213 00	26-11	A0P0 1620 04	16-8	A0P0 3629 00	33-12	A0P0 5875 00	53-4	A0P0 7077 01	59-2
A0P0 1250 00	24-2	A0P0 1626 00	14-13	A0P0 3640 00	33-24	A0P0 5881 12	54-31	A0P0 7090 00	57-31
A0P0 1251 00	71-18	A0P0 1626 00	15-5	A0P0 3641 00	33-13	A0P0 5887 00	54-33	A0P0 7091 00	56-38
A0P0 1252 11	71-1	A0P0 1627 02	16-15	A0P0 3642 00	33-15	A0P0 5901 00	53-12	A0P0 7105 01	56-27
A0P0 1253 11	24-9	A0P0 1631 01	18-1	A0P0 3648 00	33-1	A0P0 5942 00	51-1	A0P0 7106 00	56-34
A0P0 1313 01	81-8	A0P0 1632 01	18-15	A0P0 3649 00	33-17	A0P0 5943 00	51-12	A0P0 7122 00	57-14
A0P0 1323 00	75-8	A0P0 1638 00	16-14	A0P0 3660 00	33-3	A0P0 5965 00	54-9	A0P0 8128 00	61-5
A0P0 1337 01	79-7	A0P0 1652 00	18-7	A0P0 3661 00	33-11	A0P0 5974 00	54-10	A0P0 8129 00	61-8
A0P0 1338 00	79-6	A0P0 1653 01	16-7	A0P0 3662 00	33-5	A0P0 5983 00	54-6	A0P0 8166 00	62-24
A0P0 1343 00	81-1	A0P0 1655 00	70-2	A0P0 3663 01	33-18	A0P0 5996 00	51-29	A0P0 8167 00	62-35
A0P0 1354 00	70-13	A0P0 1659 00	91-1	A0P0 3664 00	33-41	A0P0 6021 00	45-22	A0P0 8170 00	62-34
A0P0 1374 01	23-25	A0P0 1666 00	18-17	A0P0 3681 00	33-37	A0P0 6060 00	42-8	A0P0 8902 00	64-24
A0P0 1382 00	70-7	A0P0 1672 02	18-4	A0P0 3682 00	33-35	A0P0 6062 00	43-16	A0P0 8910 00	64-4
A0P0 1383 00	70-8	A0P0 1696 00	14-22	A0P0 3684 00	33-33	A0P0 6064 00	43-12	A0P0 8939 11	65-5
A0P0 1386 00	38-1	A0P0 2281 00	66-10	A0P0 3685 00	33-27	A0P0 6070 00	42-7	A0P0 8966 00	64-5
A0P0 1413 00	81-5	A0P0 2282 00	66-13	A0P0 3686 00	33-36	A0P0 6152 00	49-6	A0P0 8973 00	69-13
A0P0 1440 00	71-8	A0P0 2284 00	66-14	A0P0 3824 00	23-11	A0P0 6156 00	48-25	A0P0 8976 00	63-19
A0P0 1443 00	78-10	A0P0 2287 00	66-12	A0P0 3827 00	24-10	A0P0 6157 00	49-24	A0P0 9000 01	69-17
A0P0 1444 00	78-11	A0P0 2289 00	66-9	A0P0 4001 00	28-6	A0P0 6189 00	48-10	A0P0 9001 00	63-31
A0P0 1480 00	21-4	A0P0 2325 00	67-35	A0P0 4003 01	28-29	A0P0 6189 00	49-10	A0P0 9002 01	63-24
A0P0 1481 01	21-5	A0P0 2620 02	19-6	A0P0 4006 00	28-11	A0P0 6237 00	36-40	A0P0 9006 00	64-27
A0P0 1482 01	21-6	A0P0 2621 03	19-2	A0P0 4008 00	28-13	A0P0 6627 00	48-12	A0P0 9007 00	63-33
A0P0 1483 00	77-1	A0P0 2622 00	19-18	A0P0 4010 00	29-14	A0P0 6627 00	49-12	A0P0 9008 00	65-21
A0P0 1487 01	70-28	A0P0 2633 01	19-21	A0P0 4022 00	28-24	A0P0 6633 00	39-43	A0P0 9899 00	90-4
A0P0 1488 01	76-1	A0P0 2634 00	19-22	A0P0 4025 00	28-1	A0P0 6634 00	43-24	A0P0 A140 02	26-15
A0P0 1490 00	81-9	A0P0 2638 00	19-16	A0P0 4054 00	28-10	A0P0 6635 00	40-23	A0P0 A141 01	26-16
A0P0 1491 00	78-25	A0P0 2670 00	19-24	A0P0 4055 00	28-34	A0P0 6635 00	45-28	A0P0 H025 00	21-3
A0P0 1497 00	77-2	A0P0 2673 00	18-18	A0P0 4056 00	28-33	A0P0 6636 00	42-9	A0P0 M115 00	67-1
A0P0 1498 00	81-4	A0P0 2673 00	19-20	A0P0 4067 00	29-1	A0P0 6638 00	48-11	A0P0 M142 00	72-18
A0P0 1501 00	72-1	A0P0 2675 01	19-15	A0P0 4068 00	28-31	A0P0 6638 00	49-11	A0P0 M500 00	59-11
A0P0 1502 00	72-5	A0P0 2676 00	19-12	A0P0 4077 01	28-3	A0P0 6639 00	48-5	A0P0 M503 00	70-25
A0P0 1503 00	72-16	A0P0 2678 00	19-1	A0P0 4078 00	28-14	A0P0 6639 00	49-5	A0P0 M504 00	58-13
A0P0 1504 00	72-2	A0P0 2755 00	22-3	A0P0 4079 00	28-23	A0P0 6640 00	39-46	A0P0 M731 00	19-17
A0P0 1505 00	72-17	A0P0 2766 00	22-2	A0P0 5023 00	30-1	A0P0 6640 00	40-12	A0P0 M900 00	66-19
A0P0 1511 00	72-4	A0P0 2785 00	21-1	A0P0 5704 00	34-13	A0P0 6640 00	44-41	A0P0 N10G 00	14-29
A0P0 1533 00	73-3	A0P0 2818 01	19-25	A0P0 5704 00	35-11	A0P0 6640 00	45-32	A0P0 N11G 00	47-16

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A0P0 N12H 00	59-18	A108 2122 00	5-49	A108 2707 00	11-31	A108 7045 00	5-20	A108 N107 00	3-16
A0P0 N12P 00	70-27	A108 2132 00	5-48	A108 2708 01	11-24	A108 7111 00	5-16	A108 N108 00	2-29
A0P0 N151 00	78-13	A108 2141 00	5-52	A108 2711 01	12-10	A108 7132 00	7-11	A108 N109 00	1-10
A0P0 N152 00	78-14	A108 2143 00	5-51	A108 2720 00	12-12	A108 7133 00	7-10	A108 R704 00	2-18
A0P0 N300 00	80-19	A108 2160 00	9-2	A108 2721 01	12-15	A108 8900 00	9-7	A108 R708 00	2-41
A0P0 R701 00	73-1	A108 2162 00	9-4	A108 2722 00	12-17	A108 8901 00	9-15	A108 R900 00	5-9
A0P0 R710 00	20-1	A108 2510 00	8-17	A108 2723 00	12-22	A108 8902 00	9-8	A108 R900 00	9-9
A0P0 R713 22	33-40	A108 2602 01	12-20	A108 2725 01	12-18	A108 8905 00	4-2	A161 1324 00	78-16
A0P0 R715 00	25-6	A108 2603 01	12-21	A108 2727 00	12-1	A108 8906 01	9-29	A161 1376 00	78-17
A0P0 R718 00	25-25	A108 2604 03	11-14	A108 2729 00	11-17	A108 8908 00	9-6	A161 1386 01	78-2
A0P0 R719 11	56-24	A108 2605 01	12-8	A108 2732 00	11-16	A108 8913 00	4-11	A161 1394 00	78-20
A0P0 R729 11	54-39	A108 2607 00	5-7	A108 5611 03	2-31	A108 9400 00	1-27	A161 1395 00	78-23
A0P0 R731 11	56-25	A108 2607 00	11-9	A108 5614 00	4-22	A108 9401 00	3-3	A161 1398 00	78-24
A0P0 R741 00	54-23	A108 2617 01	12-4	A108 5615 00	4-10	A108 9402 00	11-13	A161 1399 01	78-12
A0P0 R750 00	58-28	A108 2625 01	8-20	A108 5617 01	2-4	A108 9403 00	1-8	A161 1644 01	16-19
A0P0 R752 00	54-2	A108 2628 00	9-25	A108 5618 00	2-12	A108 9404 01	1-25	A161 1670 00	17-8
A0P0 R752 00	71-12	A108 2641 00	11-20	A108 5626 00	2-24	A108 M500 00	2-9	A161 1671 00	17-9
A0P0 R754 00	56-4	A108 2642 00	11-21	A108 5630 00	2-17	A108 M501 00	2-8	A161 1674 00	17-11
A0P0 R7A1 11	34-15	A108 2644 00	11-35	A108 5631 00	2-23	A108 M501 00	3-13	A161 1909 00	17-5
A0P0 R7A1 11	35-13	A108 2646 01	11-11	A108 5632 00	2-19	A108 M501 00	4-25	A161 1920 00	91-14
A0P0 R7A2 00	41-27	A108 2647 00	11-6	A108 5633 00	2-20	A108 M501 00	5-24	A161 2546 00	67-18
A0P0 R7A3 11	41-44	A108 2648 00	11-22	A108 5634 00	2-16	A108 M501 00	7-15	A161 6204 00	36-29
A0P0 R7A4 00	64-2	A108 2653 01	11-12	A108 5639 00	4-16	A108 M501 00	9-27	A161 6206 00	36-3
A0P0 R7A6 00	66-15	A108 2656 00	11-28	A108 5643 01	2-34	A108 M501 00	11-27	A161 6207 01	36-4
A0P2 N10X 00	47-11	A108 2657 00	11-26	A108 5644 00	2-36	A108 M501 00	12-11	A161 6208 02	36-6
A0TJ 6028 00	39-14	A108 2658 00	11-23	A108 5645 00	2-37	A108 M501 00	23-2	A161 6211 00	36-49
A0TJ 6028 00	44-16	A108 2659 00	9-17	A108 7002 00	8-10	A108 M501 00	26-10	A161 6213 00	36-8
A0TJ 6029 00	39-13	A108 2663 00	12-9	A108 7010 01	6-9	A108 M501 00	33-14	A161 6217 01	36-46
A0TJ 6029 00	44-15	A108 2666 00	12-3	A108 7012 00	6-28	A108 M501 00	38-8	A161 6218 00	36-36
A0TJ 6030 00	39-17	A108 2667 01	11-18	A108 7016 00	4-26	A108 M501 00	39-3	A161 6219 00	36-27
A0TJ 6030 00	44-21	A108 2668 00	12-6	A108 7018 00	5-36	A108 M501 00	44-8	A161 6221 00	36-38
A0XP WY1	33-4	A108 2676 00	8-12	A108 7021 04	6-2	A108 M501 00	52-30	A161 6252 01	36-20
A108 1008 00	1-17	A108 2681 00	8-13	A108 7022 01	5-22	A108 M501 00	55-39	A161 6259 00	36-19
A108 1012 00	4-21	A108 2692 00	8-15	A108 7025 00	5-23	A108 M501 00	56-37	A161 6260 00	15-10
A108 1301 00	1-4	A108 2696 00	12-7	A108 7030 00	6-6	A108 M501 00	59-5	A161 6260 00	36-16
A108 1600 02	1-15	A108 2697 00	12-19	A108 7031 00	5-40	A108 M501 00	62-15	A161 6261 00	15-11
A108 1601 02	1-1	A108 2699 00	8-11	A108 7034 00	6-10	A108 M501 00	63-12	A161 6261 00	36-17
A108 2101 00	8-6	A108 2702 00	11-3	A108 7036 00	5-53	A108 M501 00	71-17	A161 6262 00	15-12
A108 2104 00	8-9	A108 2704 00	11-10	A108 7037 00	6-7	A108 M501 00	78-21	A161 6262 00	36-15
A108 2108 00	8-3	A108 2706 01	11-1	A108 7038 00	6-8	A108 N106 00	2-10	A161 6263 00	36-24


Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A161 6266 01	36-22	A1DM N112 00	63-5	A2X0 1315 00	81-13	A2X0 1616 00	16-2	A2X0 1725 01	15-29
A161 6268 00	36-23	A1MT 1401 00	80-15	A2X0 1322 00	73-12	A2X0 1617 00	16-4	A2X0 1726 00	15-14
A161 6268 00	48-32	A1UD 9474 00	18-20	A2X0 1324 00	76-3	A2X0 1619 01	16-6	A2X0 2285 00	66-11
A161 6268 00	49-33	A1UD M501 00	2-32	A2X0 1328 00	16-1	A2X0 1621 00	15-26	A2X0 2306 00	67-33
A161 6275 00	38-17	A1UD M502 00	19-14	A2X0 1330 00	78-22	A2X0 1623 01	16-3	A2X0 2310 00	67-20
A161 6280 00	38-14	A2WU 1339 00	79-1	A2X0 1357 00	81-2	A2X0 1630 01	18-9	A2X0 2315 00	67-36
A161 9404 00	14-10	A2WU 1560 00	23-16	A2X0 1359 00	23-26	A2X0 1633 02	18-19	A2X0 2351 00	67-28
A161 9406 02	18-21	A2WU 1564 00	70-36	A2X0 1385 00	60-5	A2X0 1654 00	16-16	A2X0 2354 00	67-21
A161 9415 00	18-12	A2WU 1567 00	74-4	A2X0 1435 00	76-5	A2X0 1656 02	16-18	A2X0 2355 00	67-29
A161 9420 00	14-12	A2WU 1569 00	74-1	A2X0 1442 00	77-10	A2X0 1657 02	16-9	A2X0 2356 00	67-27
A161 9430 00	36-5	A2WU 2200 00	66-27	A2X0 1455 00	79-8	A2X0 1658 01	18-6	A2X0 2359 00	67-31
A161 9435 00	36-45	A2WU 2201 00	66-8	A2X0 1457 00	60-3	A2X0 1673 00	18-14	A2X0 2361 00	67-24
A161 9436 01	36-44	A2WU 2203 00	66-2	A2X0 1458 00	81-3	A2X0 1674 00	17-3	A2X0 2619 00	19-4
A161 9438 01	36-14	A2WU 2204 00	66-29	A2X0 1459 00	81-6	A2X0 1675 00	17-16	A2X0 2631 00	19-19
A161 9470 00	91-7	A2WU 2208 00	66-1	A2X0 1521 00	73-11	A2X0 1676 01	18-8	A2X0 2632 00	17-2
A161 H00C 02	78-3	A2WU 2209 01	66-31	A2X0 1526 00	73-6	A2X0 1679 00	17-1	A2X0 2646 00	22-14
A161 H00U 01	17-13	A2WU 2210 01	66-25	A2X0 1531 00	73-13	A2X0 1681 01	17-7	A2X0 2651 00	20-3
A161 H02A 00	78-9	A2WU 2212 00	66-32	A2X0 1537 00	73-8	A2X0 1681 02	17-7	A2X0 2679 00	18-16
A161 M102 00	41-31	A2WU 3629 00	33-44	A2X0 1540 01	70-32	A2X0 1682 00	17-12	A2X0 2811 00	22-10
A161 M102 00	66-16	A2WU 3641 00	33-28	A2X0 1545 01	73-5	A2X0 1683 00	18-10	A2X0 2812 00	22-9
A161 M103 00	67-25	A2WU R704 00	33-16	A2X0 1548 00	73-7	A2X0 1685 00	15-2	A2X0 4010 00	28-20
A161 M10A 00	22-1	A2X0 1007 01	32-20	A2X0 1549 00	73-14	A2X0 1686 00	18-11	A2X0 4010 00	29-33
A161 M310 01	21-7	A2X0 1015 00	70-30	A2X0 1550 00	23-15	A2X0 1687 00	17-20	A2X0 4018 00	28-19
A161 M504 00	51-13	A2X0 1017 00	80-18	A2X0 1563 00	23-18	A2X0 1704 00	17-10	A2X0 4018 00	29-13
A161 M505 01	38-16	A2X0 1018 00	80-3	A2X0 1566 00	13-7	A2X0 1705 00	17-15	A2X0 4041 00	68-7
A161 M506 00	38-15	A2X0 1025 00	32-6	A2X0 1567 00	23-6	A2X0 1706 00	17-14	A2X0 4048 00	14-19
A161 M50A 00	22-7	A2X0 1026 00	32-16	A2X0 1568 00	23-17	A2X0 1707 01	14-14	A2X0 4049 01	32-8
A161 M50A 00	22-8	A2X0 1043 01	70-16	A2X0 1575 00	72-8	A2X0 1708 01	15-6	A2X0 4050 01	32-10
A161 M705 03	17-17	A2X0 1048 00	59-14	A2X0 1576 00	72-20	A2X0 1709 01	36-18	A2X0 4051 01	32-11
A161 M706 03	17-17	A2X0 1057 00	23-13	A2X0 1588 00	76-2	A2X0 1710 01	15-13	A2X0 4058 00	14-19
A161 M707 03	17-17	A2X0 1067 00	32-18	A2X0 1589 01	81-10	A2X0 1711 01	17-4	A2X0 4059 00	14-19
A161 N155 00	78-6	A2X0 1068 00	32-19	A2X0 1601 00	13-5	A2X0 1716 00	15-20	A2X0 4060 01	32-8
A161 R704 00	91-12	A2X0 1073 00	59-12	A2X0 1602 02	14-15	A2X0 1717 01	15-18	A2X0 4061 01	32-10
A1DM 2660 00	20-7	A2X0 1075 00	59-13	A2X0 1603 01	15-23	A2X0 1718 01	15-21	A2X0 4062 01	32-11
A1DM 2675 01	20-10	A2X0 1100 00	23-7	A2X0 1604 00	14-8	A2X0 1719 01	15-22	A2X0 4063 01	32-8
A1DM 2688 01	20-5	A2X0 1102 00	73-9	A2X0 1605 00	13-6	A2X0 1720 00	15-17	A2X0 4064 01	32-10
A1DM 4032 00	74-3	A2X0 1135 00	27-24	A2X0 1607 02	36-21	A2X0 1721 00	15-7	A2X0 4065 01	32-11
A1DM 4033 00	74-2	A2X0 1143 00	27-4	A2X0 1608 00	15-1	A2X0 1722 00	15-28	A2X0 5684 00	35-21
A1DM 4036 00	32-25	A2X0 1254 00	32-2	A2X0 1609 00	15-19	A2X0 1723 00	15-15	A2X0 5751 00	38-13
A1DM 4039 00	32-15	A2X0 1304 01	78-27	A2X0 1610 00	15-16	A2X0 1724 00	15-30	A2X0 5840 00	54-42

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A2X0 5841 00	54-41	A2X0 6660 01	48-31	A2X0 8983 00	63-30	A2X0 H003 00	23-22	A2X0 N10T 00	78-1
A2X0 5869 00	51-23	A2X0 6665 00	48-33	A2X0 8996 00	57-28	A2X0 H00W 01	81-12	A2X0 N10U 00	59-19
A2X0 5902 00	52-27	A2X0 6665 00	49-36	A2X0 9005 00	63-35	A2X0 H00X 00	80-6	A2X0 N10V 01	81-15
A2X0 5912 00	54-13	A2X0 6666 00	46-12	A2X0 9009 00	57-30	A2X0 H01A 00	22-11	A2X0 N110 00	56-30
A2X0 5920 00	54-18	A2X0 6669 00	48-29	A2X0 9010 00	57-7	A2X0 M100 00	54-35	A2X0 N113 00	62-28
A2X0 5944 00	51-39	A2X0 6669 00	49-28	A2X0 9011 00	63-8	A2X0 M101 00	34-12	A2X0 N114 01	54-30
A2X0 5945 00	51-37	A2X0 6671 00	45-14	A2X0 9404 00	14-28	A2X0 M102 00	41-1	A2X0 N116 00	38-4
A2X0 5950 00	53-1	A2X0 6672 00	41-45	A2X0 9405 00	14-25	A2X0 M103 00	34-16	A2X0 N117 00	38-4
A2X0 5972 00	51-14	A2X0 6674 00	44-34	A2X0 9406 00	14-23	A2X0 M103 00	35-14	A2X0 N123 00	28-4
A2X0 5976 00	51-25	A2X0 6675 00	39-35	A2X0 9407 00	14-21	A2X0 M105 00	55-38	A2X0 N127 01	71-6
A2X0 5977 00	51-8	A2X0 7051 01	57-3	A2X0 9416 00	50-16	A2X0 M106 00	62-23	A2X0 N12D 00	81-14
A2X0 5999 00	54-40	A2X0 7082 00	56-7	A2X0 9417 01	50-2	A2X0 M107 00	62-32	A2X0 N12E 00	79-2
A2X0 6030 00	39-20	A2X0 7088 00	56-35	A2X0 9426 00	51-24	A2X0 M108 00	64-1	A2X0 N12F 00	78-8
A2X0 6030 00	44-18	A2X0 7093 00	57-27	A2X0 9427 00	51-11	A2X0 M109 00	69-1	A2X0 N12G 00	23-21
A2X0 6042 00	39-34	A2X0 7094 00	57-26	A2X0 9428 00	51-40	A2X0 M120 01	38-5	A2X0 N12M 00	31-5
A2X0 6042 00	44-17	A2X0 7097 00	57-1	A2X0 9429 00	51-40	A2X0 M121 01	47-12	A2X0 N12R 00	78-29
A2X0 6080 00	46-8	A2X0 7102 00	56-1	A2X0 9430 00	91-8	A2X0 M140 00	77-9	A2X0 N12X 00	78-28
A2X0 6209 01	36-50	A2X0 7130 00	56-33	A2X0 9431 00	91-8	A2X0 M402 00	60-2	A2X0 N130 00	25-15
A2X0 6214 00	36-28	A2X0 7131 00	56-3	A2X0 9433 01	15-31	A2X0 M403 00	60-2	A2X0 N131 00	25-16
A2X0 6216 00	36-39	A2X0 7132 00	56-2	A2X0 9440 01	15-24	A2X0 M407 00	75-9	A2X0 N132 00	25-1
A2X0 6240 01	36-25	A2X0 7133 00	57-6	A2X0 9450 00	16-22	A2X0 M408 00	75-2	A2X0 N133 00	25-14
A2X0 6241 01	37-6	A2X0 7134 00	56-9	A2X0 9457 00	16-22	A2X0 M409 00	79-9	A2X0 N136 00	25-13
A2X0 6242 00	34-5	A2X0 7135 00	57-32	A2X0 9483 00	32-12	A2X0 M72C 00	78-15	A2X0 N137 00	25-2
A2X0 6243 00	36-41	A2X0 7136 00	55-40	A2X0 9484 00	32-9	A2X0 M900 00	16-23	A2X0 N13C 00	31-8
A2X0 6244 00	36-2	A2X0 8101 01	61-23	A2X0 9485 00	32-7	A2X0 N100 01	82-1	A2X0 N13D 00	31-9
A2X0 6245 00	36-26	A2X0 8104 00	61-4	A2X0 9486 00	14-17	A2X0 N101 01	83-1	A2X0 N13E 00	31-27
A2X0 6246 00	36-37	A2X0 8105 00	61-36	A2X0 9487 00	17-19	A2X0 N102 01	60-4	A2X0 N13F 00	31-28
A2X0 6308 00	37-1	A2X0 8133 00	62-20	A2X0 9488 00	55-32	A2X0 N103 00	84-1	A2X0 N140 01	21-8
A2X0 6310 00	36-32	A2X0 8145 00	61-38	A2X0 9489 00	16-17	A2X0 N104 00	85-1	A2X0 N142 00	22-6
A2X0 6313 00	36-12	A2X0 8168 00	62-36	A2X0 9490 00	62-5	A2X0 N105 01	86-1	A2X0 N143 00	19-13
A2X0 6314 00	36-42	A2X0 8169 00	62-33	A2X0 9491 00	14-26	A2X0 N106 01	86-1	A2X0 N144 00	19-7
A2X0 6316 00	37-5	A2X0 8906 00	60-6	A2X0 F410 01	28-22	A2X0 N107 01	80-7	A2X0 N154 00	77-5
A2X0 6651 00	46-13	A2X0 8906 00	64-26	A2X0 F410 01	29-16	A2X0 N109 00	68-16	A2X0 N156 01	77-6
A2X0 6653 00	48-7	A2X0 8907 01	64-8	A2X0 F620 07	36-53	A2X0 N10A 00	87-1	A2X0 R700 00	21-2
A2X0 6653 00	49-31	A2X0 8924 00	63-21	A2X0 F630 04	48-30	A2X0 N10B 00	74-12	A2X0 R701 00	30-4
A2X0 6654 01	49-30	A2X0 8929 00	63-28	A2X0 F631 04	48-30	A2X0 N10C 00	15-8	A2X0 R702 00	47-10
A2X0 6655 00	49-35	A2X0 8948 00	69-18	A2X0 F640 04	49-29	A2X0 N10D 00	15-32	A2X0 R703 00	76-4
A2X0 6656 00	49-34	A2X0 8949 00	69-10	A2X0 F641 04	49-29	A2X0 N10E 00	88-1	A2X0 R704 00	76-4
A2X0 6658 00	49-7	A2X0 8954 00	13-11	A2X0 H001 02	78-5	A2X0 N10F 00	35-24	A2X0 R705 00	17-6
A2X0 6659 00	49-32	A2X0 8977 01	69-11	A2X0 H002 00	79-5	A2X0 N10P 00	68-20	A2X0 R706 00	66-24

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
A2X0 R707 00	6-30	A2XK M40A 00	81-7	A3CK 2721 00	7-6	A3CK 7025 00	5-18	A3CK N105 00	9-31
A2X0 R708 00	67-22	A2XK M40B 00	81-7	A3CK 2722 00	7-5	A3CK 7032 00	6-29	A3CK N106 00	10-3
A2X0 R709 00	67-26	A2XK M40G 00	80-4	A3CK 2723 01	7-4	A3CK 7033 00	6-23	A3CK N107 00	5-30
A2X0 R70A 00	20-8	A2XK M40H 00	80-4	A3CK 2724 01	7-7	A3CK 7052 00	5-41	A3CK N108 00	9-33
A2X0 R70B 00	23-20	A2XK N10J 00	32-1	A3CK 2725 01	7-26	A3CK 7053 01	6-15	A3CK N10A 01	9-23
A2X0 R70C 00	68-18	A3CK 1003 00	1-5	A3CK 2726 00	7-2	A3CK 7054 00	6-14	A4MG 1309 00	78-7
A2X0 R70D 00	68-17	A3CK 1004 01	1-9	A3CK 2813 00	10-18	A3CK 7056 00	6-13	V121 0308 03	91-9
A2X0 R70E 00	34-1	A3CK 1007 00	4-20	A3CK 2814 00	10-17	A3CK 7057 00	6-20	V500 0100 03	89-7
A2X0 R70F 00	5-28	A3CK 1009 00	9-28	A3CK 2818 00	11-32	A3CK 7058 00	6-18	V500 0100 05	89-8
A2X0 R70G 00	6-21	A3CK 1011 00	4-27	A3CK 2819 00	10-10	A3CK 7064 01	6-4	V500 0100 07	89-9
A2X0 R70H 00	7-18	A3CK 1014 00	1-3	A3CK 2821 00	11-2	A3CK 7065 00	6-3	V500 0100 08	89-10
A2X0 R70J 00	35-10	A3CK 1050 00	1-18	A3CK 3000 01	10-9	A3CK 7066 00	6-22	V500 0100 13	89-11
A2X0 R70K 00	8-8	A3CK 1300 00	1-21	A3CK 3001 02	10-24	A3CK 7101 00	5-47	V500 0100 15	89-12
A2X0 R70M 00	9-30	A3CK 1301 00	5-2	A3CK 3001 02	11-34	A3CK 7110 00	5-43	V500 0100 20	89-13
A2X0 R70N 00	67-30	A3CK 1302 00	5-3	A3CK 3002 00	10-8	A3CK 7112 00	5-26	V500 0100 22	89-14
A2X0 R70P 00	34-10	A3CK 1307 00	1-20	A3CK 3002 00	11-7	A3CK 7133 01	7-24	V500 0100 23	89-15
A2X0 R70Q 00	39-45	A3CK 1603 00	1-16	A3CK 3004 00	10-13	A3CK 7134 00	7-23	V500 0100 46	89-16
A2X0 R70R 00	44-40	A3CK 1604 00	1-14	A3CK 3005 00	10-25	A3CK 7138 00	7-19	V500 0100 52	89-17
A2X0 R70S 00	41-9	A3CK 2100 00	8-2	A3CK 5604 00	2-5	A3CK 7139 00	7-21	V500 0100 53	89-18
A2X0 R70T 00	51-17	A3CK 2107 00	5-8	A3CK 5605 00	2-2	A3CK 7141 00	7-20	V500 0100 54	89-19
A2X0 R710 11	60-1	A3CK 2107 00	8-7	A3CK 5607 00	2-40	A3CK 7148 00	7-25	V500 0100 55	89-20
A2X0 R711 00	64-25	A3CK 2119 00	5-13	A3CK 5627 00	5-55	A3CK 7149 00	7-17	V500 0100 61	89-21
A2X0 R712 00	69-4	A3CK 2121 00	5-10	A3CK 5651 00	4-18	A3CK 7149 00	9-20	V500 0200 11	89-22
A2X0 R714 00	28-15	A3CK 2127 00	5-11	A3CK 5682 00	4-17	A3CK 8921 00	2-39	V500 0200 37	89-23
A2X0 R716 11	2-35	A3CK 2130 00	5-46	A3CK 5683 00	4-12	A3CK 8922 01	2-38	V500 0200 38	89-24
A2X0 R717 00	63-29	A3CK 2133 00	5-6	A3CK 5686 01	4-19	A3CK 9400 00	12-24	V500 0200 39	89-25
A2X0 R718 00	1-26	A3CK 2134 00	5-44	A3CK 5687 01	4-14	A3CK 9401 00	2-1	V500 0200 52	90-2
A2X0 R719 00	5-4	A3CK 2135 00	5-50	A3CK 5688 00	4-13	A3CK 9402 00	3-2	V500 0200 69	89-26
A2X0 R71A 00	5-54	A3CK 2136 00	5-15	A3CK 5689 00	3-10	A3CK H001 02	1-2	V500 0200 77	89-27
A2X0 R71B 00	63-6	A3CK 2139 00	5-14	A3CK 5690 00	3-5	A3CK H002 00	10-2	V500 0200 82	89-28
A2X0 R71C 00	55-41	A3CK 2601 00	11-8	A3CK 5692 00	3-25	A3CK M102 00	8-1	V500 0200 91	89-29
A2X0 R71D 00	57-15	A3CK 2621 00	11-33	A3CK 5693 00	3-27	A3CK M103 00	9-1	V500 0200 94	89-30
A2X0 R71E 00	27-21	A3CK 2624 00	12-13	A3CK 7002 00	8-21	A3CK M104 00	9-18	V501 0100 01	89-31
A2X0 R71F 00	33-42	A3CK 2629 00	9-21	A3CK 7003 00	6-24	A3CK M200 00	5-12	V501 0100 18	89-32
A2X0 R901 00	34-17	A3CK 2645 00	12-5	A3CK 7003 00	12-23	A3CK N100 00	1-23	V502 0100 26	23-24
A2X0 R901 00	35-23	A3CK 2650 00	11-30	A3CK 7006 00	1-24	A3CK N101 00	9-32	V502 0100 26	79-3
A2X1 9433 01	15-31	A3CK 2700 01	11-5	A3CK 7009 00	6-16	A3CK N101 01	9-32	V502 0100 33	80-5
A2X1 N10A 00	87-1	A3CK 2701 00	11-4	A3CK 7013 00	5-19	A3CK N102 00	10-1	V502 0100 56	80-2
A2XK H020 04	78-19	A3CK 2718 00	10-7	A3CK 7019 00	5-38	A3CK N103 00	1-22	V502 0100 61	81-11
A2XK M103 00	66-18	A3CK 2720 01	7-3	A3CK 7024 00	5-17	A3CK N104 00	2-14	V503 0100 02	91-3

Parts No.	Page No.
V570 0100 21	89-33
V570 0100 23	89-34
V570 0100 25	89-35
V570 0100 26	89-36
V570 0100 27	89-37
V570 0100 28	89-38
V570 0100 31	89-39
V570 0100 46	89-40
V570 0100 47	90-1
V651 0200 04	23-10
V865 3000 26	78-18
V869 9000 45	58-14

ADF EXTERNAL PARTS




ADF EXTERNAL PARTS

Page. 1

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A108 1601 02	Cover		D	1	a-V137 0308 03
2	A3CK H001 02	PWB Assembly(PWB-ADF Assy)		I	1	b-V153 0308 03
3	A3CK 1014 00	Reinforce Plate		D	1	c-V116 0308 03
4	A108 1301 00	Wiring Guide		D	1	d-V116 0408 03
5	A3CK 1003 00	Hinge-L		D	1	e-V144 0306 03
6	9J07 2109 01	SHOULDER SCREW		C	2	f-V144 0308 03
7	A01H 1004 00	GUIDE		C	1	g-V153 0408 03
8	A108 9403 00	Label		D	2	h-V116 0306 03
9	A3CK 1004 01	Hinge		D	1	j-V147 0314 03
10	A108 N109 00	ADF Wiring		D	1	k-V137 0408 03
11	9J07 2008 01	PRESSURE SPRING		C	1	
12	9J07 2007 02	Lever		C	1	
13	9J07 1602 00	MAGNET		D	1	
14	A3CK 1604 00	Seal		C	3	
15	A108 1600 02	Cover		C	1	
16	A3CK 1603 00	Seal		C	1	
17	A108 1008 00	Holding Mat /1		C	1	
18	A3CK 1050 00	Base frame		D	1	
19	A01H 1003 00	GUIDE		C	1	
20	A3CK 1307 00	Guide		D	1	
21	A3CK 1300 00	Fixing Plate /P		D	1	
22	A3CK N103 00	ADF Wiring		D	1	
23	A3CK N100 00	ADF Wiring		D	1	
24	A3CK 7006 00	Seal		C	1	
25	A108 9404 01	Sheet		C	1	
26	A2X0 R718 00	Dual Scan ADF		D	1	
27	A108 9400 00	Label		C	1	

ADF PAPER FEED TRAY SECTION


改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
	JUNE 2012



ADF PAPER FEED TRAY SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A3CK 9401 00	Label	ラベル (MAX 表示)	C	1	a-V153 0308 03 b-V218 0400 86 c-V115 0308 03 d-V145 0308 03 e-V166 1705 04
2	A3CK 5605 00	Regulating Plate /Rear	規制板/後	C	1	
3	4641 3503 01	SEAL	シール	C	2	
4	A108 5617 01	Lifting Plate	押上げ板	C	1	
5	A3CK 5604 00	Regulating Plate /Front	規制板/前	C	1	
6	A0HT 5602 00	Bracket	取付板	C	1	
7	9J07 3107 01	ACTUATOR	アクチュエータ	C	2	
8	A108 M501 00	Photointerrupter	透過型センサ	B	3	
9	A108 M500 00	Photoreflector	反射型センサ	B	3	
10	A108 N106 00	ADF Wiring	ADF 束線 (原稿トレイ内センサ部)	D	1	
11	A01H 5611 00	Plate spring	板ばね	D	2	
12	A108 5618 00	Lever	レバー (リフトアップ)	D	1	
13	9J07 3411 02	GUIDE	ガイド (前さばき)	D	1	
14	A3CK N104 00	ADF Wiring	ADF 束線 (原稿トレイ内部)	D	1	
15	4641 3417 02	CAM	カム	C	1	
16	A108 5634 00	Guide	ガイド (モータ下)	D	1	
17	A108 5630 00	Mounting Plate	取付板 (リフトアップ)	D	1	
18	A108 R704 00	Lifting Motor Assy	リフトアップモーター ASSY	C	1	
19	A108 5632 00	Holder	ホルダ	D	1	
20	A108 5633 00	Gear 14/37T	ギア 14/37T	D	1	
21	4641 3415 01	GEAR 13/28T	ギア 13/28T	C	1	
22	4641 3436 01	GEAR 30T	ギア 30T	C	1	
23	A108 5631 00	Plate spring	板ばね	D	1	
24	A108 5626 00	Mounting Plate	取付板 (センサ)	D	1	
25	9J07 3104 01	STOPPER	ストッパ	C	1	
26	A01H 5612 00	GUIDE	ガイド	C	2	
27	9J07 5600 00	PLATE SPRING	板ばね	D	2	
28	9J07 3103 13	Rack	ラック	C	1	
29	A108 N108 00	ADF Wiring	ADF 束線 (規制板部)	D	1	
30	9J07 3105 02	GEAR 40T	ギア 40T	C	1	
31	A108 5611 03	Tray	トレイ (給紙)	D	1	
32	A1UD M501 00	VR	ボリューム	D	1	
34	A108 5643 01	Spacer /A	スペーサ/A	C	2	
35	A2X0 R716 11	Push Up Plate Assy	押上げ板 Assy	D	1	
36	A108 5644 00	Spacer	スペーサ (押上げ)	C	2	
37	A108 5645 00	Rack	ラック	C	1	
38	A3CK 8922 01	Lever	レバー	C	1	
39	A3CK 8921 00	Holder	ホルダ	C	1	
40	A3CK 5607 00	Guide	ガイド (ハーネス)	D	1	
41	A108 R708 00	Lifting Motor Assy	リフトアップモータ ASSY	C	1	


ADF PAPER FEED TRAY SECTION



ADF PAPER FEED TRAY SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0HT 5608 13	Cover Upper		C	1	a-V153 0310 03 b-V144 0306 03 c-V218 0400 86 d-V153 0308 03
2	A3CK 9402 00	Label		C	1	
3	A108 9401 00	Label		C	1	
4	A0HT 5622 00	Light blocking Part		D	1	
5	A3CK 5690 00	Arm /Rear		C	1	
6	9J07 3301 02	Roller		A	2	
7	9J07 3308 01	PULLEY 21T		C	1	
8	1067 2501 01	PIN		C	3	
9	9J07 3302 01	SHAFT		D	1	
10	A3CK 5689 00	Arm /Front		C	1	
11	1033 4402 03	STOPPER RING		C	2	
12	4469 3465 01	BUSHING		C	2	
13	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
14	A07H 5700 01	Guide		C	1	
15	9J07 3321 02	GUIDE		C	2	
16	A108 N107 00	ADF Wiring		D	1	
17	A03T M500 00	Photoreflector		I	1	
18	A07H 5702 00	Bracket		D	1	
19	A07H 5708 00	Bracket		D	1	
20	A01H 5651 00	NEUTRALIZING BRUSH		D	1	
21	A07H 5706 00	Bracket		D	2	
22	A07H 5704 00	Tension spring		C	2	
23	A07H 5705 00	Clutch		C	1	
24	A00J 5636 00	Roller		A	1	
25	A3CK 5692 00	Paper feed Shaft		D	1	
26	4641 3514 01	TIMING BELT 122L		C	1	
27	A3CK 5693 00	Gear 16T		C	1	
28	9J07 3319 01	PULLEY 19T		C	1	
29	4643 3007 01	SHOULDER SCREW		C	2	

ADF PAPER FEED TRAY SECTION




ADF PAPER FEED TRAY SECTION

Page. 4

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	9J07 3008 01	ROLL		C	4	a-V144 0306 03 b-V153 0308 03 c-V217 0300 01 d-V206 0400 01 e-V237 2008 50
2	A108 8905 00	Plate spring		D	4	
3	9J07 3017 02	ARM		C	1	
4	9J07 3020 01	BRACKET		D	1	
5	9J07 3019 02	SHAFT		D	1	
6	A0HT 5616 00	Holder /Front	ホルダ／前（板ばね）	D	1	
7	9J07 3016 01	TENSION SPRING	引張コイルばね	C	1	
8	9J07 R710 00	BRACKET ASSY	取付板 A S S Y	D	1	
9	9J07 3318 01	BRACKET	取付板	D	1	
10	A108 5615 00	Guide	ガイド（排紙ころ）	D	2	
11	A108 8913 00	Neutralizing Brush	除電ブラシ	C	1	
12	A3CK 5683 00	Guide	ガイド	D	1	
13	A3CK 5688 00	Neutralizing Brush	除電ブラシ（さばきローラ）	C	1	
14	A3CK 5687 01	Torque limiter	トルクリミッタ	C	1	
15	A0HT 5612 02	Shaft	軸	C	1	
16	A108 5639 00	Roller	ローラ	A	1	
17	A3CK 5682 00	Holder	ホルダ（分離ローラ）	C	1	
18	A3CK 5651 00	Holder	ホルダ	D	1	
19	A3CK 5686 01	Spring	ばね	C	1	
20	A3CK 1007 00	Reinforce Plate	補強板	D	1	
21	A108 1012 00	Guide	ガイド（給紙）	D	1	
22	A108 5614 00	Cover	カバー（ハーネス）	D	1	
23	A0HT 8914 00	Ground Plate	アース板	C	1	
24	A0HT 5628 00	Holder	ホルダ	C	1	
25	A108 M501 00	Photointerrupter	透過型センサ	B	1	
26	A108 7016 00	Mounting Plate	取付板（左カバー開閉センサー）	D	1	
27	A3CK 1011 00	Wiring Cover	配線カバー	D	1	

ADF CONVEYANCE SECTION

改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
	JUNE 2012




ADF CONVEYANCE SECTION

Page. 5

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	9313 1500 21	FAN MOTOR	ファンモータ	C	1	a-V144 0306 03
2	A3CK 1301 00	Vibrationproof Sheet	防振シート	C	1	b-V217 0400 50
3	A3CK 1302 00	Holder	ホルダ (給紙ファン)	D	1	c-V217 0400 01
4	A2X0 R719 00	Paper Feed Motor Assy	給紙モータ A s s y	C	1	d-V116 0306 03
5	A0G6 2439 00	Ball Bearing	ボールベアリング	C	1	e-V217 0600 01
6	A3CK 2133 00	Mounting Plate	取付板 (給紙 C L)	D	1	f-V231 2010 50
7	A108 2607 00	Bushing	すべり軸受 (清掃軸)	D	1	g-V217 0300 01
8	A3CK 2107 00	Roll	ころ	C	1	h-V143 0306 03
9	A108 R900 00	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター	I	2	
10	A3CK 2121 00	Timing Belt 268L	タイミングベルト 2 6 8 L	C	1	
11	A3CK 2127 00	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね	C	1	
12	A3CK M200 00	Clutch	クラッチ	C	1	
13	A3CK 2119 00	Holding Plate	押さえ板	C	1	
14	A3CK 2139 00	Compressing Coil spring	圧縮コイルばね	C	1	
15	A3CK 2136 00	Pulley 24T	プーリ 2 4 T	C	1	
16	A108 7111 00	Handle /Rear	取手/奥	D	1	
17	A3CK 7024 00	Guide	ガイド	D	3	
18	A3CK 7025 00	Guide	ガイド	D	1	
19	A3CK 7013 00	Roller	ローラ (中間)	C	1	
20	A108 7045 00	Guide Sheet	ガイドシート (中間ローラ下)	C	1	
21	A00J 6178 00	BALL BEARING	ボールベアリング	C	1	
22	A108 7022 01	Detecting Plate	検出板	D	1	
23	A108 7025 00	Torsion Coil spring	ねじりコイルばね	D	1	
24	A108 M501 00	Photointerrupter	透過型センサ	B	3	
25	9J08 2104 01	COLLAR	カラー	C	2	
26	A3CK 7112 00	Sensor Holder	センサホルダ	D	1	
27	A0HT 8908 00	Shaft	軸	D	1	
28	A2X0 R70F 00	Tension Plate (B) Assy	テンション板 (B) かしめ A s s y	D	1	
29	A00V 2406 00	BALL BEARING	ボールベアリング	C	2	
30	A3CK N107 00	ADF Wiring	A D F 束線 (レジスト内部)	D	1	
31	9J07 5019 01	ROLL	ころ	C	1	
32	9J07 4009 02	TORSION SPRING	ねじりコイルばね	C	3	
33	9J07 4008 01	LEVER	レバー	C	3	
34	9J07 1606 00	WASHER	ワッシャ	C	1	
35	A07H 7502 00	Neutralizing brush	除電ブラシ (レジストローラ)	C	3	
36	A108 7018 00	Guide	ガイド (開閉シート)	C	1	
37	A0HT 7006 00	Roller	ローラ (レジスト)	D	1	
38	A3CK 7019 00	Guide	ガイド (レジスト前)	C	3	
39	9J07 4012 01	SHAFT	シャフト	D	1	
40	A108 7031 00	Stopper	ストッパ (センサー)	D	2	
41	A3CK 7052 00	Mounting Plate	取付板 (混載)	D	1	
42	9335 1400 71	SOLID STATE SWITCH	反射型フォトスイッチ	B	2	
43	A3CK 7110 00	Mounting Plate	取付板 (混載センサー)	D	1	
44	A3CK 2134 00	Gear 16T	ギア 1 6 T	C	1	
45	4131 2537 01	BUSHING	軸受	C	1	
46	A3CK 2130 00	Shaft	軸	D	1	
47	A3CK 7101 00	Guide	ガイド (レジスト前・下)	D	1	
48	A108 2132 00	Gear 18T	ギア 1 8 T	D	2	
49	A108 2122 00	Pulley 34/40T	プーリ 3 4 / 4 0 T	C	1	
50	A3CK 2135 00	Pulley 24/40T	プーリ 2 4 / 4 0 T	C	1	
51	A108 2143 00	Pulley 40T	プーリ 4 0 T	D	1	
52	A108 2141 00	Timing belt 122L	タイミングベルト 1 2 2 L	D	1	
53	A108 7036 00	Guide	ガイド (開閉シート 2)	C	2	
54	A2X0 R71A 00	Registration Lower Motor Assy	レジストモータ A s s y	C	1	
55	A3CK 5627 00	Spacer	スペーサ	C	1	


bizhub C654/bizhub C754

ADF LEFT COVER SECTION




ADF LEFT COVER SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	9J07 1603 02	SEAL		C	1	a-V137 0308 04 b-V116 0306 03 c-V144 0306 03 d-V217 0400 01 e-V153 0308 03
2	A108 7021 04	Mounting Plate		D	1	
3	A3CK 7065 00	Compressing Coil spring		D	4	
4	A3CK 7064 01	Holder		D	2	
5	9J07 4315 02	Stopper		C	7	
6	A108 7030 00	Idler Roll		D	6	
7	A108 7037 00	Guide		D	2	
8	A108 7038 00	Guide		D	2	
9	A108 7010 01	Lever		D	1	
10	A108 7034 00	Pulling Coil spring		C	1	
11	9J07 R709 00	BRACKET ASSY		D	2	
12	A0HT 7008 00	Guide		D	1	
13	A3CK 7056 00	Guide		C	1	
14	A3CK 7054 00	Guide /2		C	1	
15	A3CK 7053 01	Guide /1		C	1	
16	A3CK 7009 00	Guide		D	1	
17	A0HT 7010 00	Guide		D	1	
18	A3CK 7058 00	Guide		C	1	
19	A0HT 7013 00	Guide		D	1	
20	A3CK 7057 00	Guide		C	1	
21	A2X0 R70G 00	Lock Shaft Assy		D	2	
22	A3CK 7066 00	Spring		C	2	
23	A3CK 7033 00	Registration Shaft		D	1	
24	A3CK 7003 00	Guide		D	2	
25	A0HT 7041 00	Plate spring		D	1	
26	A0HT 7042 00	Torsion Coil spring		D	1	
27	9J07 4006 01	BRACKET		D	1	
28	A108 7012 00	Ground Plate		D	1	
29	A3CK 7032 00	Conveyance Shaft		D	1	
30	A2X0 R707 00	Left Cover Assy		D	1	



ADF READ GUIDE SECTION


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	1200 3121 09	BUSHING		C	2	a-V217 0400 01
2	A3CK 2726 00	Shoulder screw		C	12	b-V237 2014 50
3	A3CK 2720 01	Lever		C	4	c-V218 0400 86
4	A3CK 2723 01	Torsion Coil spring		C	4	d-V116 0306 03
5	A3CK 2722 00	Shaft		D	4	e-V147 0308 03
6	A3CK 2721 00	Roll		C	4	f-V144 0306 03
7	A3CK 2724 01	Torsion Coil spring		C	4	
8	9J07 4205 02	TORSION SPRING		C	1	
9	9J07 4209 01	GUIDE		C	1	
10	A108 7133 00	Seal		C	1	
11	A108 7132 00	Reinforce Plate		D	1	
12	9J07 4208 01	COVER		D	1	
13	9J07 4203 01	GUIDE		C	1	
14	9J07 4204 02	TORSION SPRING		C	1	
15	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
16	A0DA 7012 00	Bushing		C	1	
17	A3CK 7149 00	Shoulder screw		C	1	
18	A2X0 R70H 00	Pressure/Release Motor Assy		D	1	
19	A3CK 7138 00	Timing Belt 66L		C	1	
20	A3CK 7141 00	Pulley 15T		C	1	
21	A3CK 7139 00	Worm		C	1	
22	9J07 4311 01	GEAR 26T		C	1	
23	A3CK 7134 00	Cam		C	1	
24	A3CK 7133 01	Lever		C	1	
25	A3CK 7148 00	Mounting Plate		D	1	
26	A3CK 2725 01	Support Shaft		D	1	
27	9J07 4206 02	Guide		C	1	
28	9J07 4202 04	Guide		C	1	



ADF READ GUIDE SECTION


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A3CK M102 00	Stepping motor		C	1	a-V116 0306 03 b-V144 0306 03 c-V116 0308 03 d-V217 0600 01 e-V217 0400 01
2	A3CK 2100 00	Mounting Plate		D	1	
3	A108 2108 00	Pulley		C	3	
4	A0HT 2107 00	Flange		D	3	
5	A00V 2406 00	BALL BEARING		C	5	
6	A108 2101 00	Timing belt		C	1	
7	A3CK 2107 00	Roll		C	2	
8	A2X0 R70K 00	Tension Plate (A) Assy		D	1	
9	A108 2104 00	Pulling Coil spring		D	1	
10	A108 7002 00	Roller		D	1	
11	A108 2699 00	Guide Sheet		D	1	
12	A108 2676 00	Protection Cover /Front		D	1	
13	A108 2681 00	Protection Cover /Rear		D	1	
14	A0HT 7004 00	Roller		C	1	
15	A108 2692 00	Guide		C	1	
16	A0HU 2506 00	Timing belt		D	1	
17	A108 2510 00	Pulley 27/27T		D	1	
18	A0DA 7018 00	Flange		C	1	
19	4658 3517 01	BUSHING		C	1	
20	A108 2625 01	Guide Sheet /C		D	1	
21	A3CK 7002 00	Collar		C	3	

改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
	JUNE 2012




Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A3CK M103 00	Stepping motor		C	1	a-V144 0306 03 b-V217 0400 01 c-V116 0306 03 d-V143 0306 03 e-V217 0300 50
2	A108 2160 00	Mounting Plate		D	1	
3	A0HU 2508 00	Timing belt		C	2	
4	A108 2162 00	Pulley 34T		D	1	
5	4131 2537 01	BUSHING		C	1	
6	A108 8908 00	Guide		D	1	
7	A108 8900 00	Paper exit Guide /1		D	1	
8	A108 8902 00	Paper exit Roller		C	1	
9	A108 R900 00	PHOTO INTERRUPTER		I	1	
10	9J07 4911 01	LEVER		C	1	
11	A0HT 8919 00	Bracket		D	1	
12	9J08 2104 01	COLLAR		C	1	
13	9J07 8900 00	SHAFT		D	1	
14	9J07 4912 01	TORSION SPRING		C	1	
15	A108 8901 00	Reinforce Stay /4		D	1	
16	1200 3121 09	BUSHING		C	1	
17	A108 2659 00	Mounting Plate		D	1	
18	A3CK M104 00	Stepping motor		C	1	
19	A0DA 7012 00	Bushing		C	2	
20	A3CK 7149 00	Shoulder screw		C	2	
21	A3CK 2629 00	Mounting Plate		D	1	
22	A0HU 2512 00	Flange		C	1	
23	A3CK N10A 01	ADF Cable		C	1	
24	A0HU 2511 00	Pulley		C	1	
25	A108 2628 00	Belt 260L		D	1	
26	A0HU 2503 00	Pulley		D	1	
27	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
28	A3CK 1009 00	Guide		C	1	
29	A108 8906 01	Guide		D	1	
30	A2X0 R70M 00	CIS Unit		I	1	
31	A3CK N105 00	ADF Wiring		D	1	
32	A3CK N101 00 Old	ADF Wiring		D	1	
32	A3CK N101 01	ADF Wiring		D	1	
33	A3CK N108 00	ADF Wiring		D	1	

ADF GLASS CLEANING SECTION



ADF GLASS CLEANING SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A3CK N102 00	ADF Wiring	ADF 束線 (後フレーム部)	D	1	a-V116 0306 03
2	A3CK H002 00	PWB Assembly(PWB-DC Assy)	基板 A s s y (PWB-DC A s s y	I	1	b-V115 0308 03
3	A3CK N106 00	ADF Wiring	ADF 束線 (C I S 電源部)	D	1	c-V144 0306 03
4	A0HU 2617 00	Ground Plate	アース板	D	2	d-V143 0306 03
5	A0HU 2610 00	Mounting Plate	取付板 (読取前センサ)	D	1	e-V218 0400 86
6	9335 1910 92	SOLID STATE SWITCH	反射型フォトスイッチ	B	1	f-V217 0300 50
7	A3CK 2718 00	Compressing Coil spring	圧縮コイルばね	C	2	g-V111 0306 03
8	A3CK 3002 00	Brush	ブラシ (清掃)	C	1	
9	A3CK 3000 01	Shaft	軸 (清掃軸表面)	D	1	
10	A3CK 2819 00	Shoulder screw	段ねじ (B タイト)	C	1	
11	A0HU 2603 00	Slide Part	すべり材	C	1	
12	A0HU 3003 00	Arm	アーム (前)	D	1	
13	A3CK 3004 00	Bushing	すべり軸受	C	1	
14	A0HU 2501 00	Pulley	プーリ (軸)	D	1	
15	A0HU 2505 00	Flange	フランジ	D	1	
16	A0HU 2619 00	Spacer	スペーサ (高さ規制)	D	2	
17	A3CK 2814 00	Sheet	シート (読取前 B)	D	3	
18	A3CK 2813 00	Sheet	シート (読取前 A)	D	3	
19	A0HU 2611 03	Guide	ガイド (清掃)	C	1	
20	A0HU 3004 00	Arm	アーム (後)	D	1	
21	A0HU 3005 00	Bushing	すべり軸受	D	1	
22	A0HU 3006 01	Fixing Ring	固定リング	C	1	
23	A0HU 2612 00	Mounting Plate	取付板 (清掃・蓋)	D	1	
24	A3CK 3001 02	Sheet	シート (清掃軸)	C	1	
25	A3CK 3005 00	Contact	接点	C	1	




ADF CIS CLEANING SECTION


Page. 11

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A108 2706 01	Sheet		D	1	a-V144 0306 03
2	A3CK 2821 00	Spacer		C	6	b-V111 0306 03
3	A108 2702 00	Slide Part		D	1	c-V218 0400 86
4	A3CK 2701 00	Guide		D	1	d-V149 0308 03
5	A3CK 2700 01	Guide		D	1	e-V217 0400 01
6	A108 2647 00	Spacer		D	2	f-V143 0306 03
7	A3CK 3002 00	Brush		C	1	g-V111 2604 03
8	A3CK 2601 00	Conveyance Guide		D	1	h-V153 0308 03
9	A108 2607 00	Bushing		D	1	
10	A108 2704 00	Ground Plate		D	1	
11	A108 2646 01	Compressing Coil spring		D	1	
12	A108 2653 01	Shaft		D	1	
13	A108 9402 00	Label		C	1	
14	A108 2604 03	Cover		D	1	
15	4163 5293 01	SCREW		C	1	
16	A108 2732 00	Guide Plate		D	1	
17	A108 2729 00	Slide Part		D	1	
18	A108 2667 01	Cover		D	1	
19	A00J 6178 00	BALL BEARING		C	1	
20	A108 2641 00	Pulley		D	1	
21	A108 2642 00	Flange		D	1	
22	A108 2648 00	Timing belt 146L		D	1	
23	A108 2658 00	Pulley		D	1	
24	A108 2708 01	Compressing Coil spring		D	1	
25	A0FD 8929 00	Timing belt 190L		C	1	
26	A108 2657 00	Pulley 25L		D	1	
27	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
28	A108 2656 00	Mounting Plate		D	1	
29	A0HU M100 00	Stepping motor		C	1	
30	A3CK 2650 00	Mounting Plate		D	1	
31	A108 2707 00	Plate spring		D	1	
32	A3CK 2818 00	Shoulder screw		C	1	
33	A3CK 2621 00	Shaft		D	1	
34	A3CK 3001 02	Sheet		C	1	
35	A108 2644 00	Bushing		D	1	

bizhub C654/bizhub C754



Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A108 2727 00	Neutralizing Brush		D	4	a-V153 0308 03
2	9J07 8103 00	ROLL		C	4	b-V217 0400 01
3	A108 2666 00	Shaft		D	1	c-V144 0306 03
4	A108 2617 01	Shaft		D	1	d-V143 0306 03
5	A3CK 2645 00	Compressing Coil spring		C	2	e-V217 0300 01
6	A108 2668 00	Guide		D	2	f-V111 2604 03
7	A108 2696 00	Torsion Spring /Front		D	1	g-V115 2605 03
8	A108 2605 01	Lock Part /Front		D	1	
9	A108 2663 00	Lock Lever		C	1	
10	A108 2711 01	Mounting Plate		D	1	
11	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
12	A108 2720 00	Pulling Coil spring		D	4	
13	A3CK 2624 00	Pulling Coil spring		D	2	
14	9J07 4302 01	ROLL		C	4	
15	A108 2721 01	Guide Plate		D	2	
16	9J07 4415 02	GUIDE		C	4	
17	A108 2722 00	Guide Plate		D	1	
18	A108 2725 01	Shaft		D	1	
19	A108 2697 00	Torsion Spring /Rear		D	1	
20	A108 2602 01	Lock Part /Rear		D	1	
21	A108 2603 01	Mounting Plate		D	1	
22	A108 2723 00	Guide Plate		D	1	
23	A3CK 7003 00	Guide		D	2	
24	A3CK 9400 00	Label		C	1	




EXTERNAL PARTS

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 1634 01	Paper exit Cover /Rear		C	1	a-V114 0408 04 b-V121 0308 04
2	A00J 1664 00	Paper exit Cover /Right		C	1	
3	A00J 1663 00	Paper exit Cover /Rear		C	1	
4	A00J 1635 03	Paper exit Cover /Right		C	1	
5	A2X0 1601 00	Paper exit Cover /Front		C	1	
6	A2X0 1605 00	Cover /Left front		C	1	
7	A2X0 1566 00	Filter		C	1	
8	A00J 1606 05	Cover /Left		C	1	
9	A00J 1614 00	Cover /Left rear		C	1	
10	A00J 8969 01	Neutralizing Brush		C	1	
11	A2X0 8954 00	Ground Seal /1		C	1	

EXTERNAL PARTS

改訂版	日付
REVISED EDITION	DATE
▲	MARCH 2012


P 14



EXTERNAL PARTS

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 4047 00	Spacer	スペーサ		C	4	a-V153 0308 03 b-V118 0308 03 c-V121 0308 04 d-V153 0310 03 e-V126 0306 03 f-V147 0314 03 g-V153 0310 04
2	A00J 4046 01	Plate spring	板ばね		C	4	
3	4038 2281 04	HOLDER	ホルダ		C	4	
4	4136 6751 01	CONNECTOR PIN	基板用コネクタポスト		D	4	
5	A00J 1651 03	Cover /Inside	カバー／内		D	1	
6	A00J 4075 00	Holder	ホルダ		D	4	
7	A00J 1647 01	Open/close Shaft	開閉軸		C	2	
8	A2X0 1604 00	Cover /Front	カバー／前 (I H)		C	1	
9	4120 1014 02	BAND	バンド		C	1	
10	A161 9404 00	Label	ラベル (電源 SW お知らせ)		C	1	
11	4475 2603 02	MAGNET CATCH	マグネットキャッチ		D	1	
12	A161 9420 00	Label	ラベル (電源 SW)		D	1	
13	A0P0 1626 00	Mounting Plate /B	取付板／B (M a g ・ I U)		D	1	
14	A2X0 1707 01	Open/close Cover /Front	開閉カバー／前 (T B ・ 右)		C	1	
15	A2X0 1602 02	Open/close Cover /Front	開閉カバー／前 (T B)		C	1	
16	A00J 9455 00	Logo Mark	ロゴマーク		C	1	
17	A2X0 9486 00	Label	ラベル (トナー表示 K ・ T N 7 1 1 K)		C	1	
18	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4		C	1	
19	A2X0 4048 00	Regulating Block /Black	規制ブロック／黒 (日本)	A,A1	D	1	
19	A2X0 4058 00	Regulating Block /Black	規制ブロック／黒 (北米)	B,G2	D	1	
19	A2X0 4059 00	Regulating Block /Black	規制ブロック／黒 (欧州)	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	D	1	
20	A00J 4074 00	SEAL	シール		C	1	
21	A2X0 9407 00	Label	ラベル (I U 色表示・本体側・K)		C	1	
22	A0P0 1696 00	Claw /Black	爪／黒		C	4	
23	A2X0 9406 00	Label	ラベル (I U 色表示・本体側・C)		C	1	
25	A2X0 9405 00	Label	ラベル (I U 色表示・本体側・M)		C	1	
26	A2X0 9491 00	Label	ラベル (T B 注意)		C	4	
27	4038 1014 01	SUCTION PLATE	吸着板		D	2	
28	A2X0 9404 00	Label	ラベル (I U 色表示・本体側・Y)		C	1	
29	A0P0 N10G 00	Toner Wiring	トナー束線 (T ／ B 接続部)		D	1	
30	9326 2820 11	MAGNET	マグネット		D	1	
31	4030 1040 02	CATCH	キャッチ		D	1	

EXTERNAL PARTS




EXTERNAL PARTS

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 1608 00	Cover Cassette /Right		D	1	a-V153 0308 03
2	A2X0 1685 00	Protection Sheet		D	2	b-V126 0306 03
3	A00J H00D 00	PWB Assembly LED1		C	4	c-V114 0408 04
4	4475 2603 02	MAGNET CATCH		D	2	d-V153 0310 04
5	A0P0 1626 00	Mounting Plate /B		D	2	e-V137 0408 03
6	A2X0 1708 01	Open/close Cover /Front		C	1	f-V153 0310 03
7	A2X0 1721 00	Cover		D	1	
8	A2X0 N10C 00	Indicating Relay harness /2		D	1	
9	A00J 1645 01	Mounting Plate		D	4	
10	A161 6260 00	Lens		D	2	
11	A161 6261 00	Light blocking Sheet		D	2	
12	A161 6262 00	Sheet		D	2	
13	A2X0 1710 01	Cover		C	1	
14	A2X0 1726 00	Cover		C	1	
15	A2X0 1723 00	Handle		C	1	
16	A2X0 1610 00	Cover		C	1	
17	A2X0 1720 00	Cover		C	1	
18	A2X0 1717 01	Handle		C	1	
19	A2X0 1609 00	Cover		C	1	
20	A2X0 1716 00	Cover		C	1	
21	A2X0 1718 01	Holder		D	1	
22	A2X0 1719 01	Release Lever		D	1	
23	A2X0 1603 01	Open/close Cover /Front		C	1	
24	A2X0 9440 01	Label		C	1	
25	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	1	
26	A2X0 1621 00	Hinge		D	2	
27	4120 1014 02	BAND		C	1	
28	A2X0 1722 00	Cover		C	1	
29	A2X0 1725 01	Release Lever		D	1	
30	A2X0 1724 00	Holder		D	1	
31	A2X1 9433 01	Label	{bizhub C654}	C	1	
31	A2X0 9433 01	Label	{bizhub C754}	C	1	
32	A2X0 N10D 00	Indicating Relay harness /1		D	1	

EXTERNAL PARTS

P 16

改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
	FEBRUARY 2012




EXTERNAL PARTS

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 1328 00	Cover	カバー (cont)		D	1	a-V153 0308 03 b-V121 0308 04 c-V114 0408 04 d-V121 0308 03
2	A2X0 1616 00	Cover /Rear	カバー／後 (上)		D	1	
3	A2X0 1623 01	Cover /Rear	蓋／後 (上・FN)		D	1	
4	A2X0 1617 00	Cover /Rear	カバー／後 (上・左)		D	1	
5	A00J 1618 04	Cover /Rear	カバー／後		C	1	
6	A2X0 1619 01	Cover /Rear	カバー／後 (IF)		D	1	
7	A0P0 1653 01	Cover	蓋 (F i e r y)		C	1	
8	A0P0 1620 04	Cover /Rear	カバー／後 (LCON)		D	1	
9	A2X0 1657 02	Cover	蓋 (LCON)		C	1	
10	A00J 1628 02	COVER /RIGHT REAR	カバー／右後		C	1	
11	A00J 1642 01	Cover	蓋		C	2	
12	A0P0 1613 00	Cover /Right	カバー／右 (取手)		D	1	
13	A00J 1629 01	Cover /Right front	カバー／右前		C	1	
14	A0P0 1638 00	Cover	蓋 (縦搬送・中)		C	1	
15	A0P0 1627 02	Cover /Right rear	カバー／右後 (上)		D	1	
16	A2X0 1654 00	Cover /Inside	カバー／内 (縦搬送)		D	1	
17	A2X0 9489 00	Seal	シール (M 2)		C	1	
18	A2X0 1656 02	Cover	蓋 (I / F)		C	1	
19	A161 1644 01	Cover	蓋		C	1	
20	A00J 9454 00	Label Dehumidifier SW.	ラベル 除湿ヒータ SW	A,A1,D1,D3,E,F2,G1,I,K	C	1	
21	A00J 9458 00	Label Controller	ラベル 外部コントローラー	B,G2	C	1	
22	A2X0 9457 00	Label	ラベル (2プラグ注意)	A,A1,B,G2	C	1	
22	A2X0 9450 00	Label	ラベル (アース注意)	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	C	1	
23	A2X0 M900 00	Gasket	ガスケット	D1,D3,E,F2,G1,I,K,C	D	2	

CONTROL PANEL SECTION


改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
	JUNE 2012



CONTROL PANEL SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 1679 00	Cover		C	1	a-V121 0308 04
2	A2X0 2632 00	Frame		D	1	b-V137 0306 03
3	A2X0 1674 00	Cover		C	1	c-V144 0406 03
4	A2X0 1711 01	Light blocking Cover		D	1	d-V116 0410 03
5	A161 1909 00	Cover		C	1	e-V116 0408 03
6	A2X0 R705 00	Operation Panel Mounting Part Assy		C	1	f-V153 0308 03
7	A2X0 1681 01 Old	Cover		D	1	g-V116 0308 03
7	A2X0 1681 02	Cover		D	1	
8	A161 1670 00	Lens		D	1	
9	A161 1671 00	Lens		D	1	
10	A2X0 1704 00	Cover /Front		C	1	
11	A161 1674 00	Light blocking Sheet /2		D	1	
12	A2X0 1682 00	Light blocking Sheet /1		C	1	
13	A161 H00U 01	PWB Assembly(PWB-LED ASSY)		C	1	
14	A2X0 1706 00	Mounting Plate		D	1	
15	A2X0 1705 00	Cover /Front		D	1	
16	A2X0 1675 00	Cover		C	1	
17	A161 M705 03	Panel assembly	A,A1	I	1	
17	A161 M706 03	Panel assembly	B,G2,D1,D3,E,F2,G1, I,K	I	1	
17	A161 M707 03	Panel assembly	C	I	1	
18	A011 9462 00	Label Emperon		D	1	
19	A2X0 9487 00	Label	B,G2	C	1	
20	A2X0 1687 00	Slide Part		C	1	


IR COVER SECTION



IR COVER SECTION


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1631 01	Read Cover /Rear		C	1	a-V121 0308 04 b-V121 0308 03 c-V153 0308 03 d-V137 0306 03 e-V137 0408 03
2	A00J 1678 12	Read Cover /Upper		C	1	
3	A00J 1692 00	Shoulder screw		C	4	
4	A0P0 1672 02	Read Cover /Upper		D	1	
5	A02E 1677 00	Cover		C	6	
6	A2X0 1658 01	Read Cover /Front		C	1	
7	A0P0 1652 00	Cover		C	1	
8	A2X0 1676 01	Read Cover		C	1	
9	A2X0 1630 01	Read Cover /Front		C	1	
10	A2X0 1683 00	Holder		D	1	
11	A2X0 1686 00	Cushion		D	1	
12	A161 9415 00	Label	A,A1 B,G2	D	1	
12	A00J 9401 00	Label Legal Restriction		C	1	
13	A00J 1671 04	Read Cover /Upper		C	1	
14	A2X0 1673 00	Seal		C	1	
15	A0P0 1632 01	Read Cover /Left		C	1	
16	A2X0 2679 00	Mounting Plate		D	1	
17	A0P0 1666 00	Seal		D	1	
18	A0P0 2673 00	Guide		D	2	
19	A2X0 1633 02	Read Cover /Right		C	1	
20	A1UD 9474 00	Label	A,A1	C	1	
21	A161 9406 02	Label		D	1	

IR FRAME SECTION




IR FRAME SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 2678 00	Mounting Plate	取付板 (外装・後)	D	1	a-V137 0306 03 b-V195 0400 03 c-V115 0308 03 d-V115 0306 03 e-V137 0408 03
2	A0P0 2621 03	Frame	フレーム (ADF・後)	C	1	
3	9J07 2108 02	SHOULDER SCREW	段ねじ	C	2	
4	A2X0 2619 00	Frame	フレーム (ADF・左)	C	1	
5	4581 1625 01	SEAL	シール	C	5	
6	A0P0 2620 02	Frame	フレーム (ADF・右)	C	1	
7	A2X0 N144 00	Scanner Wiring /4	スキャナー束線/4 (モータ部)	D	1	
8	4037 0903 01	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター	B	1	
9	A00J 2801 01	Mounting Plate	取付板	D	1	
10	A00J 2802 00	Lever	レバー	C	1	
11	4036 1720 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね	C	1	
12	A0P0 2676 00	Seal	シール (I / F ケーブル)	D	1	
13	A2X0 N143 00	Scanner Wiring /3	スキャナー束線/3 (前部)	D	1	
14	A1UD M502 00	Lead Switch	リードスイッチ	C	1	
15	A0P0 2675 01	Mounting Plate	取付板 (外装・前)	D	2	
16	A0P0 2638 00	Mounting Plate	取付板 (スピーカー)	D	1	
17	A0P0 M731 00	Speaker	スピーカ	D	1	
18	A0P0 2622 00	Mounting Plate	取付板 (ホームセンサ)	D	1	
19	A2X0 2631 00	Reinforce Plate	補強板 (IR 右)	D	1	
20	A0P0 2673 00	Guide	ガイド (パネルハーネス)	D	4	
21	A0P0 2633 01	Mounting Plate /Right rear	取付板/右後	C	1	
22	A0P0 2634 00	Reinforce Plate	補強板 (IR 後)	D	1	
23	9335 1400 61	SOLID STATE SWITCH	透過型フォトスイッチ	B	1	
24	A0P0 2670 00	Reinforce Plate	補強板 (底板・後)	D	1	
25	A0P0 2818 01	Mounting Plate	取付板 (ラティスハーネス)	C	1	



SCANNER SECTION


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 R710 00	Manuscript glass assy		C	1	a-V127 0306 04 b-V121 0308 04
2	A00J 2652 00	Holding Plate		C	1	
3	A2X0 2651 00	Holding Plate		C	1	
4	A00J 2653 00	Regulating Plate		C	1	
5	A1DM 2688 01	Holding Plate		D	2	
6	A00J 1692 00	Shoulder screw		C	2	
7	A1DM 2660 00	Hold Plate		D	1	
8	A2X0 R70A 00	Slit Glass Assy		C	1	
9	A0ED 2687 00	Regulating Plate		D	1	
10	A1DM 2675 01	Cover		D	1	



CCD UNIT


[illegible]

SCANNER DRIVE/IR BOARD SECTION




SCANNER DRIVE/IR BOARD SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A161 M10A 00	Stepping motor		C	1	a-V137 0306 03 b-V116 0308 03 c-V115 0306 03 d-V116 0306 03
2	A0P0 2766 00	Mounting Plate		D	1	
3	A0P0 2755 00	Pulley 84T		D	1	
4	A0ED 2765 00	Bearing		C	1	
5	A0ED 2756 00	Belt 210L		C	1	
6	A2X0 N142 00	Scanner Wiring /2		D	1	
7	A161 M50A 00	APS Photoreflector	(OPTION)	C	1	
8	A161 M50A 00	APS Photoreflector		C	1	
9	A2X0 2812 00	Guide		C	1	
10	A2X0 2811 00	Mounting Plate		D	1	
11	A2X0 H01A 00	PWB Assembly(PWB-ID ASSY)		I	1	
12	4002 1458 01	TENSION SPRING		C	1	
13	4581 1316 01	SEAL		C	1	
14	A2X0 2646 00	Seal		D	1	



Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1012 12	Support Plate		D	1	a-V217 0800 01
2	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	b-V137 0308 03
3	4038 2294 01	SPRING		C	1	c-V116 0306 03
4	A0P0 1077 00	Mounting Plate /ASSY		C	1	d-V137 0306 03
5	4038 2295 01	HOLDER		D	1	e-V207 0300 03
6	A2X0 1567 00	Seal		C	1	f-V217 0200 50
7	A2X0 1100 00	Seal		C	1	g-V137 0408 03
8	4038 2293 01	SPRING		C	2	h-V153 0308 03
9	A0P0 1076 01	Holder /Black		C	1	
10	V651 0200 04	Drawer CN		D	1	
11	A0P0 3824 00	Positioning Pin /Front		D	1	
12	A00J 1056 01	Guide Post		C	2	
13	A2X0 1057 00	Guide Post		C	2	
14	4581 1625 01	SEAL		C	2	
15	A2X0 1550 00	Cover		C	1	
16	A2WU 1560 00	Seal		D	1	
17	A2X0 1568 00	Cover		C	1	
18	A2X0 1563 00	Seal		C	1	
19	A00J 1023 01	Shaft		D	1	
20	A2X0 R70B 00	Print Head Assy		I	1	
21	A2X0 N12G 00	Control Relay harness /3		C	1	
22	A2X0 H003 00	PWB Assembly(PWB-J ASSY)		I	1	
23	A00J 1375 00	Mounting Plate		D	1	
24	V502 0100 26	SUPPORT		D	1	
25	A0P0 1374 01	Mounting Plate		D	1	
26	A2X0 1359 00	Holder		C	1	


TONER RAIL SECTION



TONER RAIL SECTION

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1084 00	Mounting Plate /Left	取付板／左		D	1	a-V116 0308 03 b-V116 0306 03 c-V137 0308 03 d-V118 0304 03
2	A0P0 1250 00	Slide Rail	スライドレール		D	2	
3	A0P0 1081 00	Spacer	スペーサ		D	4	
4	A0P0 1157 00	Holder	押さえ		D	1	
5	A00J 9412 01	Label	ラベル		C	1	
6	A0P0 1105 01	Rail /E	レール／ E		D	1	
7	A0P0 1089 00	Sealing Part	シール材		D	2	
8	A0P0 1086 23	Scatteringprevention Duct	飛散防止ダクト		D	1	
9	A0P0 1253 11	Seal	シール （飛散防止蓋）		C	1	
10	A0P0 3827 00	Screw	ねじ		C	1	
11	A00J 1212 00	Cushion /Lower	クッション／下		C	2	
12	A0P0 1141 00	Ozone Seal /Black	オゾンシール／黒		C	1	
13	A0P0 1083 00	Sealing Part	シール材		D	1	
14	A0P0 1082 01	Mounting Plate /Lower	取付板／下		D	1	
15	A0P0 1097 01	Protection Cushion	保護クッション		C	1	
16	A0P0 1085 00	Mounting Plate /Right	取付板／右		D	1	


CONTACT SECTION



CONTACT SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 N132 00	Chaging Wiring /C	帯電束線／C	D	1	a-V116 0306 03 b-V153 0308 03 c-V137 0308 03
2	A2X0 N137 00	Chaging Wiring /2	帯電束線／2 (グリッド K)	D	1	
3	A0P0 1119 00	Compressing Coil spring	圧縮コイルばね	D	2	
4	4004 2317 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね	C	2	
5	4036 2311 01	PIN	ピン	D	2	
6	A0P0 R715 00	Contact2 assy	接点 2 A S S Y	C	2	
7	A00J R734 00	TERMINAL 3 ASSY	接点 3 アッセン	C	1	
8	A00J 1108 00	Developing Contact /Front	現像接点／前	C	1	
9	A00J 1122 00	Holder /Color	ホルダ／カラー	C	1	
10	A00J 1109 00	Developing Contact /Middle	現像接点／中	C	1	
11	A00J 1159 00	Compressing Spring	圧縮ばね	C	1	
12	A00J 1128 00	COVER /YELLOW	カバー／イエロー	C	1	
13	A2X0 N136 00	Chaging Wiring /1	帯電束線／1 (グリッド C)	D	1	
14	A2X0 N133 00	Chaging Relay harness /K	帯電中継束線／K	D	1	
15	A2X0 N130 00	Chaging Wiring /Y	帯電束線／Y	D	1	
16	A2X0 N131 00	Chaging Wiring /M	帯電束線／M	D	1	
17	A00J 1182 00	Contact /Yellow	接点／イエロー	C	1	
18	A00J 1180 00	Developing Contact /Yellow	現像接点／イエロー	C	1	
19	A00J 1184 00	Cover /Yellow	カバー／イエロー	C	1	
20	A00J R738 00	TERMINAL Y ASSY	接点 Y アッセン	C	1	
21	A00J 1183 00	Contact /Magenta	接点／マゼンタ	C	1	
22	A00J 1181 00	Developing Contact /Magenta	現像接点／マゼンタ	C	1	
23	A00J 1185 00	Cover /Magenta	カバー／マゼンタ	C	1	
24	A00J R739 00	TERMINAL M ASSY	接点 M アッセン	C	1	
25	A0P0 R718 00	C/K contact assy	C / K 接点 A S S Y	C	1	


I/U LOCK LEVER SECTION



I/U LOCK LEVER SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	4004 1829 02	CUSHION		C	3	a-V217 0300 01 b-V137 0306 03
2	A00J 1210 00	Swing Shaft		D	3	
3	A00J 1214 00	Torsion Spring		C	3	
4	A00J 1209 00	Knob		C	3	
5	A00J 1202 01	Claw		C	3	
6	A00J 1203 00	Support Shaft		D	6	
7	A00J 1215 00	Compressing Spring		C	3	
8	A00J 1201 00	Lever /Color		C	3	
9	A0P0 1208 00	Mounting Plate /Black		D	1	
10	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
11	A0P0 1213 00	Mounting Plate /Cyan		D	1	
12	A00J 1205 00	Mounting Plate /Left		D	1	
13	A00J 1212 00	Cushion /Lower		C	3	
14	A00J 1206 00	Mounting Plate /Right		D	2	
15	A0P0 A140 02	IU Lock(YM)		C	2	
16	A0P0 A141 01	IU Lock (C)		C	1	

OZONE DUCT SECTION




OZONE DUCT SECTION

Page. 27

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 1149 01	Seal /B		C	1	a-V153 0445 03 b-V153 0308 03 c-V116 0306 03 d-V137 0306 03
2	A0P0 1136 00	Ozone Duct /B		D	1	
3	A00J 1144 01	Seal /A		C	1	
4	A2X0 1143 00	Seal /Cyan		C	1	
5	4036 6062 02	ERASE ASSY		C	3	
6	A00J 1196 00	Positioning Holder /Cyan		C	1	
7	A00J 1195 00	Positioning Holder /Yellow		C	2	
8	A00J 1134 01	Ozone Duct		D	2	
9	A00J 1147 01	Seal		C	2	
10	A00J 1138 00	Ozone Duct /Inside		D	1	
11	A00J 1162 01	Seal /Upper		C	2	
12	A00J 1161 00	Seal /Lower		C	1	
13	A0P0 1150 00	Seal /Inside		C	2	
14	A00J 1164 00	Ozone Duct /Front		D	1	
15	A00J 1163 01	Ozone Duct /Rear		D	1	
16	A0P0 1197 00	Ozone Duct /A		D	1	
17	9313 1000 72	FAN MOTOR		C	1	
18	4036 2485 01	SEAL		C	1	
19	A0P0 1198 00	Ozone Duct /B		D	1	
20	A00J 1165 11	Seal		C	1	
21	A2X0 R71E 00	Ozone Filter		C	1	
22	A00J 1170 00	Duct /Cyan		C	1	
23	A00J 1148 01	Seal /Cyan		C	1	
24	A2X0 1135 00	Ozone Duct /Cyan		D	1	
25	A00J 1145 02	Seal /B		C	1	
26	A00J 1146 03	Seal		C	2	


TONER SUPPLY SECTION



TONER SUPPLY SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 4025 00	Mounting Plate /T		D	1	a-V118 0308 03
2	9326 2900 06	MAGNET		D	3	b-V153 0308 03
3	A0P0 4077 01	Detecting Plate		D	3	c-V112 0308 03
4	A2X0 N123 00	Toner Drive harness		D	1	d-V116 0310 03
5	65AA 3250 1	BUSHING /B		C	9	e-V217 0400 01
6	A0P0 4001 00	Supply Casing		D	3	f-V115 0308 03
7	4036 5349 03	SEAL		C	3	g-V153 0310 04
8	4036 5348 01	TENSION SPRING		C	12	h-V137 0306 03
9	4036 5347 02	SHUTTER		C	3	
10	A0P0 4054 00	Cover /Lower		D	3	
11	A0P0 4006 00	Agitating Shaft		D	3	
12	A00J 4017 00	Gear 45T		C	3	
13	A0P0 4008 00	Toner supply Sheet		D	3	
14	A0P0 4078 00	Pin		D	3	
15	A2X0 R714 00	Sub Hopper Assy		C	1	
16	A00J 4005 00	Supply Roller		C	3	
17	A00J 4016 00	Gear 22T		C	3	
18	A00J 4019 00	Gear 17/44T		C	3	
19	A2X0 4018 00	Gear 35/45T		C	3	
20	A2X0 4010 00	Guide Plate		C	3	
21	A00J M121 00	Stepping motor		C	3	
22	A2X0 F410 01	DrivePanel/H		D	3	
23	A0P0 4079 00	Protection Plate		C	3	
24	A0P0 4022 00	Seal /A		D	3	
25	A00J 4073 00	SEAL		C	3	
26	4011 5339 01	PLATE NUT		D	3	
27	9334 2710 11	SWITCH		C	3	
28	A00J 4014 01	Spring /A		C	6	
29	A0P0 4003 01	Cover /Upper		D	3	
30	A00J 4012 00	Regulating Claw		C	6	
31	A0P0 4068 00	Receiving Block		D	3	
32	A00J 4004 01	Shutter /H		C	3	
33	A0P0 4056 00	Guide Cover /Left		D	3	
34	A0P0 4055 00	Guide Cover /Right		D	3	
35	A00J 4009 00	Seal /S		C	3	


TONER SUPPLY SECTION



TONER SUPPLY SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 4067 00	Cover		D	1	a-V118 0308 03
2	A00J 4006 11	Agitating Shaft		D	1	b-V145 0308 03
3	A00J R744 00	AGITAING PANEL		C	1	c-V153 0308 03
4	65AA 3250 1	BUSHING /B		C	3	d-V115 0308 03
5	A00J 4023 00	Seal		C	1	e-V217 0400 01
6	A00J 4001 12	Supply Casing		D	1	f-V153 0310 04
7	4036 5349 03	SEAL		C	1	
8	4036 5348 01	TENSION SPRING		C	4	
9	4036 5347 02	SHUTTER		C	1	
10	A00J 4054 00	Cover /Lower		C	1	
11	A00J N121 00	TONER RELAY HARNESS/3		D	1	
12	A00J 4017 00	Gear 45T		C	1	
13	A2X0 4018 00	Gear 35/45T		C	1	
14	A0P0 4010 00	Seal		C	1	
15	A00J M121 00	Stepping motor		C	1	
16	A2X0 F410 01	DrivePanel/H		D	1	
17	A00J 4019 00	Gear 17/44T		C	1	
18	A00J 4022 00	Seal /A		C	1	
19	A00J 4016 00	Gear 22T		C	1	
20	A00J 4005 00	Supply Roller		C	1	
21	A00J 4073 00	SEAL		C	1	
22	A00J 4014 01	Spring /A		C	2	
23	A00J 4003 00	Cover /Upper		D	1	
24	A00J 4012 00	Regulating Claw		C	2	
25	A00J 4004 01	Shutter /H		C	1	
26	A00J 4068 01	Receiving Block /Left		C	1	
27	A00J 4069 01	Receiving Block /Right		C	1	
28	A00J 4056 00	Guide Cover /Left		C	1	
29	A00J 4009 00	Seal /S		C	1	
30	A00J 4055 00	Guide Cover /Right		C	1	
31	40AA 8803 1	Level Detection Sensor		C	1	
32	A00J 4066 00	Panel /P		D	1	
33	A2X0 4010 00	Guide Plate		C	1	


TRANSFER UNIT



TRANSFER UNIT

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 5023 00	Holder	ホルダ (分離爪)		D	5	a-V116 0308 03
2	4163 4072 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	5	
3	4036 4827 01	SEPARATOR	分離爪		C	5	
4	A2X0 R701 00	Transfer unit	中間転写ユニット		A	1	

TRANSFER RAIL SECTION



TRANSFER RAIL SECTION


Page. 31

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J R900 00	PHOTO INTERRUPTER		B	2	a-V217 0400 01
2	A00J 5242 01	Cover /2		D	1	b-V153 0310 03
3	A00J 5241 01	Cover /1		D	1	c-V153 0308 03
4	A00J R7A2 00	PLATE / REAR		D	1	d-V116 0408 03
5	A2X0 N12M 00	Sensor Relay harness /4		D	1	e-V137 0306 03
6	A00J R7A3 00	LOCK PLATE / REAR		D	1	f-V153 0306 03
7	A00J 5232 01	Connecting Plate		C	1	g-V153 0408 03
8	A2X0 N13C 00	Transfer Wiring		D	1	
9	A2X0 N13D 00	Separating Wiring /E		D	1	
10	A00J 5244 02	Cover /4		C	1	
11	4036 2311 01	PIN		D	4	
12	A00J 5201 02	Transfer Rail /Front		D	1	
13	A00J 5216 01	Plate spring /1		D	1	
14	A00J R7A5 00	LOCK PLATE / FRONT		D	1	
15	A00J 5239 01	Connecting Plate		D	1	
16	A00J R7A6 00	PLATE / FRONT		D	1	
17	A00J 5217 01	Plate spring /2		D	1	
18	A00J 5226 00	Contact /Black		C	1	
19	A00J 5203 00	Contact /Black		C	1	
20	A00J 5227 00	Contact /Cyan		C	1	
21	A00J 5204 00	Contact /Cyan		C	1	
22	A00J 5206 00	Contact /Yellow		C	1	
23	A0P0 1095 01	Guide Seal /2		D	1	
24	A00J 5202 03	Transfer Rail /Rear		D	1	
25	A00J 5208 00	Contact		C	1	
26	A00J 5209 00	Contact		C	1	
27	A2X0 N13E 00	Separating Wiring /1		D	1	
28	A2X0 N13F 00	Separating Wiring /2		D	1	
29	A00J 5243 00	Cover /3		D	1	
30	A00J 5205 00	Contact /Magenta		C	1	

bizhub C654/bizhub C754

ERASE LAMP SECTION


改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
	FEBRUARY 2012



ERASE LAMP SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2XK N10J 00	Grounding Wiring		D	1	a-V116 0306 03
2	A2X0 1254 00	Protection Sheet		D	1	b-V137 0306 03
3	A00J 1047 00	Mounting Plate		D	1	c-V137 0308 03
4	A00J R737 00	ERASER LAMP ASSY		C	1	d-V137 0408 03
5	A00J 1070 01	Mounting Plate		D	1	e-V153 0308 03
6	A2X0 1025 00	Guide Plate /Front		D	1	f-V144 0308 03
7	A2X0 9485 00	Label		C	1	g-V116 0308 03
8	A2X0 4049 01	Regulating Block /Cyan	A,A1	D	1	
8	A2X0 4060 01	Regulating Block /Cyan	B,G2	D	1	
8	A2X0 4063 01	Regulating Block /Cyan	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	D	1	
9	A2X0 9484 00	Label		C	1	
10	A2X0 4050 01	Regulating Block /Magenta	A,A1	D	1	
10	A2X0 4061 01	Regulating Block /Magenta	B,G2	D	1	
10	A2X0 4064 01	Regulating Block /Magenta	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	D	1	
11	A2X0 4051 01	Regulating Block /Yellow	A,A1	D	1	
11	A2X0 4062 01	Regulating Block /Yellow	B,G2	D	1	
11	A2X0 4065 01	Regulating Block /Yellow	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	D	1	
12	A2X0 9483 00	Label		C	1	
13	A00J 1371 05	Cover		D	1	
14	A00J 1071 00	Reinforce Plate		D	1	
15	A1DM 4039 00	Protection Plate		D	1	
16	A2X0 1026 00	Guide Plate /Rear		D	1	
18	A2X0 1067 00	Spacer		D	2	
19	A2X0 1068 00	Spacer		D	2	
20	A2X0 1007 01	Mounting Plate		D	1	
21	A00J M303 01	LED array		I	1	
22	A00J 1451 01	Mounting Plate		C	4	
23	A00J 1450 00	Mounting Plate		D	1	
24	A00J 1452 00	Light blocking Part		C	1	
25	A1DM 4036 00	Seal		C	1	
26	A00J 1074 01	Sheet		C	1	


TONER COLLECT SECTION



TONER COLLECT SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 3648 00	Fixing Plate /Right		D	1	a-V137 0306 03 b-V115 0306 03 c-V153 0308 03 d-V217 0400 01 e-V116 0306 03 f-V218 0400 86
2	A00J 3650 01	Knob		C	2	
3	A0P0 3660 00	Guide Part /Right		D	1	
4	A0XP WY1	Bottle(Toner Collection)		A	1	
5	A0P0 3662 00	Guide Part /Middle		D	1	
6	A00J 3611 01	Collection Shutter		C	1	
7	A00J 3612 00	Compressing Spring		C	1	
8	A00J 3617 00	Collection Pipe		C	1	
9	A00J 3608 00	Conveyance Screw		C	1	
10	4037 0901 01	PHOTO INTERRUPTER		B	1	
11	A0P0 3661 00	Guide Part /Left		D	1	
12	A0P0 3629 00	Gear 27T		D	3	
13	A0P0 3641 00	Drive Gear /10 17T		D	1	
14	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
15	A0P0 3642 00	Shaft		D	1	
16	A2WU R704 00	Fixing Plate		D	1	
17	A0P0 3649 00	Fixing Plate /Left		D	1	
18	A0P0 3663 01	Mounting Plate		D	1	
19	A0P0 3607 00	Collection Casing		D	1	
20	65AA 3250 1	BUSHING /B		C	1	
21	A00J 3619 00	Drive Shaft /2		D	1	
22	A00J 3627 00	Gear 20T		C	1	
23	A00J 3630 00	Gear 38/35T		C	1	
24	A0P0 3640 00	Bushing		C	6	
25	A00J 3625 00	Gear 30T		C	1	
26	A00J 3624 00	Gear 30/20T		C	1	
27	A0P0 3685 00	Gear 28T		C	1	
28	A2WU 3641 00	Gear 34T		D	1	
29	A00J M121 00	Stepping motor		C	1	
30	A0P0 3610 00	Mounting Plate /ASSY		D	1	
31	A00J 3626 00	Gear 18T		C	1	
32	A00J 3628 00	Gear 40T		C	1	
33	A0P0 3684 00	Gear26T		D	1	
34	A00J 3618 00	Drive Shaft /1		D	1	
35	A0P0 3682 00	Bushing		D	1	
36	A0P0 3686 00	Seal		D	1	
37	A0P0 3681 00	Agitating Paddle		D	1	
38	A00J 3610 00	Gear 38T		C	1	
39	A00J 3654 02	Sealing Shutter		C	1	
40	A0P0 R713 22	Toner collection assy		C	1	
41	A0P0 3664 00	Seal		C	1	
42	A2X0 R71F 00	Toner Supply Duct Assy		C	1	
43	A0P0 3611 00	Mounting Plate /2		D	1	
44	A2WU 3629 00	Gear 22T		D	2	
45	A0P0 3615 00	Seal		C	1	

1ST PAPER FEED SECTION



1ST PAPER FEED SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 R70E 00	Paper Feed 1 Assy		C	1	a-V118 0408 03
2	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	3	b-V217 0400 01
3	A00J 5636 00	Roller		A	2	c-V116 0306 03
4	A00J 5625 02	Mounting Plate /1		D	1	d-V116 0308 03
5	A2X0 6242 00	Mounting Plate		D	1	e-V217 0600 01
6	A00J 5663 00	Washer		C	2	
7	A00J 5624 00	Gear 28T		C	1	
8	A00J 5628 00	Timing belt 160L		C	1	
9	A00J 5623 00	Gear 22/32T		C	2	
10	A2X0 R70P 00	Mounting Plate/Paper Feed Drive Assy		D	1	
11	A00J 5622 00	Gear 24/42T		C	1	
12	A2X0 M101 00	Stepping motor		C	1	
13	A0P0 5704 00	Gear 24T		C	1	
14	A0HT 8114 00	Timing belt 76L		D	1	
15	A0P0 R7A1 11	Frame/Drive Moter		D	1	
16	A2X0 M103 00	Stepping motor		C	1	
17	A2X0 R901 00	Separation Roller Kit		A	1	
18	A00J 5635 00	Clutch		C	2	

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a door handle or latch. The diagram includes the following parts and labels:


- Parts 1-24:** Various structural components, including a main housing (1), internal frame (2), mounting plate (3), and various brackets and pins (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).
- Letters a-g:** Specific fasteners or features, including screws (a, b, c, d, e, f, g) and pins (h).
- M7:** A specific size or type of screw.
- Assembly Sequence:** The diagram shows the assembly process from the main housing (1) down to the mounting plate (3), then to the internal frame (2), and finally to the mounting plate (3) and the mounting plate (3).

2ND PAPER FEED SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 5746 11	Attaching Cover		C	1	a-V116 0408 03
2	A00J 5737 12	Lock Claw /Front		C	1	b-V217 0400 01
3	A00J 5717 12	Paper feed Door /Lower		C	1	c-V217 0800 01
4	A00J 5745 00	PULLING SPRING /LOWER		C	4	d-V153 0308 03
5	A00J 5741 00	IDLER SHAFT		D	2	e-V153 0408 03
6	4030 3122 01	ROLL		C	8	f-V118 0408 03
7	A0P0 5719 11	Guide Plate /Lower		D	1	g-V116 0306 03
8	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	3	
9	A00J 5636 00	Roller		A	2	
10	A2X0 R70J 00	Paper Feed 2 Assy		C	1	
11	A0P0 5704 00	Gear 24T		C	1	
12	A0HT 8114 00	Timing belt 76L		D	1	
13	A0P0 R7A1 11	Frame/Drive Moter		D	1	
14	A2X0 M103 00	Stepping motor		C	1	
15	A0P0 5731 00	Mounting Plate		C	1	
16	A0P0 5755 00	Torsion Spring		D	1	
17	A00J 5738 01	Lock Claw /Rear		C	1	
18	A00J 5739 00	MOUNTING PLATE		D	1	
19	A00J 5666 00	Torsion Spring		C	1	
20	A0P0 5718 11	Guide Plate /Upper		D	1	
21	A2X0 5684 00	Ground Contact		D	1	
22	A00J 5736 01	Stopper Door		D	1	
23	A2X0 R901 00	Separation Roller Kit		A	1	
24	A2X0 N10F 00	Paperfeed Drive harness		D	1	
25	A00J 5635 00	Clutch		C	2	

CASSETTE TRAY


2 Unit a machine



CASSETTE TRAY

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A02E 6227 00	Cushion		C	8	a-V153 0308 03 b-V153 0408 03 c-V116 0306 03 d-V217 0400 01 e-V125 0410 01 f-V144 0406 03
2	A2X0 6244 00	Cover		C	2	
3	A161 6206 00	Shoulder screw		D	2	
4	A161 6207 01	Gear		D	2	
5	A161 9430 00	Label		C	2	
6	A161 6208 02	Regulating Plate /Front		C	2	
7	4037 3204 01	KNOB		C	2	
8	A161 6213 00	Lever		D	2	
9	A0ED 6214 00	Pulling Coil spring		D	2	
10	4163 5293 01	SCREW		C	6	
11	A0ED 6202 00	Guide		C	2	
12	A2X0 6313 00	Mounting Plate		D	2	
13	1151 3300 01	SCREW		C	2	
14	A161 9438 01	Label		C	2	
15	A161 6262 00	Sheet		D	2	
16	A161 6260 00	Lens		D	2	
17	A161 6261 00	Light blocking Sheet		D	2	
18	A2X0 1709 01	Cover		C	2	
19	A161 6259 00	Cover		C	2	
20	A161 6252 01	Handle		C	2	
21	A2X0 1607 02	Cover		C	2	
22	A161 6266 01	Lever		C	2	
23	A161 6268 00	Pulling Coil spring		C	2	
24	A161 6263 00	Holder		D	2	
25	A2X0 6240 01	Lever		C	2	
26	A2X0 6245 00	Stopper		D	4	
27	A161 6219 00	Mounting Plate		D	2	
28	A2X0 6214 00	Lever		C	2	
29	A161 6204 00	Lifting Plate		D	2	
30	A00J 6234 00	FRICTION PLATE		C	2	
31	A00J 6305 00	Guide Sheet		C	6	
32	A2X0 6310 00	Mounting Plate		D	2	
33	A00J 6319 00	GUIDE SHEET/2		C	2	
34	A00J 6311 00	Stopper		C	2	
35	4030 3226 01	FRICTION SHEET		C	2	
36	A161 6218 00	Plate spring		C	2	
37	A2X0 6246 00	Stopper /2		D	2	
38	A161 6221 00	Ground Plate		D	2	
39	A2X0 6216 00	Lifting Shaft		D	2	
40	A0P0 6237 00	Lever		C	2	
41	A2X0 6243 00	Compressing Coil spring		C	2	
42	A2X0 6314 00	Mounting Plate		D	2	
43	4030 3206 01	LEVER		D	2	
44	A161 9436 01	Label		C	2	
45	A161 9435 00	Label		C	2	
46	A161 6217 01	Regulating Plate		C	2	
47	A00J 9422 02	Label FD		C	2	
48	A00J 6317 00	Screw		C	2	
49	A161 6211 00	Rack		C	2	
50	A2X0 6209 01	Regulating Plate /Rear		C	2	
51	4002 7306 01	LABEL CARRYING CAPACITY		C	2	
52	4537 3317 01	GUIDE		D	2	
53	A2X0 F620 07	cassette		C	2	
54	A02E 9403 00	Label		C	2	

CASSETTE RAIL SECTION




CASSETTE RAIL SECTION

[illegible]

SIZE DETECTING SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1386 00	Cover		D	1	a-V116 0306 03
2	A00J 1332 00	Rail /Left		C	1	b-V137 0306 03
3	A00J 5753 02	Mounting Plate		D	1	c-V116 0330 03
4	A2X0 N116 00	Paperfeed Relay harness /1	(1st)	D	1	d-V145 0308 03
4	A2X0 N117 00	Paperfeed Relay harness /2	(2nd)	D	1	e-V118 0408 03
5	A2X0 M120 01	Brush motor		C	2	f-V116 0308 03
6	4002 3131 01	SHOULDER SCREW		C	2	
7	4002 3110 02	Pressure Spring		C	2	
8	A108 M501 00	Photointerrupter		B	2	
9	4030 3081 04	Pressure Spring		C	4	
10	4037 0906 01	PHOTO INTERRUPTER		B	2	
11	4030 3224 02	SHOULDER SCREW		C	4	
12	4030 3083 01	HOLDER		D	2	
13	A2X0 5751 00	Mounting Plate		D	2	
14	A161 6280 00	Holder		C	2	
15	A161 M506 00	Photointerrupter		C	2	
16	A161 M505 01	Photointerrupter		C	2	
17	A161 6275 00	Holder		C	2	

1000-SHEET PAPER FEED SECTION




改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
▲	MAY 2012

1000-SHEET PAPER FEED SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6181 01	Cover		D	1	a-V118 0306 03
2	A00J 6012 01	Paper feed Cover /1		D	1	b-V233 2010 50
3	A108 M501 00	Photointerrupter		B	3	c-V127 0306 03
4	A00J 6055 11	Conveyance Roller		C	1	d-V217 0400 01
5	A00J 6178 00	BALL BEARING		C	1	e-V217 0600 01
6	A00J 6003 13	Guide Assy draw /1		D	1	f-V116 0308 03
7	A00J 6033 00	Detection Actuator /2		C	1	g-V153 0308 03
8	A00J 6032 01	Mounting Plate		D	1	h-V231 2008 50
9	A00J 6050 01	Torsion Spring		C	1	k-V218 0300 86
10	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	4	m-V118 0304 03
11	A00J 6632 00	Bushing		C	7	n-V127 0308 03
12	A00J 6006 00	Regulating Plate /Front		C	1	p-V153 0310 03
13	A0TJ 6029 00	Pulley /3		D	1	r-V217 0300 01
14	A0TJ 6028 00	Pulley /2		D	1	
15	A00J 6043 01	Actuator		C	1	
16	A00J 5636 00	Roller		A	2	
17	A0TJ 6030 00	Pulley /1		D	1	
18	A00J 6027 00	Timing belt 102L		C	1	
19	A00J 6002 04	Paper feed Base frame /2		D	1	
20	A2X0 6030 00	Shaft		D	1	
21	A03U 8128 00	Slide Shaft Holder		B	1	
22	56AA 8201 2	PAPER FEED DRIVING CLUTCH		B	1	
23	55VA 4212 0	SHAFT STOPPER		C	1	
24	A00J 6053 00	Paper feed Coupling /2		C	1	
25	A00J 6054 00	Pressing Spring		C	1	
26	A00J 6607 00	Washer		D	1	
27	A00J 6179 00	Ball Bearing		B	1	
28	A00J 6031 02	Auxiliary Part		D	2	
29	A00J 6183 00	Handle		C	1	
30	A00J 6194 00	Auxiliary Part /2		C	1	
31	56AA 4038 0	PAPER FEED REGULATING BLOCK		C	1	
32	A00J N11E 01	PFU Relay harness /5		D	1	
33	A00J 6004 00	Regulating Plate /Rear		C	1	
34	A2X0 6042 00	Paper feed Shaft		D	1	
35	A2X0 6675 00	Holder		D	1	
36	A00J 6005 00	Coupling		C	1	
37	A00J 6008 00	Paper feed Shaft /1		D	1	
38	15AG 5028 0	PUNCH SPACER		C	4	
39	A00J 6007 01	Detection Actuator /1		C	1	
40	A00J 6159 01	Detection Actuator /1		C	1	
41	A00J 6044 01	Mounting Plate		D	1	
42	A00J 6608 00	Washer		D	1	
43	A0P0 6633 00	Holder		D	1	
44	A00J 6609 00	Sealing Magnet		D	1	
45	A2X0 R70Q 00	1000-Sheet Paper Feed Assy		S	1	
46	A0P0 6640 00	Washer		D	2	
47	A00J 5635 00	Clutch		C	2	

1000-SHEET PAPER FEED SECTION




1000-SHEET PAPER FEED SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6187 00	Conveyance Cover		D	1	a-V153 0308 03
2	A00J 6047 01	Pulling Spring		C	1	b-V217 0400 01
3	A00J 6051 00	Idler Roll		C	2	c-V217 0600 01
4	A00J 6052 00	Idler Shaft		D	1	d-V231 2008 50
5	56AA 4043 0	SPRING MOUNTING PLATE 1		D	1	e-V116 0308 03
6	A00J 6048 00	Pulling Spring		C	1	f-V116 0306 03
7	A00J 6013 00	Mounting Plate		D	1	g-V231 3014 50
8	A00J 6632 00	Bushing		C	6	h-V127 0308 03
9	A00J 6015 01	Mounting Plate /ASSY		D	1	k-V233 1610 50
10	A00J 6186 01	Guide Plate /2		C	1	
11	A00J 6017 00	Shaft		D	1	
12	A0P0 6640 00	Washer		D	2	
13	A00J 6196 11	Pulley 14T		C	1	
14	A00J 6185 00	Torque limiter		A	1	
15	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	1	
16	A00J 5636 00	Roller		A	1	
17	A00J 6195 00	Pulley 15T		C	1	
18	A00J 6198 00	Timing Belt 96L		C	1	
19	A00J 6197 00	ROLL /1		C	1	
20	56AA 4054 0	ENTRANCE GUIDE SHEET		C	1	
21	A00J 6016 00	Multi-feed Adjusting Plate		D	1	
22	A00J 6014 02	Input Shaft		D	1	
23	A0P0 6635 00	Input Shaft		D	1	
24	A00J 6036 00	Mounting Plate		D	1	
25	56AA 4051 0	PRESSING SPRING		C	1	
26	56AA 4045 0	PAPER FEED COUPLING PART		C	1	
27	56AA 7505 0	CLEANER SHAFT HOLDER		C	1	
28	A00J 6034 00	Gear 22/14T		C	1	
29	A00J 6009 00	Gear43T		C	1	
30	A00J 6056 00	Ground Plate /1		D	1	

LCC DRIVE SECTION

改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
	JUNE 2012




LCC DRIVE SECTION

Page. 41


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 M102 00	Stepping motor		C	1	a-V116 0306 03
2	A00J 6113 00	Drive Shaft /5		D	1	b-V217 0600 01
3	A00J 6169 00	Drive Shaft /1		D	1	c-V116 0408 03
4	A00J M200 00	Clutch		C	1	d-V232 3022 09
5	A00J 6121 00	Gear 32T		C	2	e-V231 3014 50
6	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	1	f-V217 0400 01
7	A00J 6177 00	Mounting Plate		D	1	g-V116 0308 03
8	A00V 2406 00	BALL BEARING		C	16	
9	A2X0 R70S 00	Mounting Plate/LCC Length Conveyance Drive		D	1	
10	A00J 6162 00	Gear 31T		C	1	
11	A00J 6163 00	Gear 44T		C	1	
12	A00J 7009 00	Collar		C	2	
13	55VA 4212 0	SHAFT STOPPER		C	1	
14	A00J 6125 00	Gear 25T		C	1	
15	A00J 6102 00	Fixing Plate /1		D	1	
16	A00J 6116 00	Gear 40/33T		C	1	
17	A00J 6106 00	Timing belt 633L		C	1	
18	A00J 6115 00	Gear 67T		C	1	
19	A00J 6126 00	Holding Part /1		C	2	
20	A00J 6108 12	Drive Shaft /1		D	1	
21	A00J 6103 00	Fixing Plate		D	1	
22	A00J 6122 00	Pulley 33T		C	1	
23	4004 2547 01	PIN		D	3	
24	A00J 6117 11	Gear 29T		C	1	
25	A00J 6128 00	Regulating Part		C	1	
26	A0P0 6664 00	Tension Roll		D	1	
27	A0P0 R7A2 00	Mounting plate /Belt tension		D	1	
28	56QA 1519 0	BELT TENSION SPRING		C	1	
29	A00J 6119 00	Gear 30T		C	1	
30	A00J 6112 00	Drive Shaft /4		D	1	
31	A161 M102 00	brushless Motor /20		C	1	
32	A00J 6118 00	Gear 33T		C	1	
33	A00J 6110 00	Drive Shaft /2		D	1	
34	A00J 6111 00	Drive Shaft /3		D	2	
35	A00J 1376 00	Cover		D	1	
36	A00J R7AJ 00	MOUNTING PLATE / LCC DRIVE 2		D	1	
37	A00J 6164 00	Gear 29T		C	1	
38	A00J 6165 00	Gear 33T		C	1	
39	A00J 6166 01	Mounting Plate		D	1	
40	A00J 6168 00	Gear 35T		C	1	
41	A00J 6130 00	Gear 35T		C	1	
42	A00J 6120 00	Gear 29T		C	1	
43	1500 2660 13	WAVE WASHER		C	2	
44	A0P0 R7A3 11	Mounting plate / LCC drive 1		D	1	
45	A2X0 6672 00	Fixing Plate		D	1	
46	4011 3021 01	WASHER		C	2	

LEVEL CONVEYANCE SECTION



LEVEL CONVEYANCE SECTION


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6312 04	Slide Rail /A		D	2	a-V153 0308 03 b-V217 0600 01 c-V118 0308 03 d-V231 3014 50 e-V217 0400 01 f-V149 0308 03
2	A00J 6184 00	Screw		C	12	
3	A00J 6071 00	Mounting Plate		D	1	
4	A00J 6078 00	Ground Plate		C	1	
5	A00J 6074 01	Mounting Plate		D	2	
6	A00J 6075 00	Mounting Plate		D	1	
7	A0P0 6070 00	Conveyance Roller /A		C	2	
8	A0P0 6060 00	Conveyance Base frame		D	1	
9	A0P0 6636 00	Bushing		C	2	
10	A03U 8128 00	Slide Shaft Holder		B	2	
11	A00J 9418 00	Label LC1		C	1	
12	A00J 6601 00	COUPLING SPRING		C	2	
13	55VA 1554 1	CLEANER COUPLING PART		C	2	



LEVEL CONVEYANCE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6140 02	Mounting Plate /A		D	1	a-V118 0306 03 b-V217 0300 01 c-V153 0308 03 d-V217 0400 01 e-V116 0306 03 f-V118 0406 03
2	A00J 6145 01	Support Shaft /B		D	1	
3	A00J 6147 00	Swing Shaft /B		D	1	
4	A00J 6143 00	Sensor Block		D	1	
5	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	1	
6	4037 0906 01	PHOTO INTERRUPTER		B	1	
7	56QA 5724 0	PAPER DETECTION ACTUATOR		C	1	
8	56QA 5717 0	PRESSURE SPRING		C	1	
9	A00J 6148 00	Mounting Plate		D	1	
10	A00J 6142 00	Swing Panel /B		D	1	
11	4036 5966 01	SCREW		C	3	
12	A0P0 6064 00	Mounting Plate		D	1	
13	A00J 6065 00	Idler Shaft		D	2	
14	4030 3122 01	ROLL		C	8	
15	A00J 6066 00	Compressing Spring		C	2	
16	A0P0 6062 00	Conveyance Cover		C	1	
17	A00J 6061 00	Guide Plate		D	1	
18	56QA 5711 0	SUPPORT BLOCK		D	2	
19	A00J 6068 02	Mounting Plate		D	1	
20	A00J 6069 00	Compressing Spring		C	2	
21	A00J 6067 00	Guide Plate		D	1	
22	A00J 6602 00	LOCK SPRING		C	1	
23	A00J 6073 01	Mounting Plate /1		D	1	
24	A0P0 6634 00	Light blocking Sheet		C	1	
25	A00J 6226 00	Shaft /L		D	1	
26	A00J 6233 00	Shaft		D	1	
27	A00J 6630 00	Roll		C	2	
28	56AA 4171 1	TRAY PRESSING PLATE		D	1	
29	A00J 9419 00	Label LC2		C	1	
30	A00J 6076 00	Ground Plate		C	1	
31	A00J 6077 00	Ground Plate		C	1	
32	A00J 6141 01	Swing Panel /ASSY		D	1	
33	56QA 5721 0	SWING SPRING REAR		C	1	
34	A00J 6146 00	Swing Shaft /A		D	1	
35	A00J 6144 00	Support Shaft /A		D	1	
36	A00J N11F 01	PFU Relay harness /6		D	1	

1500-SHEET PAPER FEED SECTION




1500-SHEET PAPER FEED SECTION

Page. 44

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6038 00	Paper feed Cover		D	1	a-V118 0306 03
2	1134 3041 01	COLLAR		D	1	b-V217 0400 01
3	A00J 6191 01	Mounting Plate		D	1	c-V116 0306 03
4	A00J 6011 11	Conveyance Roller		C	1	d-V116 0308 03
5	1134 3042 02	SHAFT		D	1	e-V233 2010 50
6	A00J 6040 02	Actuator		C	1	f-V153 0308 03
7	A00J 6158 00	Torsion Spring		C	1	g-V231 2008 50
8	A108 M501 00	Photointerrupter		B	3	h-V217 0600 01
9	A00J 6039 00	Mounting Plate		D	1	k-V127 0308 03
10	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	4	m-V153 0310 03
11	A00J 6632 00	Bushing		C	7	n-V118 0304 03
12	A00J 6178 00	BALL BEARING		C	1	
13	A00J 6037 13	Guide Assy draw /2		D	1	
14	A00J 6006 00	Regulating Plate /Front		C	1	
15	A0TJ 6029 00	Pulley /3		D	1	
16	A0TJ 6028 00	Pulley /2		D	1	
17	A2X0 6042 00	Paper feed Shaft		D	1	
18	A2X0 6030 00	Shaft		D	1	
19	A00J 6024 01	Level Actuator /1		C	1	
20	A00J 5636 00	Roller		A	2	
21	A0TJ 6030 00	Pulley /1		D	1	
22	A00J 6027 00	Timing belt 102L		C	1	
23	A00J 6001 15	Paper feed Base frame /1		D	1	
24	A03U 8128 00	Slide Shaft Holder		B	1	
25	A00J 6035 00	Paper feed Shaft /2		D	1	
26	55VA 4212 0	SHAFT STOPPER		C	2	
27	56AA 8201 2	PAPER FEED DRIVING CLUTCH		B	2	
28	A00J 6179 00	Ball Bearing		B	1	
29	A00J 6183 00	Handle		C	1	
30	A00J 6031 02	Auxiliary Part		D	2	
31	A00J 6194 00	Auxiliary Part /2		C	1	
32	56AA 4038 0	PAPER FEED REGULATING BLOCK		C	1	
33	A00J 6004 00	Regulating Plate /Rear		C	1	
34	A2X0 6674 00	Holder		D	1	
35	A00J 6005 00	Coupling		C	1	
36	A00J 6180 02	Wiring Cover		D	1	
37	A00J N11D 01	PFU Relay harness /4		D	1	
38	A00J 6607 00	Washer		D	1	
39	A00J 6608 00	Washer		D	1	
40	A2X0 R70R 00	1500-Sheet Paper Feed Assy		S	1	
41	A0P0 6640 00	Washer		D	2	
42	A00J 5635 00	Clutch		C	2	

1500-SHEET PAPER FEED SECTION




1500-SHEET PAPER FEED SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6014 02	Input Shaft		D	1	a-V116 0308 03
2	A00J 6057 00	Ground Plate /2		D	1	b-V217 0400 01
3	A00J 6010 00	Gear 18T		C	1	c-V153 0308 03
4	A00J R7AK 11	MOUNTING PLATE / LCC FEED DRIVE		D	1	d-V233 1610 50
5	56AA 4043 0	SPRING MOUNTING PLATE 1		D	1	e-V231 2008 50
6	A00J 6632 00	Bushing		C	6	f-V217 0600 01
7	56AA 4044 0	SPRING MOUNTING PLATE 2		D	1	g-V116 0306 03
8	A00J 6188 00	Ground Plate /Middle		C	1	h-V231 3014 50
9	A00J 6047 01	Pulling Spring		C	1	
10	A00J 6051 00	Idler Roll		C	2	
11	A00J 6048 00	Pulling Spring		C	1	
12	A00J 6052 00	Idler Shaft		D	1	
13	A00J 6017 00	Shaft		D	1	
14	A2X0 6671 00	Mounting Plate		D	1	
15	A00J 6196 11	Pulley 14T		C	1	
16	A00J 6185 00	Torque limiter		A	1	
17	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	1	
18	A00J 5636 00	Roller		A	1	
19	A00J 6195 00	Pulley 15T		C	1	
20	A00J 6198 00	Timing Belt 96L		C	1	
21	A00J 6197 00	ROLL /1		C	1	
22	A0P0 6021 00	Guide Washer		D	1	
23	A00J 6016 00	Multi-feed Adjusting Plate		D	1	
24	A00J 6015 01	Mounting Plate /ASSY		D	1	
25	A00J 6034 00	Gear 22/14T		C	1	
26	56AA 7505 0	CLEANER SHAFT HOLDER		C	1	
27	A00J 6041 01	Paper feed Plate		D	1	
28	A0P0 6635 00	Input Shaft		D	1	
29	56AA 4051 0	PRESSING SPRING		C	1	
30	56AA 4045 0	PAPER FEED COUPLING PART		C	1	
31	A00J 6009 00	Gear43T		C	1	
32	A0P0 6640 00	Washer		D	2	

LCC CASSETTE RAIL SECTION

P 46



bizhub C654/bizhub C754

LCC CASSETTE RAIL SECTION


Page. 46

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6199 01	Mounting Plate	取付板	A,A1,D1,D3,E,F2,G1, I,K	D	2	a-V116 0306 03 b-V137 0408 03 c-V205 0400 03 d-V137 0306 03
2	56AA 8306 1D	INTERNAL HEATER	機内ヒーター	A,A1,D1,D3,E,F2,G1, I,K	D	2	
3	A00J 6184 00	Screw	ねじ		C	31	
4	A00J 6134 01	Slide Rail /A	スライドレール / A		C	4	
5	A00J 6084 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
6	A00J 6086 00	Mounting Plate	取付板		D	2	
7	A00J 6081 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
8	A2X0 6080 00	Mounting Plate /1	取付板 / 1		D	1	
9	A00J 6085 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
10	A00J 6082 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
11	A00J 6083 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
12	A2X0 6666 00	Lock Holder	ロックホルダ (4 段目)		C	1	
13	A2X0 6651 00	Lock Holder	ロックホルダ (3 段目)		C	1	

LCC LENGTH CONVEYANCE SECTION

P 47

改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
▲	MARCH 2012




LCC LENGTH CONVEYANCE SECTION

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6094 00	Guide Part	ガイド部材		C	1	a-V116 0408 03
2	4037 0902 01	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		B	1	b-V116 0306 03
3	4036 5966 01	SCREW	ねじ		C	4	c-V153 0308 03
4	A00J 6095 01	Mounting Plate /F	取付板 / F		D	1	d-V217 0600 01
5	A00J 5722 00	Roller	ローラ		C	1	e-V118 0408 03
6	A00J 6091 00	Mounting Plate	取付板		D	1	f-V116 0320 03
7	A00J 6179 00	Ball Bearing	ボールベアリング		B	2	g-V126 0306 03
8	A00J 6087 00	Mounting Plate	取付板		D	1	h-V217 0400 01
9	A00J 6088 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
10	A2X0 R702 00	Mounting Plate/Updown Motor Assy	取付板 / 昇降モータかしめ A s s y		D	2	
11	A0P2 N10X 00	Heater Relay harness	ヒーター中継束線 (D 3 除湿ヒーター中		D	1	
12	A2X0 M121 01	Brush motor	ブラシモータ		C	2	
13	56AA 1733 0	SLIDE SHAFT	スライド軸		C	4	
14	56AA 1708 0	TERMINAL ROCKING SPRING	端子揺動バネ		C	4	
15	A00J 6089 00	Mounting Plate /Rear	取付板 / 奥		D	2	
16	A0P0 N11G 00	PFU Relay harness	P F U 中継束線 (L C C クラッチ中継)		D	1	
17	4037 0906 01	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		B	1	
18	A00J 6090 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
19	A00J 6093 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
21	A00J 6098 00	Clutch Assy	クラッチアッセン		C	1	
22	A00J N11C 01	PFU Relay harness /3	P F U 中継束線 / 3		D	1	
23	A00J 6092 01	Mounting Plate	取付板		D	1	
24	A00J 6170 00	Protection Cover /S	保護カバー / S		D	1	
25	A00J 6607 00	Washer	ワッシャ		D	2	

1000-SHEET TRAY


改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
▲	JUNE 2012



Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 6135 00	Up/down Plate		C	1	a-V116 0306 03
2	55VA 4093 0	DOUBLE FEED PREVENTIVE PLATE		C	1	b-V118 0208 03
3	A00J 6234 00	FRICTION PLATE		C	1	c-V217 0400 01
4	56QA 5811 0	LCT UP DOWN WIRE RIGHT FRONT		C	2	d-V116 0308 03
5	A0P0 6639 00	Pad		C	6	e-V127 0306 03
6	A00J 6151 01	Stopper Plate /1		D	1	f-V232 3025 09
7	A2X0 6653 00	Lock Guide		C	1	g-V125 0408 03
8	A00J 6632 00	Bushing		C	3	h-V149 0308 03
9	A00J 6137 00	Up/down Pulley		C	2	
10	A0P0 6189 00	Regulating Plate /1		D	1	
11	A0P0 6638 00	Gear /1		C	1	
12	A0P0 6627 00	Dumper		C	1	
13	A00J 6190 11	Protection Cover		D	1	
14	56QA 5804 1D	LCT SLIDE BOARD		D	1	
15	56QA 5847 0D	EXTERNAL PROTECTION PLATE		D	1	
16	A00J 6133 00	Sensor Cover		C	1	
17	4037 0906 01	PHOTO INTERRUPTER		B	1	
18	A00J 6606 00	Protection Sheet		D	1	
19	A00J 6631 00	Stopper Rubber		C	1	
20	26NA 4544 0	REGISTRATION UNIT FIXED SCREW		C	3	
21	A00J 6150 00	Connecting Plate		D	1	
22	A00J 6132 00	Guide Plate		D	1	
23	A00J N11B 01	PFU Relay harness /2		D	1	
24	A00J 6193 00	Receiving Block		C	1	
25	A0P0 6156 00	Regulating Plate		D	1	
26	A00J 6155 00	Up/down Shaft		D	1	
27	56QA 5812 0	LCT UP DOWN WIRE RIGHT REAR		C	2	
28	A00J 6603 00	LIGHT BLOCKING PART		C	1	
29	A2X0 6669 00	Pressure Spring		C	1	
30	A2X0 F630 04	1000-sheet tray	A,A1,C,D1,D3,E,F2,G 1,I,K	D	1	
30	A2X0 F631 04	1000-sheet tray		D	1	
31	A2X0 6660 01	Lever	B,G2	C	1	
32	A161 6268 00	Pulling Coil spring		C	1	
33	A2X0 6665 00	Auxiliary Plate /Front		D	1	

1500-SHEET TRAY

改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
▲	JUNE 2012




1500-SHEET TRAY

Page. 49

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	55VA 4093 0	DOUBLE FEED PREVENTIVE PLATE	重送防止板	C	1	a-V116 0306 03
2	A00J 6135 00	Up/down Plate	昇降板	C	1	b-V118 0208 03
3	A00J 6234 00	FRICTION PLATE	摩擦板	C	1	c-V217 0400 01
4	56QA 5911 0	LCT UP DOWN WIRE LEFT FRONT	L C T 昇降ワイヤー 左前	C	2	d-V116 0308 03
5	A0P0 6639 00	Pad	パッド	C	6	e-V127 0306 03
6	A0P0 6152 00	Stopper Plate /2	突当て板／2	C	1	f-V232 3025 09
7	A2X0 6658 00	Shaft	軸	D	1	g-V127 0308 03
8	A00J 6632 00	Bushing	すべり軸受	C	3	h-V149 0308 03
9	A00J 6137 00	Up/down Pulley	昇降プーリ	C	2	j-V125 0408 03
10	A0P0 6189 00	Regulating Plate /1	規制板／1	D	1	
11	A0P0 6638 00	Gear /1	ギア／1	C	1	
12	A0P0 6627 00	Dumper	ダンパ	C	1	
13	A00J 6190 11	Protection Cover	保護カバー	D	1	
14	56QA 5804 1D	LCT SLIDE BOARD	L C T スライド基板	D	1	
15	A00J 6133 00	Sensor Cover	センサカバー	C	1	
16	A00J 6606 00	Protection Sheet	保護シート	D	1	
17	A00J 6631 00	Stopper Rubber	ストッパゴム	C	1	
18	4037 0906 01	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター	B	1	
19	26NA 4544 0	REGISTRATION UNIT FIXED SCREW	レジスト固定ネジ	C	3	
20	A00J 6150 00	Connecting Plate	連結板	D	1	
21	A00J 6605 00	Protection Sheet	保護シート	C	1	
22	A00J 6132 00	Guide Plate	案内板	D	1	
23	A00J N11A 00	PFU RELAY HARNESS/1	P F U 中継束線／1	D	1	
24	A0P0 6157 00	Regulating Plate	規制板 (3段目後端)	D	1	
25	A00J 6155 00	Up/down Shaft	昇降軸	D	1	
26	56QA 5912 0	LCT UP DOWN WIRE LEFT REAR	L C T 昇降ワイヤー 左後	C	2	
27	A00J 6603 00	LIGHT BLOCKING PART	遮光部材	C	1	
28	A2X0 6669 00	Pressure Spring	圧着ばね	C	1	
29	A2X0 F640 04	1500-sheet tray	1 5 0 0 枚トレイ (M) A s s y	D	1	A,A1,C,D1,D3,E,F2,G 1,I,K
29	A2X0 F641 04	1500-sheet tray	1 5 0 0 枚トレイ (I) A s s y	D	1	B,G2
30	A2X0 6654 01	Lever	レバー (3段目)	C	1	
31	A2X0 6653 00	Lock Guide	ロックガイド	C	1	
32	A2X0 6659 00	Lever	レバー (ロック・3段)	C	1	
33	A161 6268 00	Pulling Coil spring	引張りコイルばね (ロックレバー)	C	1	
34	A2X0 6656 00	Connecting Shaft /1	連結軸／1	D	2	
35	A2X0 6655 00	Connecting Plate	連結板	D	1	
36	A2X0 6665 00	Auxiliary Plate /Front	補助板／前	D	1	

CASSETTE TRAY




CASSETTE TRAY

Page. 50

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 5842 0	PULLEY GUIDE PART		D	2	a-V116 0306 03 b-V217 0600 01 c-V116 0308 03 d-V127 0306 03 e-V217 0400 01 f-V118 0306 03
2	A2X0 9417 01	Label		C	1	
3	A00J N11N 01	PFU Relay harness /8		D	1	
4	57AA 1701 0	WIRE PULLEY		C	8	
5	56QA 5806 0D	LCT GUIDE PLATE RIGHT		D	2	
6	55VA 4061 0	WIRE HOLDER A		C	8	
7	5400 4720 0	PAPER REGULATING CLAW		C	4	
8	56QA 5845 0	PROTECTION COVER		D	4	
9	56QA 5805 0D	LCT ADJUSTMENT SIDE PLATE		D	4	
10	A00J R7AN 00	SUPPORT BOARD / WIRE PULLEY		D	8	
11	A00J 6131 01	Mounting Plate		D	2	
12	57AA 9787 0	PAPER GUIDE LABEL		C	2	
13	56QA 5807 0D	SHAFT HOLDING PART		D	2	
14	56QA 5849 0D	REAR REINFORCE PLATE		D	2	
15	56QA 5815 0	PAPER GUIDE SHAFT RIGHT		D	1	
16	A2X0 9416 00	Label		C	1	
17	56QA 5906 0D	LCT GUIDE PLATE LEFT		D	2	
18	56QA 5915 0D	PAPER GUIDE SHAFT LEFT		C	1	
19	A00J 6139 00	Reinforce Plate /Rear		D	2	

MANUAL FEED TRAY UNIT

P 51




F
p52
G
p53
H
p54
17

bizhub C654/bizhub C754

MANUAL FEED TRAY UNIT


Page. 51

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 5942 00	Bypass Tray /3		C	1	a-V137 0308 03 b-V111 1704 03 c-V153 0308 03
2	A00J 9425 00	Label		C	1	
3	1134 3042 02	SHAFT		D	4	
4	A00J 5991 00	Torsion Spring		C	1	
5	A00J 5853 00	Actuator		C	1	
6	A00J 5979 11	Mounting Plate		D	1	
7	4037 0906 01	PHOTO INTERRUPTER		B	6	
8	A2X0 5977 00	Mounting Plate		D	1	
9	A00J 5978 00	Actuator		C	2	
10	A00J 5990 00	Torsion Spring		C	2	
11	A2X0 9427 00	Label		C	1	
12	A0P0 5943 00	Bypass Tray /4		C	1	
13	A161 M504 00	VR		D	1	
14	A2X0 5972 00	Gear 43T		C	1	
15	A00J 5971 00	Rack /L		C	1	
16	A00J 5969 00	Gear 18T		C	1	
17	A2X0 R70T 00	Manual Feed Tray Unit		C	1	
18	A00J N115 01	Paperfeed Relay Harness /6		D	1	
19	A00J 5936 00	Sensor Plate		D	1	
20	A00J 5937 00	Actuator /E		C	1	
21	A00J 5938 00	Torsion Spring /E		C	1	
22	A00J 5940 13	Bypass Tray /1		C	1	
23	A2X0 5869 00	Mounting Plate		D	1	
24	A2X0 9426 00	Label		C	1	
25	A2X0 5976 00	Holder		D	1	
26	4036 5785 01	SCREW		D	2	
27	A00J 5973 00	Mounting Plate		D	1	
28	A00J 5925 00	Lifting Lever		C	1	
29	A0P0 5996 00	Friction Plate		C	1	
30	A00J 5946 02	Lifting Plate		C	1	
31	A00J 5993 00	Holding Plate		D	1	
32	A00J 5951 00	Holder		C	1	
33	A00J 5970 00	Rack /R		C	1	
34	4036 3659 01	COLLAR		D	4	
35	A00J 5941 12	Bypass Tray /2		C	1	
36	4131 4623 04	CLEANING PAD		C	2	
37	A2X0 5945 00	Regulating Plate /R		C	1	
38	A00J 5872 00	Brake Part		C	2	
39	A2X0 5944 00	Regulating Plate /L		C	1	
40	A2X0 9428 00	Scale	スケール (手差し・メトリック)	C	1	
40	A2X0 9429 00	Scale	スケール (手差し・インチ)	C	1	



Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 5981 01	Cover /Middle		C	1	a-V137 0306 03 b-V121 0308 03 c-V232 3025 09 d-V217 0400 01 e-V153 0308 03 f-V231 3018 50 g-V116 0306 03 h-V144 0308 03
2	A00J 5864 00	Holder		D	1	
3	A00J 5935 00	Pressure Holder		C	2	
4	A00J 5939 00	Compressing Spring		C	2	
5	A00J R7AP 00	FRAME / BYPASS (FRONT)		D	1	
6	A00J 5982 00	Bypass Cover /Front		C	1	
7	A00J 5888 00	PLATE SPRING		C	1	
8	A00J 5948 00	Torsion Spring		C	1	
9	A00J 5992 00	Mounting Plate /F		D	1	
10	A00J 5984 01	Lock Lever		C	1	
11	A00J 5949 00	Holder		C	1	
12	A00J 5855 00	Shaft		D	1	
13	A00J 5854 01	Torsion Spring		C	1	
14	A00J 5856 01	Mounting Plate		D	1	
15	A00J 5966 02	Mounting Plate		D	1	
16	A00J 5883 00	Roll		C	1	
17	A00J 5882 00	Fixing Plate		D	1	
18	A00J 5947 01	Positioning Shaft		D	1	
19	A00J 5867 00	Hold Holder		C	1	
20	A00J 5998 00	Mounting Plate		D	1	
21	A00J 5857 00	Detecting Shaft		D	1	
22	A00J 5995 00	Torsion Spring		C	1	
23	A00J 5988 00	Set Actuator		C	1	
24	A00J 5851 00	Mounting Plate		D	1	
25	4037 0906 01	PHOTO INTERRUPTER		B	1	
26	A00J 5866 00	Mounting Plate		D	1	
27	A2X0 5902 00	Frame		D	1	
28	A00J 5997 00	Mounting Plate		D	2	
29	A00J 5886 01	Seal		C	1	
30	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	


MANUAL FEED TRAY UNIT



MANUAL FEED TRAY UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 5950 00	Support Holder		C	1	a-V137 0306 03
2	4131 3003 01	BUSHING		C	7	b-V217 0400 01
3	A00J 5905 00	Guide Plate		D	1	c-V218 0400 86
4	A0P0 5875 00	Guide Plate /Front		D	1	d-V217 0300 01
5	A00J 5862 01	Guide Sheet		C	1	e-V153 0306 03
6	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	2	f-V144 0308 03
7	4030 3003 01	SHAFT		D	1	g-V137 0308 03
8	1067 2501 01	PIN		C	2	
9	4425 3016 01	GEAR 32T		C	1	
10	A00J 5636 00	Roller		A	2	
11	A00J 5960 00	Wiring Cover		D	1	
12	A0P0 5901 00	Paper feed Holder		D	1	
13	4425 3013 01	GEAR 30T		C	1	
14	A00J 5903 00	Gear 20T		C	1	
15	4040 3097 01	SHAFT		D	1	
16	A00J 5904 00	Torsion Spring		C	1	
17	1065 3086 01	BUSHING		C	1	
18	A00J 5907 00	Paper feed Shaft		D	1	
19	A00J 5870 00	Paper feed Coupling		C	1	
20	A00J 5861 00	Mounting Plate		D	1	
21	A00J 5860 00	Paper feed Shaft		D	1	
22	A00J R7AQ 00	FRAME /BYPASS (REAR)		D	1	
23	A00J 5967 00	Pressing Collar		C	1	
24	A00J 5958 00	Gear 15/28T		C	1	
25	A00J 5926 00	Gear 14T		C	1	
26	A00J 5922 01	Gear 18/29T		C	1	
27	A00J 5917 00	Gear 18/35T		C	1	
28	A00J 5928 00	Gear 26T		C	1	
29	A00J 5930 00	Compressing Coil		C	1	
30	A00J 5956 00	Clutch		C	2	

MANUAL FEED TRAY UNIT




MANUAL FEED TRAY UNIT

Page. 54

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 5980 02	Bypass Cover /Rear		C	1	a-V137 0308 03
2	A0P0 R752 00	MOTOR ASSY		B	1	b-V126 0308 03
3	A00J 5934 00	Mounting Plate		D	1	c-V116 0306 03
4	A00J R7AR 00	MOUNTING PLATE / BYPASS 1		D	1	d-V217 0400 01
5	A00J 5918 00	Gear 22T		C	1	e-V217 0300 01
6	A0P0 5983 00	Shutter		D	1	f-V118 0308 03
7	A00J 5876 00	Guide Sheet		C	1	g-V118 0306 03
8	4036 1410 01	SHOULDER SCREW		C	4	h-V137 0306 03
9	A0P0 5965 00	Bypass Holder /Front		D	1	k-V217 0600 01
10	A0P0 5974 00	Guide Sheet		D	1	m-V116 0412 03
11	A00J 5891 00	Guide Sheet		C	1	n-V121 0308 04
12	A00J 5877 01	Reinforce Plate		D	1	q-V115 2605 03
13	A2X0 5912 00	Mounting Plate		D	1	
14	A00J 5873 00	Pulling Spring		C	1	
15	4131 3003 01	BUSHING		C	1	
16	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4		C	1	
17	4030 3039 01	SHAFT		D	1	
18	A2X0 5920 00	Guide Plate		D	1	
19	A00J 5910 14	Mounting Plate /S		D	1	
20	A00J 5911 00	Compressing Spring		C	1	
21	A00J 5909 01	Holder /S		C	1	
22	A00J 5975 11	Guide Part		C	1	
23	A0P0 R741 00	Fieldroller/1 assy		B	1	
24	4030 3125 01	TENSION SPRING		C	1	
25	A00J 5913 00	Reinforce Plate		D	1	
26	A00J 5858 00	Seal		C	1	
27	A00J 5931 01	Gear 14/24T		C	1	
28	A00J 5933 00	Gear 14/50T		C	1	
29	A00J 5879 01	Mounting Plate /Rear		D	1	
30	A2X0 N114 01	Paperfeed Relay harness /5		D	1	
31	A0P0 5881 12	Mounting Plate /ASSY		D	1	
32	A00J 5986 00	Support Shaft		D	1	
33	A0P0 5887 00	Cover		D	1	
34	A00J 5957 02	Mounting Plate /ASSY		D	1	
35	A2X0 M100 00	Stepping motor		C	1	
36	A00J 5963 00	Mounting Plate /ASSY		D	1	
37	A00J 5863 00	Wiring Holder		D	1	
38	A00J R7AS 11	MUUNTINGPLATE/BYPASS2		D	1	
39	A0P0 R729 11	Bypass field roller assy		C	1	
40	A2X0 5999 00	Holder		D	1	
41	A2X0 5841 00	Torsion Coil spring		C	1	
42	A2X0 5840 00	Torsion Coil spring		C	1	

PAPER EXIT CONVEYANCE SECTION

P 55




PAPER EXIT CONVEYANCE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 7068 00	Compressing Spring		C	2	a-V153 0308 03 b-V218 0300 86 c-V217 0600 01 d-V217 0400 01 e-V149 0308 03 f-V116 0306 03
2	4025 3534 01	PRESSURE SPRING		D	2	
3	A00J 7015 00	Conveyance Duct		D	1	
4	A00J 7091 00	Seal		C	1	
5	A00J 7018 00	Suction Seal		C	1	
6	A00J 7017 01	Cover		D	1	
7	A00J 7024 00	Mounting Plate		D	1	
8	A00J 7113 01	Lever /1		C	1	
9	A00J 7117 00	Compressing Spring		C	1	
10	A00J 7115 00	Hold Plate		D	1	
11	4036 3675 02	LEVER		C	1	
12	1164 3527 02	TORSION SPRING		C	1	
13	A00J 7010 00	Pulling Spring		C	2	
14	A00V 2406 00	BALL BEARING		C	2	
15	A00J 7006 00	Gear 20T		C	1	
16	A00J 7027 00	Gear 14T		C	1	
17	4025 3572 01	BUSHING		C	1	
18	A00J 7019 00	Ground Contact		C	1	
19	A00J 7047 00	Guide Film		C	1	
20	4025 3568 01	NETURALIZING MEMBER		C	1	
21	A00J 7078 01	Compressing Spring		C	2	
22	A00J R901 00	PHOTO INTERRUPTER		C	1	
23	A00J 7046 00	Guide Film		C	1	
24	A0P0 7016 00	Neutralizing Holder		D	1	
25	A00J 7042 00	Guide Film		C	1	
26	A00J 7002 01	Roller		C	1	
27	A00J 7001 00	Roller		C	1	
28	A00J 7012 00	Guide Plate		D	1	
29	A00J R7AT 00	MOUNTING PLATE / PAPER EXIT CONVEYANCE		D	1	
30	1164 3509 01	BUSHING		C	1	
31	A00J 7005 01	Gear 34/17T		C	1	
32	A2X0 9488 00	Seal		C	1	
33	A00J 7030 01	Positioning Holder		D	1	
34	A00J 7069 00	Rotation Knob		C	1	
35	A00J 7003 01	Gear 26T		C	1	
36	A00J 7009 00	Collar		C	1	
37	A00J 7020 00	Wiring Cover		D	1	
38	A2X0 M105 00	Stepping motor		C	1	
39	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
40	A2X0 7136 00	Actuator		C	1	
41	A2X0 R71C 00	Conveyance Holder Assy		C	1	

PAPER EXIT CONVEYANCE SECTION

P 56




PAPER EXIT CONVEYANCE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 7102 00	Mounting Plate	取付板	D	1	a-V153 0308 03
2	A2X0 7132 00	Timing Belt 152L	タイミングベルト 1 5 2 L	C	1	b-V115 2605 03
3	A2X0 7131 00	Pulley 16T	プーリ 1 6 T	C	1	c-V217 0400 01
4	A0P0 R754 00	Motor Assy	縦搬圧接離間モーター	C	1	d-V217 0600 01
5	4025 4907 01	GEAR 16/40T	ギヤ 1 6 / 4 0 T	C	1	e-V217 0500 01
6	4025 4910 01	GEAR 12/40T	ギヤ 1 2 / 4 0 T	C	1	f-V217 0300 01
7	A2X0 7082 00	Contact	接点	C	1	g-V116 0306 03
8	9454 4076 02	RESISTOR	固定抵抗器	D	1	h-V137 0306 03
9	A2X0 7134 00	Ground Plate	アース板	D	1	j-V149 0308 03
10	A00J R7AU 11	2ND TRANSFER RETRACTION DRIVE	2次転写圧接離間 かしめ	D	1	
11	4025 4908 01	GEAR 15T	ギヤ 1 5 T	C	1	
12	4025 4909 01	GEAR 15T	ギヤ 1 5 T	C	1	
13	4036 4911 01	PIN	ピン	D	1	
14	A00J 7108 00	Compressing Spring	圧縮ばね	C	2	
15	4004 4722 02	WASHER	座金	D	2	
16	1144 5200 01	PIN	ピン	D	2	
17	4004 4710 02	CAM	カム	D	2	
18	4036 4712 01	ARM	アーム	C	2	
19	4004 4723 01	WASHER	座金	D	2	
20	4025 4725 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね	D	1	
21	A00J 7114 00	Cam /1	カム / 1	C	1	
22	A00J 7081 00	Ground Plate	アース板	C	1	
23	4036 4730 01	BUSHING	軸受	C	2	
24	A0P0 R719 11	2nd transfer roller assy	2次転写ローラ ASSY	A	1	
25	A0P0 R731 11	Removal guide assy	紙粉除去 Assy	C	1	
26	4025 4719 02	TORSION SPRING	ねじりコイルばね	D	1	
27	A0P0 7105 01	Arm /Rear	アーム / 奥	C	1	
28	A00J 7087 00	Contact	接点	C	1	
29	A00J 7104 00	Support Shaft	支点軸	D	1	
30	A2X0 N110 00	Conveyance Wiring	搬送束線	D	1	
31	4025 4720 01	DETECTING PLATE	検出板	D	1	
32	4025 4709 02	SHAFT	シャフト	D	1	
33	A2X0 7130 00	Mounting Plate	取付板 (モータ)	D	1	
34	A0P0 7106 00	Arm /Front	アーム / 前	D	1	
35	A2X0 7088 00	Contact	接点	C	1	
36	A00J 7107 00	Mounting Plate	取付板	D	1	
37	A108 M501 00	Photointerrupter	透過型センサ	B	1	
38	A0P0 7091 00	Contact	接点 (除電針印加)	C	1	
39	A00J 7084 00	Contact	接点	C	1	
40	A00J 7089 00	Contact	接点	C	1	
41	A00J 7083 00	Contact	接点	C	1	


PAPER EXIT CONVEYANCE SECTION

P 57



PAPER EXIT CONVEYANCE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 7097 00	Spring	ばね (アース)	C	1	a-V153 0308 03
2	A00J 8931 00	Compressing Spring	圧縮ばね	D	2	b-V116 0308 03
3	A2X0 7051 01	Conveyance Cover /Right	搬送カバー／右	C	1	c-V116 0306 03
4	A00J N111 01	Conveyance Relay harness /1	搬送中継束線／ 1	D	1	d-V217 0400 01
5	A00J 8157 11	Cushion	クッション	C	2	e-V137 0306 03
6	A2X0 7133 00	Holder	ホルダ	D	1	
7	A2X0 9010 00	Mounting Plate /Front	取付板／前	D	1	
8	4036 3659 01	COLLAR	カラー	D	2	
9	A00J 8922 02	Mounting Plate	取付板	D	2	
10	A00J 7058 00	Shoulder screw	段ねじ	C	1	
11	A00J 7057 00	Reinforce Plate /Front	補強板／前	D	1	
12	A00J 7052 00	Guide Film	ガイドフィルム	C	1	
13	A00J 7059 00	Wiring Cover	配線カバー	D	1	
14	A0P0 7122 00	Contact	接点	C	1	
15	A2X0 R71D 00	Paper Exit Conveyance Door Assy	搬送扉 A s s y	C	1	
16	A00J 7062 00	Open/close Lever /Right	開閉レバー／右	C	1	
17	A00J 7065 00	Lock Lever /F	ロックレバー／ F	C	1	
18	4036 3590 02	TORSION SPRING	ねじりコイルばね	D	1	
19	A00J 7064 00	Mounting Plate	取付板	D	1	
20	9313 1000 72	FAN MOTOR	ファンモータ	C	1	
21	A00J 7056 00	Conveyance Duct	搬送ダクト	D	1	
22	A00J 7080 00	Reinforce Plate	補強板	D	1	
23	A00J 7066 00	Lock Lever /R	ロックレバー／ R	C	1	
24	A00J 7067 00	Support Plate	支点板	D	1	
25	4138 5866 01	LABEL HI-TEMP CAUTION	ラベル 高温注意	D	1	
26	A2X0 7094 00	Protection Part	保護材	C	1	
27	A2X0 7093 00	Protection Part	保護材	C	1	
28	A2X0 8996 00	Protection Part	保護材	C	1	
29	A00J 7073 00	Support Shaft	支点軸	C	1	
30	A2X0 9009 00	Mounting Plate /Rear	取付板／奥	D	1	
31	A0P0 7090 00	Mounting Plate	取付板 (右扉)	D	1	
32	A2X0 7135 00	Protection Part	保護材	C	1	




REGISTRATION SENSOR SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 7041 00	Sensor Cover		C	1	a-V153 0308 03 b-V137 0306 03
2	A00J 7111 01	Sensor Shutter		C	1	
3	A00J 7029 01	Guide Stopper		D	1	
4	A00J 7036 00	Shoulder screw		C	1	
5	A0P0 7022 00	Guide Plate		D	1	
6	4025 3676 01	PIN		D	1	
7	A00J 7045 00	Wiring Cover		D	1	
8	A00J 7021 01	Guide Holder /Left		D	1	
9	4036 3673 01	LEVER		C	1	
10	A00J 7116 01	Lever		C	1	
11	4025 3674 02	HOLD PLATE		D	1	
12	A00J 7026 00	Guide Shutter		C	1	
13	A0P0 M504 00	Humidity sensor		C	1	
14	V869 9000 45	PHOTO SENSING ELEMENT		C	2	
15	A00J N122 01	Sensor Relay harness /4		D	1	
16	A00J 7072 00	Hold Wire /Front		C	1	
17	A00J 7061 00	Torsion Spring		C	1	
18	4643 4605 01	SHOULDER SCREW		C	1	
19	A00J 7044 00	Sensor Cover /2		C	2	
20	A00J 7037 00	Plate spring /2		C	1	
21	4025 3556 01	TENSION SPRING		C	1	
22	A00J 7028 11	Reinforce Plate		D	1	
23	A00J 7025 00	Plate spring /1		C	1	
24	A00J 7038 00	Plate spring /3		C	1	
25	9454 4076 02	RESISTOR		D	1	
26	4036 3557 01	STOPPER		D	1	
27	4002 5042 02	PLATE NUT		D	1	
28	A0P0 R750 00	GUIDE ASSY		C	1	

ROTATION DETECTING SENSOR SECTION

P 59




ROTATION DETECTING SENSOR SECTION

Page. 59

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 7075 01	Guide Wire		C	1	a-V137 0308 03 b-V116 0308 03 c-V116 0306 03
2	A0P0 7077 01	Holder		C	2	
3	A00J 7090 00	Guide Plate		C	1	
4	A0P0 1033 00	Shaft		D	1	
5	A108 M501 00	Photointerrupter		B	2	
6	A0P0 1039 02	Holder		C	1	
7	A0P0 1075 00	Actuator		C	1	
8	A0P0 1034 01	Torsion Spring		D	1	
9	A0P0 1040 01	Actuator		C	1	
10	A0P0 1029 01	Guide Plate		D	1	
11	A0P0 M500 00	Temp. transfer		I	1	
12	A2X0 1073 00	Guide Holder		D	1	
13	A2X0 1075 00	Guide		D	1	
14	A2X0 1048 00	Guide		C	2	
15	A00J 7071 02	Hold Wire /Rear		C	1	
16	4004 3512 02	FLANGE		D	1	
17	A0P0 7076 00	Open/close Spring		C	2	
18	A0P0 N12H 00	Sensor Relay harness /2		C	1	
19	A2X0 N10U 00	Temperature Detection harness		D	1	


FUSING UNIT

P 60




FUSING UNIT

[illegible]




Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 8103 02	Handle	取手	C	1	a-V153 0308 03 b-V217 0400 01 c-V217 0300 01
2	4497 3106 03	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね	C	1	
3	A00J 8146 00	Guide Part /Front	ガイド部材／前	C	1	
4	A2X0 8104 00	Cover /Front	カバー／前	C	1	
5	A0P0 8128 00	Gear 48T	ギア 4 8 T	C	1	
6	4131 3003 01	BUSHING	軸受	C	5	
7	A00J R7AV 00	MOUNTING PLATE /B	取付板／ B かしめ	D	1	
8	A0P0 8129 00	Gear 22/48T	ギア 2 2 / 4 8 T	C	1	
9	A00J 8130 00	Belt 248L	ベルト 2 4 8 L	C	1	
10	1200 1646 03	WASHER	ワッシャー	D	2	
11	A00J 8136 00	Roll	ころ	C	2	
12	A00J 8124 00	Torsion Spring /Lower	ねじりばね／下	C	1	
13	0910 3620 01	STOP RING	止め輪	D	2	
14	A00J 8123 00	Lever	レバー	C	1	
15	A00J 8122 00	Pulley 26T	プーリ 2 6 T	C	1	
16	4657 3713 01	PULLEY 22T	プーリ 2 2 T	C	2	
17	A00J R7AW 00	MOUNTING PLATE /D	取付板／ D かしめ	D	1	
18	A00J R7AX 11	MOUNTING PLATE /C	取付板／ C かしめ	D	1	
19	A00J 8110 00	Roller /4	ローラ／ 4	C	1	
20	A00J 8141 01	Roll	ころ	C	12	
21	A00J 8144 11	Shaft	軸	C	6	
22	A00J 8145 00	Spring	ばね	C	2	
23	A2X0 8101 01	Duplex Base frame	両面台板	D	1	
24	A00J 8118 00	Actuator /Upper	アクチュエータ／上	C	1	
25	4657 3735 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね	C	1	
26	A00J 8108 00	Roller /1	ローラ／ 1	C	3	
27	1067 2501 01	PIN	ピン	C	1	
28	A00J 8151 01	Knob	つまみ	C	1	
29	A00J R7AY 00	MOUNTING PLATE /A	取付板／ A かしめ	D	1	
30	A00J 8121 00	Torsion Spring /Upper	ねじりばね／上	D	1	
31	A00J 8112 00	Pulley 22T	プーリ 2 2 T	C	2	
32	A00J 8152 00	Lever	レバー	C	1	
33	A00J 8116 00	Belt 306L	ベルト 3 0 6 L	C	1	
34	A00J 8164 00	STOPPER	ストッパ	C	1	
35	A00J 8147 00	Guide Part /Rear	ガイド部材／奥	C	1	
36	A2X0 8105 00	Open/close Cover	開閉カバー	C	1	
37	A00J 8158 01	Compressing Spring	圧縮ばね	C	2	
38	A2X0 8145 00	Spring	ばね	C	4	



Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 8102 01	Cover /Upper		C	1	a-V153 0308 03
2	A00J 8163 00	Guide Film		C	2	b-V217 0400 01
3	A00J 8132 00	Actuator		C	1	c-V116 0306 03
4	4657 3734 01	TORSION SPRING		C	1	d-V121 0308 04
5	A2X0 9490 00	ねじリコイルばね		C	1	e-V218 0300 86
		ラベル (A D U)		C	1	f-V217 0300 01
6	A00J 8120 00	Sensor Plate /Lower		D	1	g-V125 0410 01
7	A00J 8119 00	Actuator /Lower		C	1	
8	4657 3735 01	TORSION SPRING		C	1	
9	A00J 8107 13	ねじリコイルばね		C	1	
10	A00J 8141 01	Cover /Lower		C	1	
		Roll		C	4	
11	A00J 8144 11	Shaft		C	2	
12	4036 5966 01	ねじ		C	2	
13	A00J 8145 00	SCREW		C	2	
14	A00J 8162 00	ばね		C	2	
15	A108 M501 00	Spring		D	1	
		Reinforce Plate		D	1	
		補強板		B	3	
16	A00J 8154 00	Photointerrupter		C	1	
		透過型センサ		D	1	
17	A00J 8154 00	Wiring Cover		C	3	
18	4131 3003 01	BUSHING		C	2	
19	A00J 8138 00	軸受		C	2	
20	A00J 8139 00	Gear 25T		C	2	
		プーリ 33 / 25 T		D	1	
		Sensor Plate /Middle		C	1	
21	A00J 8111 00	Belt 160L		C	1	
22	A00J R7B0 00	ドライブフレーム / LOWER		D	1	
23	A2X0 M106 00	Stepping motor		C	1	
24	A0P0 8166 00	保護フィルム		C	1	
25	A00J 8106 01	Cover /Rear		C	1	
26	A00J 8161 00	Lever		C	1	
27	A00J 8153 00	Hook		C	2	
28	A2X0 N113 00	ADU Wiring		D	1	
29	A00J R7B1 00	ドライブフレーム / UPPER		D	1	
30	4657 3743 01	TIMING BELT 134L		C	1	
31	A00J 8126 00	Sensor Plate /Upper		D	1	
32	A2X0 M107 00	Stepping motor		C	1	
33	A2X0 8169 00	ステッピングモータ (□42HB)		C	1	
34	A0P0 8170 00	接触点 /3		C	1	
35	A0P0 8167 00	接触点 /4		C	1	
		接触点 /1		C	1	
36	A2X0 8168 00	接触点 /2		C	1	

PAPER EXIT SECTION




PAPER EXIT SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 8918 01	Paper exit Cover		C	1	a-V153 0308 04 b-V153 0308 03 c-V116 0306 03 d-V217 0400 01 e-V116 0310 03 f-V137 0308 03
2	A00J 8989 00	Cover		D	1	
3	4036 5966 01	SCREW		C	6	
4	9J06 M100 00	FAN MOTOR		C	1	
5	A1DM N112 00	Conveyance Relay harness /1		D	1	
6	A2X0 R71B 00	Cooling Fan Assy		C	1	
7	A00J 8921 01	Guide Plate		D	1	
8	A2X0 9011 00	Roll		C	4	
9	A00J 8923 00	Paper exit Actuator		C	1	
10	A00J 8927 12	Sensor Plate		D	1	
11	A00J 8984 00	Cover		C	1	
12	A108 M501 00	Photointerrupter		B	1	
13	A00J 8997 11	Protection Part		C	1	
14	A00J 8940 00	Contact		C	1	
15	4030 3093 01	BUSHING		C	1	
16	A00J 8978 00	Shaft		D	1	
17	A00J 8942 00	Contact		C	1	
18	A00J 8926 00	Plate spring /1		C	2	
19	A0P0 8976 00	Protection Part		C	1	
20	A00J 8920 01	Reinforce Plate		D	1	
21	A2X0 8924 00	Guide Plate		D	1	
22	A00J 8971 00	Pin		C	4	
23	A00J 8970 00	Roll		C	4	
24	A0P0 9002 01	Bushing		D	1	
25	A00J 8963 00	Gear 15T		C	1	
26	A00J 8961 00	Gear 16T		C	1	
27	A00J R7B2 00	MOUNTING PLATE / 1ST EXIT		D	1	
28	A2X0 8929 00	Guide Plate		C	1	
29	A2X0 R717 00	Mounting Plate/Exit Assy		C	1	
30	A2X0 8983 00	Roller		D	1	
31	A0P0 9001 00	Mounting Plate		D	1	
32	4036 5913 01	TORSION SPRING		D	1	
33	A0P0 9007 00	Compressing Coil spring		D	1	
34	4004 5987 01	BUSHING		C	1	
35	A2X0 9005 00	Cushion		D	2	

REVERSAL SECTION


改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
▲	FEBRUARY 2012



REVERSAL SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 M108 00	Stepping motor		C	1	a-V137 0306 03
2	A0P0 R7A4 00	Mounting plate / Paper exit motor		D	1	b-V116 0306 03
3	A00J 8911 00	Gear 16/26T		C	1	c-V217 0400 01
4	A0P0 8910 00	Idler Gear 22T		C	1	d-V153 0308 03
5	A0P0 8966 00	Mounting Plate		D	1	e-V116 0308 03
6	A00J 8951 00	Gear 16T		C	1	f-V149 0308 03
7	4030 3093 01	BUSHING		C	2	g-V217 0500 01
8	A2X0 8907 01	Paper exit Roller		C	1	
9	A00J 8968 01	Mounting Plate		D	1	
10	A00J 8980 01	Plate spring		D	1	
11	A00J 8981 01	Plate spring		D	1	
12	A00J 8991 01	Contact		C	1	
14	4030 3823 01	BUSHING		D	1	
16	A00J 8912 00	Mounting Plate		D	1	
17	A00J 8982 00	Cover		C	1	
18	A00J 8965 00	Shoulder screw		C	2	
19	A00J R7B5 00	REVERSAL UPPER STAKE		D	1	
20	A00J 8938 00	Pulling Spring		D	1	
21	4004 5903 01	ROLL		C	4	
22	4025 5984 01	SHAFT		D	1	
23	4036 5966 01	SCREW		C	6	
24	A0P0 8902 00	Mounting Plate		D	1	
25	A2X0 R711 00	Riverse Unit		C	1	
26	A2X0 8906 00	Sealing Part		C	1	
27	A0P0 9006 00	Timing belt 86L		D	1	

REVERSAL SECTION




REVERSAL SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 8935 12	Riverse/exit Cover		C	1	a-V153 0308 03 b-V217 0400 01 c-V116 0308 03 d-V149 0308 03
2	A00J 8974 01	Neutralizing Brush		C	1	
3	A02E 8907 00	Neutralizing brush		C	1	
4	A00J 8995 00	Shoulder screw		C	2	
5	A0P0 8939 11	Riverse/exit Roller		D	1	
6	4004 5903 01	ROLL		C	4	
7	A00J 8904 11	Bushing		C	1	
8	4011 5852 02	SHOULDER SCREW		C	2	
9	4030 3093 01	BUSHING		C	2	
10	A00J 8992 00	Contact		C	1	
11	A00J 8964 12	Contact		C	1	
12	A00J 8934 13	Guide Plate		D	1	
13	A00J 8993 01	Plate spring		C	1	
14	4025 5984 01	SHAFT		D	1	
15	A00J 8932 01	Plate spring		C	1	
16	A00J 8936 01	Mounting Plate		D	1	
17	A00J 8933 11	Guide Plate		D	1	
18	A00J 8985 00	Guide Part		C	1	
19	4025 5939 01	PULLEY 24T		C	1	
20	1200 1646 03	WASHER		D	1	
21	A0P0 9008 00	Cushion		D	2	

MAIN DRIVE SECTION

改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
▲	FEBRUARY 2012

P 66




bizhub C654/bizhub C754

MAIN DRIVE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2WU 2208 00	Gear 88T		C	1	a-V116 0306 03
2	A2WU 2203 00	Transfer Shaft		D	1	b-V223 1200 50
3	A00V 2406 00	BALL BEARING		C	2	c-V137 0306 03
4	A00J 2206 00	Transfer Frame /C		D	1	d-V137 0308 03
5	4036 3517 01	GUIDE		D	1	e-V217 0400 01
6	A00J R7B7 00	TRANSFER FRAME / B		D	1	f-V217 0300 01
7	1164 3065 01	STOPPER RING		D	1	g-V237 3018 50
8	A2WU 2201 00	Gear 59T		C	1	h-V118 0305 03
9	A0P0 2289 00	Reinforce Plate /T		C	1	
10	A0P0 2281 00	Transfer Gear /M 55/34T		C	1	
11	A2X0 2285 00	Pulling Coil spring		C	1	
12	A0P0 2287 00	Transfer Shaft /B		C	1	
13	A0P0 2282 00	Transfer Gear /Y 20T		C	1	
14	A0P0 2284 00	Transfer Frame /E		C	1	
15	A0P0 R7A6 00	Transfer freme / F		D	1	
16	A161 M102 00	brushless Motor /20		C	2	
17	9314 2300 21	MOTOR		B	1	
18	A2XK M103 00	Brushless motor		C	1	
19	A0P0 M900 00	Ferritecore	B,D1,D3,E,F2,G1,G2, I,K	D	1	
20	A00J 2251 00	Gear 22/33T		C	1	
21	A02E M10C 01	Stepping motor		C	1	
22	A00J R7B6 00	TRANSFER FRAME / D		D	1	
23	A00J 2250 00	Gear 16/64T		C	1	
24	A2X0 R706 00	Main Drive Assy		C	1	
25	A2WU 2210 01	Flange		C	1	
26	A00J M110 00	Brushless motor /15		C	1	
27	A2WU 2200 00	Gear 44/60T		C	1	
28	4004 2547 01	PIN		D	1	
29	A2WU 2204 00	Transfer Frame /A		D	1	
30	A00J M113 00	Brushless motor /12		C	1	
31	A2WU 2209 01	Flange		C	1	
32	A2WU 2212 00	Spacer		C	1	

FUSING DRIVE SECTION

P 67




bizhub C654/bizhub C754

FUSING DRIVE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 M115 00	Brushless motor /30		C	1	a-V116 0306 03
2	4036 2258 01	SHOULDER SCREW		C	1	b-V237 3018 50
3	4004 2248 02	PRESSURE SPRING		C	1	c-V116 0316 03
4	4036 2241 02	Bracket		D	1	d-V217 0400 01
5	9J06 M601 00	MICRO SWITCH		C	1	e-V217 0300 01
6	4004 2582 01	TENSION SPRING		C	1	f-V137 0306 03
7	A00J 1380 00	Mounting Plate		D	1	g-V231 2010 50
8	A00J 2320 11	Fusing Frame /3		D	1	h-V217 0600 01
9	A00J 2300 00	Gear 52/30T		C	1	j-V118 0306 03
10	A00J 2324 00	PLATE SPRING		D	1	k-V115 0306 03
11	A00J 2301 00	Gear 38/38T		C	1	
12	A00J 2312 00	Fusing Shaft /1		D	1	
13	A00J 2307 11	Gear 33T		C	1	
14	A00J 2318 12	Paper exit Shaft /1		D	1	
15	A00J 2321 11	Paper exit Bearing /1		C	1	
16	A00J 2308 00	Gear 18T		C	1	
17	A00J 2305 00	Gear 23T		C	1	
18	A161 2546 00	Gear		C	1	
19	A00V 2406 00	BALL BEARING		C	3	
20	A2X0 2310 00	Fusing Frame /2		D	1	
21	A2X0 2354 00	Pressure Shaft		D	1	
22	A2X0 R708 00	Fusing Drive Assy		C	1	
23	4036 2524 01	BUSHING		C	1	
24	A2X0 2361 00	Support Part		C	1	
25	A161 M103 00	Stepping motor		C	1	
26	A2X0 R709 00	Fusing Drive Frame Assy		D	1	
27	A2X0 2356 00	Gear 21/42T		C	1	
28	A2X0 2351 00	Gear 21/115T		C	1	
29	A2X0 2355 00	Gear 28/53T		C	1	
30	A2X0 R70N 00	Fusing Retracto Drive Assy		D	1	
31	A2X0 2359 00	Gear 38T		C	1	
32	A00J 2303 00	Gear 30T		C	1	
33	A2X0 2306 00	Gear 61/62T		C	1	
34	A00J 2302 00	Gear 35/23T		C	1	
35	A0P0 2325 00	Bushing		C	1	
36	A2X0 2315 00	Fusing Shaft /2		D	1	
37	A00J 2304 00	Gear 30T		C	1	
38	A00J 2322 00	Fusing Knob /1		C	1	


BOTTLE DRIVE SECTION



BOTTLE DRIVE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 4031 00	Drive Gear /3 40T		C	2	a-V116 0306 03 b-V145 0308 03
2	A00J 4030 00	Drive Gear /2 75/40T		C	3	
3	A00J 4026 01	Drive Holder /Right		D	1	
4	A00J 4029 00	Drive Gear /1 70/35T		C	2	
5	A00J 4040 00	Gear 40T		C	4	
6	4038 5411 01	SPRING		C	4	
7	A2X0 4041 00	Joint		C	4	
8	4038 5413 01	GUIDE		C	4	
9	4038 5407 01	COLLAR		C	4	
10	4038 5412 02	PRESSURE SPRING		C	4	
11	A00J 4028 01	Fixing Plate /Right		D	1	
12	9314 1300 21	MOTOR		B	2	
13	A00J 4038 00	Fixing Plate /Left		D	1	
14	A00J 4037 00	Gear 40T		C	2	
15	A00J 4027 11	Drive Holder /Left		D	1	
16	A2X0 N109 00	Drive Wiring /1		D	1	
17	A2X0 R70D 00	Bottle Drive (C/BK) Assy		C	1	
18	A2X0 R70C 00	Bottle Drive (Y/M) Assy		C	1	
19	A00J 1429 00	Protection Plate		D	1	
20	A2X0 N10P 00	Drive Wiring /2		D	1	

EJECT DRIVE SECTION




EJECT DRIVE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 M109 00	Stepping motor		C	1	a-V137 0306 03 b-V116 0306 03 c-V217 0400 01 d-V116 0308 03
2	A00J 8950 00	Mounting Plate		D	1	
3	A00J 8960 00	Mounting Plate		D	1	
4	A2X0 R712 00	Paper Exit Belt Drive Assy		C	1	
5	A00J 8952 00	Pulley 24/29T		C	1	
6	A00J 8943 00	Timing belt 210L		C	1	
7	1200 1646 03	WASHER		D	1	
8	4004 5339 01	BUSHING		C	1	
9	A00J 8957 00	Gear 21/34T		C	1	
10	A2X0 8949 00	Mounting Plate /ASSY		D	1	
11	A2X0 8977 01	Cover		C	1	
12	A00J 8994 00	Pulling Spring		C	1	
13	A0P0 8973 00	Cam		D	1	
14	A00J 8946 00	Gear 16T		C	1	
15	A00J 8972 00	Shaft		D	1	
16	A00J 8953 00	Gear 16T		C	1	
17	A0P0 9000 01	Bushing		D	1	
18	A2X0 8948 00	Shaft		D	1	
19	A00J 8944 00	Gear 21T		C	1	
20	A00J 8945 00	Gear 21T		C	1	


MAIN FRAME SECTION

P 70



MAIN FRAME SECTION


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1051 00	Hold Plate /1		D	1	a-V137 0408 03
2	A0P0 1655 00	Cover Handle		C	2	b-V137 0306 03
3	A0P0 1052 00	Hold Plate /2		D	1	c-V116 0306 03
4	A00J 5952 00	Mounting Plate /ASSY		D	1	d-V153 0308 03
5	A00J 1024 02	Mounting Plate		D	1	e-V121 0406 03
6	A0P0 1053 00	Mounting Plate		D	2	f-V137 0308 03
7	A0P0 1382 00	Cover		D	1	g-V116 0330 03
8	A0P0 1383 00	Cover		D	1	
9	A00J 1065 00	Plate		D	1	
10	A0P0 1090 01	Castor		C	4	
11	4556 M100 00	FAN MOTOR		B	1	
12	A00J 1377 01	Mounting Plate		D	1	
13	A0P0 1354 00	Mounting Plate		D	1	
14	4038 M600 00	SEESAW-SWITCH		C	1	
15	A00J 1345 00	Mounting Plate		D	1	
16	A2X0 1043 01	Mounting Plate		D	1	
17	A00J 1014 00	Stay /Lower		D	1	
18	A0P0 1013 11	Stay /Upper		D	1	
19	A0P0 1046 00	Rubber foot		C	2	
20	A00J 1064 00	Plate		D	1	
21	A00J 1044 00	Mounting Plate		D	1	
22	9J03 M100 00	FAN MOTOR		B	1	
23	A00J 1054 00	Mounting Plate		D	1	
24	A00J 1646 00	Cover Handle		C	2	
25	A0P0 M503 00	Thermistor		C	1	
26	A00J 1016 03	Side plate /Middle		D	1	
27	A0P0 N12P 00	Temperature Relay harness		D	1	
28	A0P0 1487 01	Cover		D	1	
29	0957 1491 01	LABEL		D	1	
30	A2X0 1015 00	Side plate /Upper		D	1	
31	A0P0 1093 00	Sealing Part /2		D	1	
32	A2X0 1540 01	Mounting Plate		D	1	
33	A00J 1027 00	Mounting Plate		D	1	
34	A00J 5868 00	Guide Holder		C	1	
35	A0P0 1020 00	Seal		C	1	
36	A2WU 1564 00	Seal		D	1	



I/U FRAME SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1252 11	Mounting Plate		D	2	a-V116 0306 03
2	A00J 1217 00	Protection Sheet /Black		C	1	b-V115 2605 03
3	1079 2219 01	SHOULDER SCREW		C	6	c-V116 0308 03
4	A00J 9412 01	Label		C	5	d-V153 0308 03
5	A00J 1216 00	Protection Seal		C	3	e-V217 0200 01
6	A2X0 N127 01	Developing Relay harness	現像中継束線 (イレーサ・IU・PH 中継	D	1	f-V153 0445 03
7	A00J 1553 00	Mounting Plate	取付板	D	1	g-V137 0308 03
8	A0P0 1440 00	Mounting Plate	取付板 (サーミスタ)	D	1	
9	A0P0 1551 00	Duct	ダクト	D	1	
10	A0P0 1591 00	Seal	シール	D	1	
11	9313 1100 33	FAN MOTOR	ファンモータ	C	1	
12	A0P0 R752 00	MOTOR ASSY	定着圧接離間モーター	B	1	
13	A0P0 1091 00	Mounting Plate	取付板	D	1	
14	A00J 1234 00	Collar	カラー	C	1	
15	A00J 1233 00	Gear 22T	ギア 22 T	C	1	
16	A00J 1232 00	Coupling	カップリング	C	1	
17	A108 M501 00	Photointerrupter	透過型センサ	B	1	
18	A0P0 1251 00	Mounting Plate	取付板	D	1	

REAR FAN SECTION




REAR FAN SECTION

Page. 72

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1501 00	Duct		D	1	a-V137 0306 03 b-V116 0435 03 c-V153 0308 03 d-V137 0308 03 e-V116 0306 03
2	A0P0 1504 00	Seal		D	1	
3	9313 1000 72	FAN MOTOR		C	2	
4	A0P0 1511 00	Sealing Part		D	2	
5	A0P0 1502 00	Mounting Plate		D	1	
6	A00J 1506 00	Mounting Plate		D	1	
7	A00J 1572 00	Duct /2		D	1	
8	A2X0 1575 00	Sealing Part		C	2	
9	A00J 1571 00	Duct /1		D	1	
10	A00J 1573 01	Duct /3		D	1	
11	A00J 1574 01	Duct /4		D	1	
12	A00J 1575 01	Duct /5		D	1	
13	A0P0 1577 00	Duct		D	1	
14	A00J 1579 01	Mounting Plate		D	1	
15	A00J 1576 00	Duct /6		D	1	
16	A0P0 1503 00	Duct		D	1	
17	A0P0 1505 00	Mounting Plate		C	1	
18	A0P0 M142 00	Fan motor		C	1	
19	A00J 1510 02	Mounting Plate		D	1	
20	A2X0 1576 00	Sealing Part		C	2	

REAR FAN SECTION




REAR FAN SECTION

Page. 73

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 R701 00	Smoke suction filter assy	噴煙フィルター A S S Y		B	1	a-V116 0435 03 b-V153 0308 03 c-V137 0308 03 d-V116 0306 03 e-V116 0308 03
2	A00J 1548 01	Seal	シール		C	1	
3	A0P0 1533 00	Duct	ダクト		D	1	
4	4556 M100 00	FAN MOTOR	ファンモータ		B	1	
5	A2X0 1545 01	Duct	ダクト		D	1	
6	A2X0 1526 00	Duct	ダクト		D	1	
7	A2X0 1548 00	Seal	シール		D	1	
8	A2X0 1537 00	Seal	シール		D	1	
9	A2X0 1102 00	Seal	シール		D	1	
10	A00J 1527 00	Seal	シール		C	2	
11	A2X0 1521 00	Duct	ダクト		D	1	
12	A2X0 1322 00	Mounting Plate /ASSY	取付板 / A S S Y (転写 H V)		D	1	
13	A2X0 1531 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
14	A2X0 1549 00	Seal	シール		D	1	
15	A00J 1546 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
16	4036 2485 01	SEAL	シール		C	1	
17	9313 1000 72	FAN MOTOR	ファンモータ		C	1	


DOOR SAFE SWITCH SECTION



DOOR SAFE SWITCH SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2WU 1569 00	Seal	シール (T B / 3)	D	1	a-V116 0306 03 b-V118 0306 03 c-V116 0316 03 d-V116 0308 03
2	A1DM 4033 00	Guide Plate /B	ガイド板 / B	D	2	
3	A1DM 4032 00	Guide Plate /A	ガイド板 / A	D	2	
4	A2WU 1567 00	Seal	シール (T B / 1)	D	1	
5	A00J 4034 02	Guide Plate /C	ガイド板 / C	D	1	
6	9334 2610 12	REED SWITCH	リードスイッチ	C	1	
7	A00J 1358 00	Mounting Plate /B	取付板 / B	D	1	
8	9J06 M601 00	MICRO SWITCH	マイクロスイッチ	C	1	
9	A00J 1346 00	Shoulder screw	段ねじ	C	1	
10	A00J 1365 00	Torsion Coil	ねじリコイル	C	1	
11	A00J 1352 01	Mounting Plate	取付板	D	1	
12	A2X0 N10B 00	Toner Relay harness	トナー中継束線 (T / B 新品中継)	D	1	


HIGH VOLTAGE SECTION



HIGH VOLTAGE SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A00J 1351 00	Mounting Plate		D	1	a-V116 0306 03 b-V116 0308 03 c-V153 0308 03 d-V137 0308 03 e-V137 0306 03
2	A2X0 M408 00	High voltage unit /2		I	1	
3	A00J 1326 00	Guide Rail		D	1	
4	A00J 1409 00	Cover		C	1	
5	A00J 1378 00	Guide Holder		D	1	
6	A00J 1321 02	Guide Rail		D	1	
7	A00J 1355 00	Guide Rail		D	1	
8	A0P0 1323 00	Guide Rail /Right		D	1	
9	A2X0 M407 00	High voltage unit /1		I	1	
10	A00J 1327 00	Rail /Right		C	1	
11	A00J 1340 00	Mounting Plate		D	2	


MAIN POWER SUPPLY SECTION



MAIN POWER SUPPLY SECTION

[illegible]

SHIELD BOX




SHIELD BOX

[illegible]

SHIELD BOX


改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
▲	APRIL 2012



SHIELD BOX

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 N10T 00	DC Power source harness /3	DC 電源束線 / 3 (MFP)	D	1	a-V144 0306 03 b-V116 0306 03
2	A161 1386 01	Shoulder screw	段ねじ	C	2	
3	A161 H00C 02	PWB Assembly(PWB-DC ASSY)	基板 ASSY (PWB-DC ASSY)	C	1	
4	A00J 1387 00	Cover	カバー	D	1	
5	A2X0 H001 02	PWB Assembly(PWB-MC ASSY)	基板 ASSY (PWB-MC ASSY)	I	1	
6	A161 N155 00	Interface Flatcable	インターフェースフラットケーブル	C	1	
7	A4MG 1309 00	Shoulder screw	段ねじ (DS 基板)	D	2	
8	A2X0 N12F 00	Control Relay harness /2	制御中継束線 / 2 (メカコンーコントロー)	C	1	
9	A161 H02A 00	PWB assembly(PWB-DS ASSY)	基板 ASSY (PWB-DS ASSY)	I	1	
10	A0P0 1443 00	Shoulder screw	段ねじ (HDD)	D	1	
11	A0P0 1444 00	Bushing	ブッシュ (HDD)	D	1	
12	A161 1399 01	Shoulder screw	段ねじ (HDD Assy)	D	3	
13	A0P0 N151 00	Cable	ケーブル	C	1	
14	A0P0 N152 00	Cable	ケーブル	C	1	
15	A2X0 M72C 00	HDD	HDD	I	1	
16	A161 1324 00	Mounting Plate	取付板 (HDD)	D	1	
17	A161 1376 00	Shoulder screw	段ねじ (SSD)	D	1	
18	V865 3000 26	MEMORY MODULES	MEMORY MODULES	C	1	
19	A2XK H020 04	PWB assembly(PWB-MFP ASSY)	基板 ASSY (PWB-MFP ASSY)	I	1	
20	A161 1394 00	Mounting Plate	取付板 (USB 蓋センサ)	D	1	
21	A108 M501 00	Photointerrupter	透過型センサ	B	1	
22	A2X0 1330 00	Mounting Plate /ASSY	取付板 / ASSY (Box 側面)	D	1	
23	A161 1395 00	Cover	蓋 (USB)	D	1	
24	A161 1398 00	Cover	カバー (Fax)	D	2	
25	A0P0 1491 00	Shoulder screw	段ねじ (USB 蓋)	C	1	
26	4025 2283 01	SCREW	ねじ	D	2	
27	A2X0 1304 01	Mounting Plate /ASSY	取付板 / ASSY	D	1	
28	A2X0 N12X 00	Controller Relay harness /2	コントローラ中継束線 / 2 (FAX 中継)	C	1	
29	A2X0 N12R 00	Controller Relay harness /1	コントローラ中継束線 / 1 (センサ中継)	C	1	

REAR ELECTRICAL SECTION




REAR ELECTRICAL SECTION

Page. 79

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2WU 1339 00	Cover	カバー		D	1	a-V116 0306 03 b-V137 0408 03 c-V153 0308 03 d-V116 0408 03
2	A2X0 N12E 00	Control Relay harness /1	制御中継束線／1 （メカコンー給搬送間 F		C	1	
3	V502 0100 26	SUPPORT	P C B サポート		D	4	
4	A00J 1363 02	Mounting Plate	取付板		D	1	
5	A2X0 H002 00	PWB Assembly(PWB-KH ASSY)	基板 A S S Y (P W B - K H A S S Y)		I	1	
6	A0P0 1338 00	Mounting Plate /ASSY	取付板／ A S S Y （給紙搬送）		D	1	
7	A0P0 1337 01	Stay	ステー		D	1	
8	A2X0 1455 00	Mounting Plate	取付板 （ A C 分離）		D	1	
9	A2X0 M409 00	High voltage unit /3	高圧電源／3		I	1	

REAR ELECTRICAL SECTION




改訂版 REVISED EDITION	日付 DATE
	FEBRUARY 2012

REAR ELECTRICAL SECTION


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	4037 0775 01	POWER CORD	電源コード	A,A1	D	1	a-V116 0306 03 b-V116 0308 03 c-V116 0408 03
2	V502 0100 56	Circuit Board Spacer	サーキットボードスペーサー		D	2	
3	A2X0 1018 00	Mounting Plate	取付板（リレー基板）		D	2	
4	A2XK M40G 00	Board /100V	基板／1 0 0 V（N F－R Y）	A,A1,B,G2	C	1	
4	A2XK M40H 00	Board /230V	基板／2 3 0 V（N F－R Y）	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	C	1	
5	V502 0100 33	spacer	サーキットボードスペーサー		D	4	
6	A2X0 H00X 00	PWB Assembly(PWB-DHR ASSY)	基板 A S S Y（PWB－D H R A S S Y）		C	1	
7	A00H N10K 11	AC Relay harness /5	A C 中継束線／5（インレット中継）	A,A1	D	1	
7	A2X0 N107 01	AC Relay harness /1	A C 中継束線／1（欧州インレット中継）	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	D	1	
8	A00J 1391 00	Cover	蓋	B,G2	D	1	
9	4037 2239 02	BRACKET	取付板	A,A1,B,G2	D	1	
10	A00J 1390 00	Cover	蓋		D	1	
11	A00J M603 00	Rocker switch	波形スイッチ		C	1	
12	A00J 1347 02	Mounting Plate	取付板		D	1	
13	A00J 1404 01	Protection Part	保護材		C	1	
14	9J06 7301 01	LABEL	ラベル	A,A1,B,G2	D	1	
15	A1MT 1401 00	Protection Part	保護材	A,A1,D1,D3,E,F2,G1,I,K	D	1	
16	56AA 8452 0	Power Source Transfomer	電源トランス	A,A1	C	1	
16	56AF 8452 1	Power Source Transfomer	電源トランス	D1,D3,E,F2,G1,I,K	C	1	
17	A00J 1364 00	Mounting Plate	取付板		D	1	
18	A2X0 1017 00	Mounting Plate	取付板（L V 電源）		D	1	
19	A0P0 N300 00	Power source Cord /120V	電源コード／1 2 0 V（1 2 5 V／1 8 A	B,G2	D	1	
20	A00J 1389 00	Cover	蓋	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	D	1	

IH POWER SUPPLY SECTION




IH POWER SUPPLY SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1343 00	Cover Holder		D	1	a-V116 0308 03 b-V126 0306 03 c-V116 0306 03 d-V116 0408 03 e-V153 0408 03
2	A2X0 1357 00	Guide Cover		D	1	
3	A2X0 1458 00	Mounting Plate		D	1	
4	A0P0 1498 00	Protection Seal		D	1	
5	A0P0 1413 00	Protection Cover		D	1	
6	A2X0 1459 00	Cover		D	2	
7	A2XK M40A 00	Power source /100V	A,A1,B,G2	I	1	
7	A2XK M40B 00	Power source /230V	C,D1,D3,E,F2,G1,I,K	I	1	
8	A0P0 1313 01	Cover		D	1	
9	A0P0 1490 00	Mounting Plate		D	1	
10	A2X0 1589 01	Sheet		C	1	
11	V502 0100 61	Spacer		D	4	
12	A2X0 H00W 01	PWB Assembly(PWB-CR ASSY)		C	1	
13	A2X0 1315 00	Mounting Plate /ASSY		D	1	
14	A2X0 N12D 00	Fixing Wiring /2		D	1	
15	A2X0 N10V 01	AC Wiring /2		D	1	




Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 N100 01	Main body Wiring /1	本体束線／1（本体）		C	1	

1




Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 N101 01	DC Power source harness /1	D C 電源束線／1		D	1	




Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 N103 00	Paperfeed Control harness	給紙制御束線（給紙搬送）		D	1	

1




Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 N104 00	PFU Wiring	P F U 束線 （ L C C 部 ）		D	1	




Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 N105 01	AC Wiring /1	A C 束線／1 （国内・台湾）	A,A1	D	1	
1	A2X0 N106 01	AC Wiring /1	A C 束線／1 （米国・欧州）	B,C,G2,D1,D3,E,F2,G 1,I,K	D	1	

1










































Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X1 N10A 00	Main body Wiring /2	本体束線／2 (P H 束線 M 1)	{bizhub C654}	D	1	
1	A2X0 N10A 00	Main body Wiring /2	本体束線／2 (P H 束線 M 0)	{bizhub C754}	D	1	

1







Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A2X0 N10E 00	DC Power source harness /2	D C 電源束線／2		D	1	

WIRING ACCESSORIES AND JIGS

1 	6 ♣ 	11 	16 White 	21 	26 	31 	36 
2 	7 	12 	17 	22 	27 	32 	37 
3 	8 	13 	18 	23 	28 	33 	38 
4 	9 	14 	19 Black 	24 	29 	34 	39 
5 ♣ Black 	10 	15 	20 Black 	25 Nylon 	30 ♣ 	35 	40 

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	1038 4006 01	INSULATING MEMBER	絶縁材	D		
2	1050 4805 01	INSULATING MEMBER	絶縁材	D		
3	1052 4301 02	Insulating Member	絶縁材	D		
4	1053 4812 01	CORD CLAMP	コード 〃 オサエ	D		
5	1065 5872 02	CORD CLAMP	コード 押え	D		
			A,A1,D1,D3,E,F2,G1,I,K			
6	9384 1600 11	P-CLIP 10D	コード 〃 オサエ	D		
7	V500 0100 03	Saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
8	V500 0100 05	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
9	V500 0100 07	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
10	V500 0100 08	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
11	V500 0100 13	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
12	V500 0100 15	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
13	V500 0100 20	Saddle	ミニロッキングワイヤーサドル	D		
14	V500 0100 22	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
15	V500 0100 23	clip	ミニクリップ	D		
16	V500 0100 46	saddle	ミニロッキングワイヤーサドル	D		
17	V500 0100 52	SADDLE	ロッキングワイヤーサドル	D		
18	V500 0100 53	SADDLE	ロッキングワイヤーサドル	D		
19	V500 0100 54	SADDLE	ロッキングワイヤーサドル	D		
20	V500 0100 55	SADDLE	ロッキングワイヤーサドル	D		
21	V500 0100 61	saddle	ミニロッキングワイヤーサドル	D		
22	V500 0200 11	clip	コードクリップ (S)	D		
23	V500 0200 37	clamp	ナイロンクランプ	D		
24	V500 0200 38	clamp	ナイロンクランプ	D		
25	V500 0200 39	clamp	ナイロンクランプ	D		
26	V500 0200 69	Clamp	導電クランプ	V		
27	V500 0200 77	wabe Clamp	小型ウェーブクランプ	D		
28	V500 0200 82	Clamping for FFC	F F C 用クランプ	D		
29	V500 0200 91	Clamp	リユースワイヤープレスクランプ	D		
30	V500 0200 94	FG Clamp	F G クランプ	D		
			C			
31	V501 0100 01	band	結束バンド	D		
32	V501 0100 18	BAND	スナップバンド	D		
33	V570 0100 21	Saddle	エッジサドル	D		
34	V570 0100 23	saddle	エッジサドル	D		
35	V570 0100 25	saddle	ロッキングエッジサドル	D		
36	V570 0100 26	saddle	ロッキングエッジサドル	D		
37	V570 0100 27	saddle	ロッキングエッジサドル	D		
38	V570 0100 28	saddle	ロッキングエッジサドル	D		
39	V570 0100 31	holder	エッジホルダー	D		
40	V570 0100 46	SADDLE	ロッキングエッジサドル	D		


WIRING ACCESSORIES AND JIGS

1 							
2 ♣ 							
3 							
4 							

WIRING ACCESSORIES AND JIGS

[illegible]

ACCESSORY PARTS



ACCESSORY PARTS

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0P0 1659 00	Read Cover /Left	読取カバー／左 （小蓋）	C	1	
2	A00J 1661 01	Installing Spacer	設置スペーサ	C	1	
3	V503 0100 02	Connector Cover	コネクタカバー	D	1	
4	A00J 1691 00	Cover	蓋	C	2	
5	A02E 1677 00	Cover	蓋	C	2	
6	A00J 1699 01	Holder	ホルダ	C	1	
7	A161 9470 00	Label	ラベル （パネルシート）	C	1	
8	A2X0 9430 00	Label	ラベル （集合 M）	C	1	
8	A2X0 9431 00	Label	ラベル （集合ラベル I）	C	1	
9	V121 0308 03	SCREW	T P ネジ・座付なべ小ねじ	V	1	
10	A00J 9401 00	Label Legal Restriction	ラベル	C	1	
11	A00J 1062 02	Cleaning Pad	クリーニングパッド	C	1	
12	A161 R704 00	CLEANING MATERIAL	清掃部材	C	1	
13	4040 0780 01	POWER CORD	電源コード	C	1	
13	9381 4300 41	POWER CORD	プラグなし電源コード	C	1	
14	A161 1920 00	Panel	パネル （ペン A s s y）	C	1	

MAINTENANCE LIST

1/1

● The items with no Page/Key numbers are not handled as spare parts.

No.	Section	PM Parts Description	Maintenance Cycle (K=1,000)		Parts No.	Destinations	Page/Key	Note
			QTY	Replace				
1	DF-702	Pick-up roller	2	200K *1	9J07330102		P3-6	*2
2		Feed roller	1	200K *1	A00J563600		P3-24	*2
3		Separation roller	1	200K *1	A108563900		P4-16	*2
4	Tray 1	Feed roller	1	300K *1	A00J563600		P34-3	*2 *5
5		Pick-up roller	1	300K *1	A00J563600		P34-3	*2 *5
6		Separation roller assy + torque limiter	1	300K *1	A2X0R90100		P34-17	*2 *5
7	Tray 2	Feed roller	1	300K *1	A00J563600		P35-9	*2 *5
8		Pick-up roller	1	300K *1	A00J563600		P35-9	*2 *5
9		Separation roller assy + torque limiter	1	300K *1	A2X0R90100		P35-23	*2 *5
10	Tray 3	Feed roller	1	300K *1	A00J563600		P44-20	*2
11		Separation roller	1	300K *1	A00J563600		P45-18	*2
12		Pick-up roller	1	300K *1	A00J563600		P44-20	*2
13	Tray 4	Feed roller	1	300K *1	A00J563600		P39-16	*2
14		Separation roller	1	300K *1	A00J563600		P40-16	*2
15		Pick-up roller	1	300K *1	A00J563600		P39-16	*2
16	Manual bypass tray	Feed roller	1	300K *1	A00J563600		P53-10	*2
17		Separation roller assy	1	300K *1	A0P0R74100		P54-23	*2
18		Pick-up roller	1	300K *1	A00J563600		P53-10	*2
19	Conveyance section	Transfer roller unit	1	600K	A0P0R71911		P56-24	
20	Fusing section	Fusing unit	1	1200K	A2X0R71011		P60-1	
21	Image transfer section	Transfer belt unit	1	1200K	A2X0R70100		P30-4	
22		Waste toner box	1	48K	A0XPWY1		P33-4	*3 *4
23	Processing section	Imaging unit/ Y,M,C	1	155K *6	-	{bizhub C754}		*3
24		Imaging unit/ Y,M,C	1	130K *6	-	B {bizhub C654}		*3
25		Imaging unit/ Y,M,C	1	155K *6	-	C {bizhub C654}		*3
26		Drum unit/ K	1	300K *6	-			*7
27		Developing unit/ K	1	1200K *6	-			
28		Ozone filter	1	300K	A2X0R71E00		P27-21	
29		Toner cartridge/ Y,M,C	1	31.5K *6	-			
30		Toner cartridge/ K	1	47.2K *6	-			
31		Toner filter	1	300K *6	A0P0R70100		P73-1	

*1: Actual durable cycle (life counter value)

*2: Replace those three parts at the same time.

*3: The parts can be replaced either by user or service engineer.

*4: A waste toner full condition is detected with detecting the actual waste toner emissions.

*5: When replacing the separation roller for tray 1 or tray 2, replace the torque limiter at the same time. The described part no. is the number of the roller and torque limiter assy.

*6: Standard value

*7: The ozone filter and the toner filter are furnished with the drum unit/K so that all of them are replaced at same time.

bizhub C654/bizhub C754

メンテナンスリスト

1/1

● ページ / キーナンバーのないものは、アフターサービス部品ではありません。

No.	区分	PM 部品名称	サイクル (K=1,000)		部品番号	仕向地	頁 / キー	備考
			員数	交換				
1	DF-702	ピックアップローラー	2	200K *1	9J07330102		P3-6	*2
2		給紙ローラー	1	200K *1	A00J563600		P3-24	*2
3		分離ローラー	1	200K *1	A108563900		P4-16	*2
4	トレイ 1	給紙ローラー	1	300K *1	A00J563600		P34-3	*2 *5
5		ピックアップローラー	1	300K *1	A00J563600		P34-3	*2 *5
6		分離ローラー+トルクリミッター	1	300K *1	A2X0R90100		P34-17	*2 *5
7	トレイ 2	給紙ローラー	1	300K *1	A00J563600		P35-9	*2 *5
8		ピックアップローラー	1	300K *1	A00J563600		P35-9	*2 *5
9		分離ローラー+トルクリミッター	1	300K *1	A2X0R90100		P35-23	*2 *5
10	トレイ 3	給紙ローラー	1	300K *1	A00J563600		P44-20	*2
11		分離ローラー	1	300K *1	A00J563600		P45-18	*2
12		ピックアップローラー	1	300K *1	A00J563600		P44-20	*2
13	トレイ 4	給紙ローラー	1	300K *1	A00J563600		P39-16	*2
14		分離ローラー	1	300K *1	A00J563600		P40-16	*2
15		ピックアップローラー	1	300K *1	A00J563600		P39-16	*2
16	手差し	給紙ローラー	1	300K *1	A00J563600		P53-10	*2
17		分離ローラー Assy	1	300K *1	A0P0R74100		P54-23	*2
18		ピックアップローラー	1	300K *1	A00J563600		P53-10	*2
19	搬送部	転写ローラーユニット	1	600K	A0P0R71911		P56-24	
20	定着部	定着ユニット	1	1200K	A2X0R71011		P60-1	
21	転写部	転写ベルトユニット	1	1200K	A2X0R70100		P30-4	
22		廃棄トナーボックス	1	48K	A0XPWY1		P33-4	*3 *4
23	プロセス部	イメージングユニット /Y,M,C	1	150K *6	-	[bizhub C754]		*3
24		イメージングユニット /Y,M,C	1	130K *6	-	[bizhub C654]		*3
25		ドラムユニット /K	1	300K *6	-			*7
26		現像ユニット /K	1	1200K *6	-			
27		オゾンフィルター	1	300K	A2X0R71E00		P27-21	
28		トナーカートリッジ /Y,M,C	1	31.5K *6	-			
29		トナーカートリッジ /K	1	47.2K *6	-			
30		トナーフィルター	1	300K *6	A0P0R70100		P73-1	

*1: 実質交換サイクル値 (ライフカウンター値)

*2: 3 点同時交換のこと

*3: ユーザー / サービス交換の選択が可能

*4: 廃棄トナーフル検知は、実際のトナー廃棄量を検知して行う

*5: トレイ 1、トレイ 2 の分離ローラーはトルクリミッターも同時交換のこと 記載の部品番号はローラーとトルクリミッターの Assy 品番である

*6: 標準モード

*7: 同梱されるオゾンフィルター、トナーフィルターも同時交換のこと

DESTINATION

Destination No.		Destinations		V	Hz	Model No.
A	A1	JAPAN		100	50/60	A2X0-001 A2X1-001
	A2	JAPAN		200	50/60	
B		USA, CANADA		120	60	A2X0-011 A2X1-011 A2X0-012 A2X1-012
C		EUROPEAN TYPE		220-240	50/60	A2X0-021 A2X1-021
D	D1	S.E ASIA TYPE	THAILAND, SRI LANKA, SINGAPORE, MALAYSIA, HONG KONG, PAKISTAN, INDIA, BANGLADESH, INDONESIA	220-240	50/60	A2X0-041 A2X1-041
	D3	OCEANIA TYPE	AUSTRALIA, NEW ZEALAND	220-240	50/60	A2X0-041 A2X1-041
E		PHILIPPINES		220-240	50/60	A2X0-041 A2X1-041
F	F1	SAUDI ARABIA		127	60	
	F2	SAUDI ARABIA		220-240	50/60	A2X0-041 A2X1-041
G	G1	C.S AMERICA		220-240	50/60	A2X0-041 A2X1-041
	G2	C.S AMERICA		120	60	A2X0-011 A2X1-011
H		TAIWAN		110	60	
I		JORDAN, LEBANON, SYRIA, SOUTH AFRICA, IRAQ, IRAN, N.YEMEN, CAMEROON, UAE, BAHRAIN, OMAN, QATAR, KUWAIT, KENYA, TUNISIA, IVORY COAST, MOROCCO		220-240	50/60	A2X0-041 A2X1-041

Destination No.	Destinations	V	Hz	Model No.
J	CHINA	220-240	50/60	
K	KOREA	220-240	50/60	A2X0-041 A2X1-041